

Guida di Pro2CAD

CAD/CAM SVILUPPO TAGLIE E PIAZZAMENTO

Guida di Pro2CAD v2.1.101

© Pro2Dev Via Della Motta 184/A • 50053 Empoli (FI) <u>info@Pro2Dev.it</u> <u>www.Pro2Dev.it</u>

Il presente manuale, come pure il software in esso descritto, viene fornito su licenza e può essere utilizzato o riprodotto soltanto in conformità ai termini stabiliti da tale licenza. Il contenuto di questo manuale viene fornito a solo scopo informativo, è soggetto a modifiche senza preavviso e non costituisce alcun impegno da parte di Pro2Dev srl. Pro2Dev srl declina ogni responsabilità per eventuali errori o in accuratezze contenute in questo documento. Ad eccezione di quanto concesso da tale licenza, è proibita la riproduzione, l'archiviazione in un sistema di consultazione elettronica o la trasmissione in qualsiasi forma, elettronica, meccanica o di altro genere, di questa pubblicazione senza il consenso scritto di Pro2Dev srl.

Tutti i nomi dei prodotti citati in questo manuale sono marchi registrati appartenenti alle rispettive società. Essi sono usati in questo documento a scopo editoriale e a beneficio delle relative società.

SOMMARIO

Introduzione	6
A chi è rivolta questa guida	6
Organizzazione delle informazioni	6
Cenni sulla terminologia	6
Fare clic o cliccare	6
Fare doppio clic	6
Trascinare	6
Evidenziare o selezionare	6
Spuntare	6
Puntatore	7
CAPITOLO 1	8
Installazione	8
Requisiti del sistema	8
Avvio dell'installazione	9
CAPITOLO 2	10
Gestione dati	10
Avvio del programma	10
Descrizione della finestra principale	11
Le funzioni della barra principale degli strumenti	
Modelli/Sviluppi	
Nuova Collezione	
Elimina Collezione	35
Nuovo Modello	
Elimina Modello	
Apri scheda Modello	
Apri Modello	
Inserisci Figurino/Disegno	44
Consumi Piazzamenti	46
Classificazione Modello	46
Ricerca Modello	46
Scheda misure	46
Piazzamenti	49
Nuovo Piazzamento	
Elimina Piazzamento	54
Apri Piazzamento	55
, Piazzamento Automatico	55
Aggiorna Piazzamento	59
Consumi Piazzamenti	59
Chiavi di Taglio	60
Piano di Taglio	61
Disegna Piazzamento	67
Taglia Cartamodello	68
Taglia Tessuto	68
Stampa miniatura	68
Tabelle Regole	69
Nuova Tabella	69
Elimina Tabella	70
Apri Tabella	70
Impostazioni	74
Impostazioni Disegno	74
Tipi Pezzo/Modello	79
Configura Plotter	80
Configura Digitalizzatore	82
Impostazione Colori	82
Import/Export	87

Importazione da 3.x	87
Esportazione DXF	
Importazione DXF	93
Importazione ISO \rightarrow HPGL2	96
Altro	98
Archivia	
Ripristina	
Compatta Database	
Copie di sicurezza	
Le funzioni della barra di utilità varie	
La barra dei menu	
La barra di stato	
CAPITOLO 3	112
Cad/Svilunno	112
Descrizione della finestra principale	112
La barra dei nezzi	112
La barra di stato	114
La barra dei menu	
Simboli elementi grafici e geometrici	116
Le funzioni della barra degli strumenti	
Salva	
Stampa schermo	
Salvataggio automatico	
Pan	
Zoom	
Zoom 1:1	
Adeguamento alla finestra	
Zoom area	
Mostra/nasconde tutti i pezzi	
Sposta	
Sviluppi	119
Numeri di regola	119
Scritte pezzi	120
Marcatori	120
Gruppi di allineamento	120
Cuciture	120
Interno	120
Linee di riferimento	120
Griglia	120
Criteri di modifica degli sviluppi	
Quadro degli strumenti	
Quadro delle misure	
Fotografia	
Le funzioni della barra principale degli strumenti	
Punto	
Linea	122
Fe220	122 122
Idild	122
r απο Snosta ο Δασίμησί	172
	۲۲۵ 137
Aggiungi Punti Isalati	/ ۲۲ 17۵
Aggiungi Punti Isolati su una linea	129 179
Gestione Punti Isolati	
Aggiungi Punti all'incrocio	
Aggiungi o Modifica Foro per Gancio	
Elimina Foro per Gancio	
Linea	

Lunghezza	
Muovi	
Ruota	
Gestione	
Orlo	
Pezzo	
Crea	
Linee di Riferimento	
Muovi	
Ruota	
Specchia	
Scala	
Ruota a cerniera	
Ampiezza	
Pieghe	
Dividi	
Gestione	
Sbozzatura	
Prepara per Esportazione AAMA DXF	
Tacche	
Applica	
Modifica	
Gestione	
Sviluppi	
Regole	
Visualizza	
Statistiche	
Cuciture	
Applica	
Modifica	
Scambia	
Elimina tutte le cuciture	
Sagome interne	
Crea	
Copia	
Copia parallelo	
Copia asimmetrico	
Taglia lungo la linea	
Gestione	
Etichette di testo	
Applica	
Modifica	
Sposta	
Riprese	
Applica	
Apri	
Elimina	
Chiudi	
Sposta	
Modifica	
Misure	
Crea Misura Diretta	
Crea Misura Perimetrale	
Crea Formula	
Gestione Misure	
Criteri di modifica degli sviluppi	
0104	10/
azzamento	

INTRODUZIONE

Descrizione della finestra principale	
La barra degli strumenti	
Salva	
Stampa schermo	
Fumetto	
Drittofilo	
Griglia tessuto	
Salva versione	
Attiva versione	
Guida del programma	
Informazioni sul programma	
Imposta linea di riferimento verticale	
Blocca i pezzi sulla linea di riferimento verticale	
Imposta linea di riferimento orizzontale	
Blocca i pezzi sulla linea di riferimento orizzontale	
Linea di consumo medio	
Linea di consumo	
Misura distanze	
Annulla il piazzamento	
Piazzamento Automatico	
Ingrandimento	
Riduzione	
Zoom a grandezza reale 1:1	
Zoom a un terzo delle dimensioni reali	
Zoom area selezionabile	
Zoom	
Adatta alla finestra	
Sincronizza viste	
Pan	
Colora sfondo	
Colora tessuto	200
Colora pezzi	200
Colore per pezzo	200
Colore per perzo	200
Colore per capo	200
La barra di stato	200
La barra dei menù	201
La selazione e il lancio dei nezzi	201
Collocazione tramite mouse	205
Collocazione tramite tactiora	205
Collocazione tramite tastiera	200
	207
APPENDICE A	
Appendice – A	217
Installazione di rete	
APPENDICE B	219
Appendice – B	
Il programma PlotServer	

Introduzione

A chi è rivolta questa guida

Le istruzioni contenute in questa guida sono rivolte all'utilizzatore del Sistema di Sviluppo taglie e Piazzamento di Pro2Dev: **Pro2CAD**; per l'uso del programma e per la comprensione di questo manuale sono richieste la conoscenza della modellistica tradizionale e la familiarità con il sistema operativo Microsoft Windows.

Organizzazione delle informazioni

Le funzioni dell'intero programma Pro2CAD sono raccolte all'interno di questo manuale in tre gruppi principali:

- Gestione dati
- Cad/Sviluppo
- Piazzamento

Il primo (Gestione dati) permette di esplorare ed organizzare al meglio l'archivio delle Collezioni di Modelli; consente inoltre di avviare le diverse procedure per la creazione, trasformazione, verifica del modello.

Il secondo (Cad/Sviluppo) raccoglie tutte le funzioni necessarie per la realizzazione dei pezzi base del modello e del loro sviluppo taglie.

Il terzo (Piazzamento) gestisce tutte le problematiche relative all'ottimizzazione del consumo del tessuto curando la disposizione dei pezzi del modello sul materasso.

Cenni sulla terminologia

Durante la spiegazione delle varie funzionalità si farà uso di alcuni termini dei quali diamo un breve cenno:

Fare clic o cliccare: premere il tasto sinistro del mouse sull'oggetto indicato

Fare doppio clic: premere due volte in rapida successione il tasto sinistro del mouse sull'oggetto indicato

Trascinare: premere il tasto sinistro del mouse sull'oggetto indicato e muoverlo tenendo premuto

Evidenziare o selezionare: indicare un elemento di una lista, in genere l'elemento selezionato assume una colorazione particolare

Spuntare: applicare il segno di spunta ad una casella di controllo

Puntatore: elemento grafico visibile sullo schermo associato al movimento del mouse (generalmente una freccia)

Capitolo

Installazione

Requisiti del sistema

Per garantire il corretto funzionamento del programma sono richieste le seguenti caratteristiche dell'hardware:

Personal computer con processore 500 Mhz o superiore

Scheda video VGA con risoluzione 1024x768 o superiore

Monitor con dimensione di almeno 17 pollici e risoluzione 1024x768 o superiore

Memoria RAM: 256 Mb (si consigliano 512 MB)

250 MB di spazio libero su disco

Sistema operativo Microsoft® Windows 2000 Professional con Service Pack 4, Windows XP (tutte le versioni), Windows Vista (tutte le versioni), Windows 7 (tutte le versioni)

Internet Explorer 6.0 o versioni successive

Microsoft .NET Framework 2.0

Mouse o dispositivo di puntamento similare

Digitalizzatore (*)

Plotter (*)

Nota (*)

Per avere l'elenco di plotter e digitalizzatori supportati dal programma Pro2CAD prendere contatto con il servizio di assistenza tecnica della Pro2Dev (<u>support@Pro2Dev.it</u>).

Avvio dell'installazione

Inserire il dispositivo di protezione (chiave hardware) fornito con la confezione del programma; se di tipo per porta parallela, e sono installate altre chiavi di protezione, occorre impilarle l'una sull'altra avendo cura di inserire per ultimo l'eventuale cavo stampante.

Accertarsi di disporre di almeno 250 MB di spazio libero su disco per un'installazione tipica.

Accertarsi di disporre di Internet Explorer 6.0 o versioni successive sul sistema prima di procedere all'installazione.

Accertarsi di disporre di Microsoft .NET Framework 2.0 sul sistema prima di procedere all'installazione (altrimenti, un file di installazione di .NET Framework 2.0 è disponibile sullo stesso CD).

Chiudere tutti i programmi antivirus prima di iniziare l'installazione.

Installare il programma avviando il file **SETUP.EXE** presente nel CD-Rom di installazione.

Installare il programma Adobe Acrobat Reader (se non ancora presente sul computer) avviando il file **SETUP.EXE** presente nella cartella **ITA** all'interno della cartella **ACROREAD** del CD-Rom di installazione. Tale programma serve per visualizzare la Guida (in formato PDF).

Installare i driver per la lettura della chiave di protezione del programma (non necessario per chiavi di tipo USB) avviando il file SETUPNT.EXE presente nella cartella PROT2000 del CD-Rom di installazione.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al file Leggimi.htm presente nel CD-ROM di installazione.

Nota per l'installazione di rete

Nel caso di installazione per funzionamento del programma in rete, consultare l'Appendice - A più avanti in questo manuale

Capitolo

Gestione dati

Avvio del programma

Per avviare il programma Pro2CAD, dal menù "Start" fare clic su "Programmi", quindi individuare la cartella prescelta durante la fase di installazione (generalmente "Pro2Dev") e cliccare su "Pro2CAD" oppure, più semplicemente fare doppio clic sul collegamento al programma presente sul Desktop.

Sarà visualizzata la finestra di avvio contenente il nome ed il numero di versione del programma fino al completamento dell'operazione di caricamento.



Figura 1: La finestra di avvio del programma

Descrizione della finestra principale

Appena terminata la procedura di caricamento sarà visualizzata la finestra principale del programma



Figura 2: La finestra principale

Essa è suddivisa in quattro zone principali che possono essere dimensionate a piacimento trascinando con il mouse le linee di separazione.

Lo spazio disposto in verticale sulla sinistra costituisce una vista ad "albero" dell'archivio di Collezioni e Modelli. All'avvio del programma si presenta una sola cartella denominata "**Collezioni**".

* Confelmod Ver. 4.9.0 - Copyright © 2010 Confelettron	ica srl Italy	
File Modifica Visualizza Modelli/Sviluppi Piazzamenti Tabelle Rego	le Impostazioni Import <i>i</i>	'Expor
🗳 े 🏶 📾 🖗 🍟 🚺 🎫 🕾	0	
	<u>□</u>	
	Codice	Des
	ڬ UOMO ESTATE	Cam
	ڬ UOMO INVERNO	Cam
	DONNA ESTATE	Cam
	DONNA INVERNO	Cam

GESTIONE DATI

Figura 3: La lista Collezioni e Modelli all'avvio

Facendo clic con il tasto destro del mouse sulla cartella "COLLEZIONI" appare un menù a tendina:



Aggiorna

Esegue la rilettura di tutti i dati del Database. In un ambiente multiutente, i dati aggiunti o eliminati da altri utilizzatori possono non essere aggiornati sul proprio computer; questa operazione, eseguita periodicamente garantisce l'attualità dei dati.

Trova Collezione Offre la possibilità di ricercare una Collezione all'interno dell'archivio. Il programma visualizza una finestra che permette di indicare i criteri di ricerca:

🛤 Trova Collezione	
Trova: 2009	
Cerca in Campo Codice	Direzione: Giù 💌 Trova Annulla

Nella casella di testo "Trova" si deve specificare la parola chiave che dovrà essere cercata. Nel riquadro "Cerca in..." si deve specificare se la ricerca deve essere eseguita nel Campo Codice e/o nel Campo Descrizione. casella La "Direzione" serve per stabilire se la ricerca deve essere

Figura 4: La finestra per la ricerca di una Collezione

eseguita a partire dall'oggetto selezionato nella "Lista delle Collezioni e Modelli" verso

l'alto o verso il basso. Il pulsante Trova serve per avviare o proseguire la ricerca, il pulsante Annulla serve per annullarla.

Trova Modello Analogo a "Trova Collezione" ma relativo ad un Modello.

🐴 Trova Modello	×
Trova: UDF53 L2	
Cerca in Campo Codice Campo Descrizione Tutte le Collezioni	Direzione: Giù 🔹 Trova Annulla

Esiste in più la possibilità di scegliere se la ricerca debba avvenire nella Collezione corrente o in tutte le Collezioni. Figura 5: La finestra per la ricerca di un Modello

Ordinamento	Impo	sta un o	ordina	imento per	la visuali	zzazio	ne d	ella l	ista
	delle	Collez	zioni:	alfabetico	oppure	per	ore	line	di
	immis	sione.	L'imp	postazione	viene s	alvata	ed	attiv	rata
	auton	naticam	ente a	d ogni riavv	vio del pr	ogram	ma.		

Annulla Chiude il menù a tendina.

Facendo doppio clic sull'icona di ogni cartella (oppure cliccando sulla casella con il segno + a fianco) è possibile visualizzare l'elenco di tutti i Modelli contenuti nella Collezione. Per ogni Modello è riportato il Codice o nome, le taglie minima/base/massima, il tipo di indumento (comprensivo di icona simbolica), la descrizione associata e le diverse Categorie Materiali che lo compongono.



Figura 6: La lista Collezioni e Modelli aperta

Facendo clic con il tasto destro del mouse sul Codice della Collezione appare un menù a tendina:

Cambia Codice Cambia Descrizione Cambia Percorso		
Ordinamento	Þ	Alfabetico
Incolla		🖌 Inserimento
Elimina		
Annulla		

Cambia Codice Consente di variare il Codice o nome della Collezione.

Cambia Descrizione Consente di variare la Descrizione associata alla Collezione.

Cambia Percorso Consente di spostare la Collezione in altra destinazione, è visualizzata la seguente finestra:

Sfoglia per cartelle	?×
Nuovo Percorso	
 Desktop Documenti Risorse del computer Risorse di rete VB2005 VTI log 	
Crea nuova cartella OK Ann	ulla:

Figura 7: La finestra per la scelta del nuovo percorso

Occorre selezionare la lettera di unità corrispondente al disco locale o all'unità di rete ed eventualmente la cartella all'interno della quale si desidera spostare la Collezione.

Il pulsante Crea nuova cartella serve per creare una nuova cartella nella posizione selezionata.

	Il pulsante Annulla serve per chiudere la finestra senza salvare le modifiche. Il pulsante OK serve per salvare le modifiche effettuate e chiudere la finestra.
Ordinamento	Imposta un ordinamento per la visualizzazione della lista dei Modelli: alfabetico oppure per ordine di immissione. L'impostazione viene salvata ed attivata automaticamente ad ogni riavvio del programma.
Incolla	Incolla nella Collezione corrente il Modello precedentemente copiato (vedi sotto). Se nella Collezione esiste già un Modello con lo stesso nome, è richiesto di digitare un Codice diverso. Non sono gestiti i Piazzamenti.
Elimina	Elimina la Collezione selezionata (vedi "Le funzioni della barra principale degli strumenti" più avanti in questo capitolo).
Annulla	Chiude il menù a tendina.

Facendo clic con il tasto destro del mouse sul Codice del Modello appare un menù a tendina:

Cambia Codice	
Cambia Descrizione	
Cambia Tipo	
Rinomina Taglie	
Genera Tabella Regole 🔷 🕨	Aggiungi a una Tabella esistente
Copia	Crea una nuova Tabella
Elimina	
Apri	
Apri Scheda	
Inserisci Figurino/Disegno	
Classificazione	
Ricerca	
Scheda misure	
Allegati	
Annulla	
	4

Cambia Codice	Consente di variare il Codice o nome del Modello.
Cambia Descrizione	Consente di variare la Descrizione associata al Modello.
Cambia Tipo	Consente di variare la tipologia di indumento per il Modello selezionato, è visualizzata la seguente finestra:



Figura 8: La finestra per la modifica della tipologia di indumento.

E' sufficiente selezionare la nuova tipologia dall'elenco a
discesa e premere il pulsante OK per confermare
e chiudere la finestra oppure Annulla per annullare l'operazione.

Rinomina Taglie	Consente	di	variare	il	sistema	di	taglie	del	Modello,	è
	visualizzat	a la	ı seguen	te	finestra:					

🔲 Rinomina le taglie del Modello D02S348	×
Tabella Regole:	
BASE GIACCA - Sviluppo classico per donna taglie regolari	~
Lista Taglie del Modello:	
Taglie> 40 42 44 46	
	▶
Taglia Base: Sviluppo da: Sviluppo fino a:	
42 🕶 40 🕶 50 💌 Annulla OK	

Figura 9: La finestra per il cambio delle taglie

La casella Tabella Regole posto in alto indica inizialmente la Tabella Regole associata al Modello (oppure "nessuna Tabella Regole globale associata" se non prevista) e permette di cambiarla scegliendola dall'elenco a discesa.

Nel caso in cui i due sistemi di taglie (vecchio e nuovo) prevedano un numero di taglie diverso, è visualizzata una finestra che permette di eseguire l'allineamento:



Figura 10: La finestra per l'allineamento tra sistemi di taglie diversi

Come indicato nella finestra stessa, è necessario spostare con il mouse il cursore fino a far corrispondere le taglie e

premere **OK** per confermare e chiudere la finestra.

Nella riga della "Lista Taglie del Modello" si possono aggiungere o togliere le taglie e dalle caselle sottostanti si effettua la scelta della taglia Base, Minima e Massima da

sviluppare. Il pulsante Annulla serve per chiudere la

finestra senza salvare le modifiche. Il pulsante **UN** serve per salvare le modifiche effettuate e chiudere la finestra. Quando vengono aggiunte delle taglie, il programma assegna a queste ultime lo sviluppo della taglia estrema precedentemente esistente. Per esempio se ad una lista di taglie che va dalla 40 alla 50 vengono aggiunte la taglia inferiore 38 e le superiori 52 e 54, il programma assegnerà automaticamente alla 38 lo sviluppo della 40 e alla 52 e 54 lo sviluppo della 50.

Genera Tabella Regole Consente di memorizzare tutte le Regole di sviluppo del Modello (sia locali che globali) in una Tabella Regole. E' possibile stabilire se debba essere creata una nuova Tabella oppure se le Regole debbano essere aggiunte ad una esistente (purché abbia la stessa denominazione delle Taglie). Nel primo caso è richiesto di digitare il nome della nuova Tabella, nel secondo invece è visualizzata la seguente finestra:

Scelta Tabella Regole	
Tabella Regole:	
	¥
	Annulla Ok

Figura 11: La finestra per la scelta della Tabella Regole

	L'elenco a discesa permette di scegliere la Tabella Regole
	esistente a cui aggiungere le regole. Il pulsante
	serve per chiudere la finestra senza memorizzare le
	Regole. Il pulsante serve per salvare le Regole nella Tabella indicata e chiudere la finestra.
Copia	Copia in memoria il Modello selezionato per permettere successivamente di incollarlo nella stessa o in altra Collezione (vedi sopra).
Elimina	Elimina il Modello selezionato (vedi "Le funzioni della barra principale degli strumenti" più avanti in questo capitolo).
Apri	Apre il programma Cad/Sviluppo per la creazione, modifica e sviluppo dei pezzi del Modello. (vedi "Le funzioni della barra principale degli strumenti" più avanti in questo capitolo).
Apri Scheda	Apre la finestra con la distinta base dei pezzi del Modello. (vedi "Le funzioni della barra principale degli strumenti" più avanti in questo capitolo).
Inserisci Figurino/Dis	segno Consente di associare un figurino d'immagine o un figurino tecnico al Modello selezionato. (vedi "Le funzioni della barra principale degli strumenti" più avanti in questo capitolo).
Classificazione	Apre il programma per effettuare la ricerca visuale di un Modello precedentemente classificato. (vedi "Le funzioni della barra principale degli strumenti" più avanti in questo capitolo).
Ricerca	Apre il programma per eseguire la classificazione visuale del Modello selezionato (vedi "Le funzioni della barra principale degli strumenti" più avanti in questo capitolo).

Scheda misure	Apre la finestra contenente la scheda misure del Modello (vedi "Le funzioni della barra principale degli strumenti" più avanti in questo capitolo).
Allegati	Apre la finestra per la gestione dei documenti allegati del Modello.
Annulla	Chiude il menù a tendina.

Lo spazio disposto al centro in alto è utilizzato per la lista dei dettagli. In questo elenco sono visualizzate informazioni dettagliate sul contenuto del corrispondente oggetto selezionato nella vista ad "albero" a fianco. Per esempio se nella lista Collezioni e Modelli è selezionata una Collezione, nella lista dei dettagli sono elencati tutti i modelli di quella Collezione; analogamente se nella lista Collezioni e Modelli è selezionato un Modello, nella lista dei dettagli sono elencati tutti i pezzi di quel Modello oppure tutti i Piazzamenti, secondo quale è la sezione corrente della barra principale degli strumenti (vedi "La barra principale degli strumenti" più avanti in questo capitolo).

Quando la lista dei dettagli mostra l'elenco dei pezzi di un modello, l'icona associata ad ognuno di essi può essere di due tipi:



K

Indica un pezzo che non è incluso nella scheda misure.



Indica un pezzo che è incluso nella scheda misure.

Il programma provvede a tenere correlati tutti i pezzi che sono inclusi nella scheda misure (per esempio quando uno di essi viene aperto con il programma CAD). Per maggiori dettagli vedi sotto il pulsante di comando "Scheda misure" nel paragrafo: "Le funzioni della barra principale degli strumenti".

Le caselle che fanno parte della colonna "Ultima modifica", riportano la data e l'ora in cui il corrispondente pezzo è stato salvato per l'ultima volta. Queste caselle assumono un colore diverso a seconda dei casi:

- Rosso Indica che il file non esiste ancora
- Giallo ocra Indica che il pezzo esiste ma non è sviluppato
- Verde Indica che il pezzo esiste ed è sviluppato

Facendo clic sulla testata di ogni colonna è possibile disporre l'elenco in ordine alfabetico o alfabetico inverso in base alla colonna.

Per selezionare un elemento si deve fare clic sul rigo corrispondente; tenendo premuto il tasto <Ctrl> si possono evidenziare più elementi contemporaneamente;

tenendo premuto il tasto <Shift> si possono selezionare tutti gli elementi compresi dal primo all'ultimo evidenziato.

Il doppio clic su un elemento della lista, simula la premuta del pulsante "Apri...." per quel tipo di oggetto.

Ø

Quando la lista dei dettagli contiene l'elenco dei Modelli di una Collezione, facendo clic con il tasto destro del mouse appare un menù a tendina:

Aggiungi alla lista Pulisci la lista
Annulla

Aggiungi alla lista	Aggiunge il Modello selezionato ad una lista di Modelli scelti per essere aperti con il programma Cad/Sviluppo. Lo scopo di questa lista è quello di consentire la selezione di più Modelli, anche appartenenti a Collezioni diverse.
Pulisci la lista	Elimina il contenuto della lista di Modelli scelti per essere aperti con il programma Cad/Sviluppo.
Annulla	Chiude il menù a tendina.

Quando la lista dei dettagli mostra l'elenco dei Piazzamenti di un Modello, il valore visualizzato nella colonna "Pz.Piaz" (numero di pezzi piazzati) può essere evidenziato come segue:

- \circ Giallo \rightarrow Quando il valore corrisponde a 0 (zero)
- o Rosso → Quando il valore è diverso da quello della colonna "Pz.Tot" (numero di pezzi totali)

	Elenco	Piazz	amenti	del M	odello	
Alt.Lorda	Alt.Netta	Lung.	Pz.Tot.	Pz.Piaz.	Nr.Capi	Commento
1400	1400	2241	33	33	1	
1400	1400	0	33	0	1	
1400	1400	2446	33	33	1	
1400	1400	2580	33	31	1	
1400	1400	2641	33	33	1	
	Alt.Lorda 1400 1400 1400 1400 1400 1400	Elenco Alt.Lorda Alt.Netta 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400	Elenco Piazz Akt.orda Akt.Netta Lung. 1400 1400 2241 1400 1400 0 1400 1400 2446 1400 1400 2580 1400 1400 2641	Elenco Piazzamenti Alt.Lorda Alt.Netta Lung. Pz.Tot. 1400 1400 2241 33 1400 1400 0 33 1400 1400 2446 33 1400 1400 2580 33 1400 1400 2641 33	Elenco Piazzamenti del Mo Alt.Lorda Alt.Netta Lung. Pz.Tot. Pz.Piaz. 1400 1400 2241 33 33 1400 1400 0 33 0 1400 1400 2446 33 33 1400 1400 2580 33 31 1400 1400 2641 33 33	Image: Alt.Normal Alt

Inoltre, rimanendo con il puntatore del mouse per più di un secondo sul rigo, è visualizzata una "tooltip" che riporta il nome dei Modelli e le taglie contenute nel Piazzamento; facendo invece clic con il tasto destro del mouse appare un menù a tendina:

Соріа
Incolla
Cambia dati
Elimina
Apri
Aggiorna
Disegna
Taglia Cartamodello
Taglia Tessuto
Stampa Miniatura
Esegui con ConfelAutoMark
Annulla

Copia	Copia in memoria il Piazzamento selezionato per permettere successivamente di incollarlo (vedi sotto).
Incolla	Incolla il Piazzamento precedentemente copiato (vedi sopra).
Cambia dati	Apre la finestra per l'inserimento dei dati di Piazzamento e permette di modificare alcuni dei parametri assegnati durante l'immissione dell'ordine (vedi le "Funzioni della barra principale degli strumenti", sezione "Piazzamenti", pulsante di comando "Nuovo Piazzamento").
Elimina	Elimina il Piazzamento selezionato (vedi "Le funzioni della barra principale degli strumenti" più avanti in questo capitolo).
Apri	Lancia il programma per l'esecuzione del Piazzamento interattivo (vedi "Le funzioni della barra principale degli strumenti" più avanti in questo capitolo).
Aggiorna	Esegue la rilettura dei pezzi contenuti nel Piazzamento (vedi "Le funzioni della barra principale degli strumenti" più avanti in questo capitolo).
Disegna	Avvia il disegno su plotter del Piazzamento selezionato (vedi "Le funzioni della barra principale degli strumenti" più avanti in questo capitolo).
Taglia Cartamodello	Avvia il taglio cartoncino su plotter del Piazzamento selezionato (vedi "Le funzioni della

	barra principale degli strumenti" più avanti in questo capitolo).				
Taglia Tessuto	Crea il file "ISO ANSI/EIA-274-D" di taglio automatico del tessuto per il Piazzamento selezionato (vedi "Le funzioni della barra principale degli strumenti" più avanti in questo capitolo).				
Stampa Miniatura	Stampa una copia in miniatura del Piazzamento selezionato (vedi "Le funzioni della barra principale degli strumenti" più avanti in questo capitolo).				
Esegui con ConfelAutoMark Imposta l'esecuzione automatica del piazzamento selezionato con il programma ConfelAutoMark. Permette di scegliere tra due diverse opzioni:					
Apri ConfelAutoMark Client Accoda alla lista di esecuzione del	server Apri ConfelAutomark Client, apre la finestra che permette di impostare le opzioni avanzate.				
	Accoda alla lista di esecuzione del server, invia direttamente tutti i piazzamenti selezionati alla coda di esecuzione. Sono applicate automaticamente le opzioni impostate nell'utimo utilizzo (per maggiori dettagli vedi la guida del programma ConfelAutoMark).				
Annulla	Chiude il menù a tendina.				
Quando la lista dei dettagli cor	ntiene l'elenco delle Tabelle Regole, facendo clic con				

Quando la lista dei dettagli contiene l'elenco delle Tabelle Regole, facendo clic con il tasto destro del mouse appare un menù a tendina:

Cambia Codice
Cambia Descrizione
Elimina
Apri
Annulla

Cambia Codice

Ľ

Cambia Descrizione

Consente di variare il Codice o nome della Tabella Regole.

Consente di variare la Descrizione associata alla Tabella Regole.

Elimina Elimina la Tabella Regole selezionata (vedi "Le funzioni della barra principale degli strumenti" più avanti in questo capitolo).

Apre la Tabella Regole selezionata (vedi "Le funzioni della barra principale degli strumenti" più avanti in questo capitolo).

Annulla

Apri

Chiude il menù a tendina.

*1 Confelmod Ver. 4.9.0 - Copyright © 2010 Confelettronica srl Italy								
File Modifica Visualizza Modelli/Sviluppi Piazzamenti Tabelle Regole Impostazioni Import/Export Altro ?								
🗳 🍓 🏶 🝙 🌆 🧤 🎍 🎫 🕄	0							
COLLEZIONI								
	Categoria	Tipo	Descrizione	Nr.Pezzi	Nr.Pezzi Sp.	Ultima modifica		
DASI	1oTESSUTO	DAVANTI		1	1	06/11/2008 16.39		
	1oTESSUTO	DAVANTI	FIANCHETTA	1	1	06/11/2008 16.40		
	🔞 1oTESSUTO	DIETRO		1	1	06/11/2008 16.39		
	🔞 1oTESSUTO	DIETRO	FIANCHETTA	1	1	06/11/2008 16.39		
	STOTESSUTO STOTESSUTO	MOSTRA		1	1	06/11/2008 15.18		
+ 1054 KIM 38/42/48	🔞 1oTESSUTO	MANICA		1	1	06/11/2008 16.39		
CAPPOTTO - Donnio petto con fianchette tessuto double	🔞 1oTESSUTO	MANICA SOTTO		1	1	06/11/2008 16.40		
	A 1oTESSUTO	PATTINA		2	2	14/02/2005 12:00		
+ 304 JULIENNE 38/42/50	loTESSUTO 😂	PZ IN FACCIA		1	1	14/02/2005 12:00		
GONNA - Intera sul davanti e telini sul dietro.	loTESSUTO 😂	PASSAPELO		1	1	14/02/2005 12:00		
	loTESSUTO	SCODELLINO		1	0	06/11/2008 15.18		
+ 305 CHARLOTTE 40/40/48	loTESSUTO 😂	MANICA	ORLO	1	1	06/11/2008 15.18		
SPOLVERINO - Doppio petto	loTESSUTO 😂	DAVANTI	ORLO	1	1	14/02/2005 11.57		
+ 1 3153 DEMT 38/42/56	S 1oTESSUTO	DIETRO	ORLO	1	1	04/01/2005 17.46		
E EE 5155 DEMI 58/42/50	la FODERA	DAVANTI		1	1	04/01/2005 17.46		
GIACCA - Avvitata con fianchette davanti e dietro.	la FODERA	DIETRO		1	1	04/01/2005 17.46		
- 322 SHARON 38/42/48	la FODERA	DAVANTI	FIANCHETTA	1	1	31/08/2007 14.33		
	la FODERA	DIETRO	FIANCHETTA	1	1	31/08/2007 14.33		
1a FODERA	la FODERA	MANICA		1	1	31/08/2007 14.33		
	la FODERA	MANICA SOTTO		1	1	04/01/2005 17.46		
ADESIVO	la FODERA	TASCA		1	1	04/01/2005 17.44		
	la FODERA	TASEA		1	1	04/01/2005 17.44		
MASCHERINE	A MASCHERINE	DAVANTI	AUTOMATICI	1	0	04/01/2005 17.46		
	A MASCHERINE	MANICA	ORLO	1	0	04/01/2005 17.46		
101ESSDT0	A MASCHERINE	DAVANTI	ORLO	1	0	31/08/2007 14.33		
GIACCA - Chanel con tasca tagliata e fianchette.	MASCHERINE	DIETRO	URLU	1	U	31/08/2007 14.33		
+ A 338 PATETCTA 38/42/48	MASCHERINE	PATTINA		1	U	04/01/2005 17.44		
1 1 1 2 3 3 5 TAIRICIA 30/42/40	ADESIVO	MUSTRA		1	1	04/01/2005 17.47		
PIUMINO - Imbottito con fianchette e spacchetti laterali.	ADESIVU	PATTINA		2	2	04/01/2005 17.44		

Figura 12: La lista dei dettagli

Sopra alla lista dei dettagli sono presenti alcuni pulsanti:



Alcuni di essi servono per impostare il tipo di visualizzazione preferita: icone grandi, icone piccole, elenco o dettagli. Altri invece servono per stampare o esportare il contenuto della lista dei dettagli oppure per gestire i documenti allegati:



Facendo clic sul pulsante viene visualizzata la finestra per l'impostazione delle opzioni di stampa:

🖨 Opzioni di S	Stampa					X
─ Stampante corre Stampante: Porta: Copie:	nte \\serversbs\ Ne05: 1	.HP Laser.	Jet 3390 9	Series PCL 6	~	
Impostazioni pagina 210,0 mm Largh. 297,0 mm Alt. 29,7 cm Vert. O Verticale						
Opzioni ☐ Stampa solo gli elementi selezionati: 6 ✔ Stampa a colori ☐ Evidenzia gli elementi selezionati (grassetto + blu) Titolo Intestazione Piè di pagina						
Pezzi Modello: 3153 DEMI ≡ ≡ ■ A.						
Imposta font Dimensiona automaticamente le colonne Stampa Annulla						

Figura 13: La finestra per le opzioni di stampa della lista dei dettagli

Utilizzare l'elenco a discesa situato nella parte superiore per scegliere la stampante; sotto è possibile impostare il formato pagina e la disposizione del foglio: Verticale/Orizzontale.

Nel riquadro "Opzioni" sono presenti tre caselle di controllo:

Stampa solo gli elementi selezionati: 6 selezionare questa casella per stampare solo gli elementi evidenziati della lista. Il numero riportato a fianco indica la quantità di righe che saranno stampate.

Stampa a colori selezionare questa casella per ottenere una stampa a colori (valido solo se la stampante prescelta è una stampante a colori).

Evidenzia gli elementi selezionati (grassetto + blu) selezionare questa casella per evidenziare nella stampa le righe selezionate.

Per mezzo delle tre schede posizionate sotto è possibile impostare rispettivamente: il titolo della stampa, l'intestazione del documento e le scritte a fondo pagina.

Titolo Intestazione Piè di pagina	
Pezzi Modello: 3153 DEMI	~
E E I A.	

Per modificare il titolo è sufficiente fare clic nella casella di testo e digitare il testo desiderato. Utilizzare i pulsanti rispettivamente per allineare il testo a sinistra, centrarlo o allinearlo a destra. Il pulsante A. permette di scegliere il carattere di scrittura.

Titolo	Intestazione	Piè di pagina					
	Data di stampa: %datetime%						
		✓					
=	≣≣ Ă	Data e Ora Numeri di pagina					

Nell'intestazione e nel piè di pagina, oltre che a testo libero, è possibile inserire automaticamente data e ora di stampa Data e Ora e la numerazione delle pagine Numeri di pagina.

Il pulsante Imposta font serve per scegliere il carattere di scrittura per il contenuto della lista.

Il pulsante Dimensiona automaticamente le colonne server per dimensionare automaticamente le colonne della lista in modo che tutto il contenuto sia visibile e di conseguenza sia stampato.

Fare clic sul pulsante Stampa per inviare il documento alla stampante oppure sul pulsante Annulla per annullare la stampa.



Facendo clic sul pulsante viene visualizzata la finestra per l'esportazione del contenuto della lista dei dettagli:

🚔 Esportazione dati 🛛 🛛 🔀
Modo Testo delimitato Modo Microsoft Excel
Opzioni Includi intestazioni di colonna Esporta solo gli elementi selezionati Apri il documento al termine
Carattere delimitatore di campo: Tabulazione 🔽
Nome del file
C:\Temp\Pezzi_Modello_3153 DEMI
Cambia
Annulla OK

Figura 14: La finestra per l'esportazione del contenuto della lista dei dettagli

I formati disponibili sono:

- > Testo semplice con campi delimitati da carattere speciale
- Microsoft Excel

Nel riquadro centrale sono disponibili alcune opzioni:

Includi intestazioni di colonna selezionare questa casella per inserire nella stampa le intestazioni di colonna.

Esporta solo gli elementi selezionati selezionare questa casella per esportare solo gli elementi evidenziati della lista.

Apri il documento al termine selezionare questa casella per richiedere l'apertura automatica del documento al termine dell'esportazione.

Utilizzare l'elenco a discesa per scegliere il carattere speciale da utilizzare come separatore di campo nell'esportazione in file di testo.

Utilizzare il pulsante Cambia o digitare direttamente nella caselle posta in basso, per specificare il nome e la posizione del file che sarà salvato.

Fare clic sul pulsante OK per eseguire l'esportazione oppure su Annulla per rinunciare.



lo clic sul pulsante viene visualizzata la finest

Facendo clic sul pulsante viene visualizzata la finestra per la gestione dei documenti allegati del Modello:

🔊 A II	egati 🛛 🔀
S	Foto campione.bmp
W	Note di lavorazione.docx
	Scheda misure.xlsx
	Rinomina Aggiungi Elimina Apri

Figura 15: La finestra per la gestione dei documenti allegati del Modello

Rinomina Permette di cambiare il nome del file allegato selezionato nella lista.

Aggiungi Permette di allegare un documento; visualizza la finestra che consente di selezionare il file.¹ E' possibile aggiungere un file anche trascinandolo semplicemente dalla finestra Esplora Risorse di Windows.



Permette di eliminare il documento allegato selezionato nella lista.

Apri Permette di aprire il documento allegato selezionato nella lista. E' necessario che nel computer sia installato il programma adatto per il tipo di allegato.



¹ Per ogni allegato viene creata una copia del file e memorizzata nella collezione di appartenenza del Modello. Il file originale è mantenuto nella sua posizione.

Visualizza il numero di documenti allegati per il Modello selezionato.

Lo spazio disposto al centro in basso della finestra principale è utilizzato per l'anteprima. A seconda del tipo di oggetto selezionato nella lista Collezioni e Modelli o nella lista dei dettagli, può visualizzare l'anteprima: del figurino d'immagine, del figurino tecnico, dei pezzi del Modello oppure del Piazzamento.



Figura 16: Anteprima del figurino d'immagine



Figura 17: Anteprima del figurino tecnico



Figura 18: Anteprima del Piazzamento



Figura 19: Anteprima dei pezzi del Modello

Ø

Quando è rappresentata l'anteprima dei pezzi del Modello, la selezione di uno o più pezzi può essere fatta indifferentemente dalla lista dei dettagli o dall'anteprima. Rimanendo con il puntatore del mouse per più di un secondo sulla casella di anteprima, è visualizzata una "tooltip" che riporta il nome della categoria materiale ed il tipo di pezzo.

Ľ

Quando è rappresentata l'anteprima del figurino d'immagine, è possibile richiamare, dall'apposito pulsante della "Barra di utilità varie", gli strumenti per la modifica dell'immagine (per una descrizione dettagliata di queste funzioni vedi "Gli strumenti per la modifica del figurino" più avanti in questo manuale).



Quando è rappresentata l'anteprima del figurino tecnico o l'anteprima del Piazzamento, facendo clic con il tasto destro del mouse, viene visualizzato un menu a tendina:

Stampa Elimina	
Annulla	
Stampa	Stampa l'immagine del figurino tecnico o del Piazzamento sulla stampante predefinita.
Elimina	Elimina l'immagine del figurino tecnico o del Piazzamento.
Annulla	Chiude il menù a tendina.



Figura 20: La barra principale degli strumenti

Lo spazio disposto in verticale sulla destra ospita la barra principale degli strumenti.

Essa è suddivisa in sei sezioni, ognuna delle quali contiene funzioni raggruppate per tipologia:

Modelli/Sviluppi

Piazzamenti

Tabelle Regole

Impostazioni

Import/Export

Altro...

Per una descrizione dettagliata delle singole funzioni vedi il paragrafo "Le funzioni della barra principale degli strumenti" più avanti in questo capitolo. Facendo clic sulla barra con il tasto destro del mouse, è visualizzato un menù a tendina che permette di impostare l'aspetto della barra stessa:

Colore di sfondo	
Velocità scorrimento	►
Dimensione icone	Þ
Annulla	

"Colore di sfondo..." serve per impostare un colore di proprio piacimento per lo sfondo della barra; è visualizzata una finestra per effettuare la scelta tramite la palette di Windows.

velocità di movimento dei menù e dei pulsanti sulla barra: lenta, normale o veloce.

"Dimensione icone..." permette di scegliere la dimensione dei pulsanti della barra: piccole o grandi.

"Annulla" serve per chiudere il menù a tendina.

Nella parte in alto della finestra sono situate la barra dei menu (che permette di richiamare anche tutte le funzioni contenute nella barra principale degli strumenti) e la barra di utilità varie.



Figura 21: La barra dei menu e la barra di utilità varie

Le funzioni della barra principale degli strumenti

Come detto in precedenza, essa è suddivisa in sei sezioni distinte per tipologia di operazione. Per aprire una sezione si deve cliccare sul nome della sezione o sull'icona associata. All'interno di ogni sezione si trovano vari pulsanti caratterizzati da un'icona e da una descrizione. Al passaggio del mouse sull'icona di ogni pulsante, questa è posta in rilievo e trattenendosi su di essa è visualizzata una breve descrizione della funzione associata al pulsante (tooltip). Molti pulsanti della barra principale degli strumenti hanno un duplice aspetto: abilitato e disabilitato; infatti in funzione del tipo di oggetto selezionato (Modello, Piazzamento, Tabella Regole, ecc.) alcuni di essi possono non avere





utilità e quindi sono resi non operativi dal programma. Lo stato di inattività di un pulsante è evidenziato con un'icona "ingrigita".

Figura 22: Esempio di pulsante abilitato (a sinistra) e disabilitato (a destra)

Modelli/Sviluppi



Nuova Collezione consente di creare una nuova cartella dove poter immettere Modelli facenti parte di una stessa stagione, linea di produzione, anno, tipologia di prodotto o gruppo. La suddivisione dell'intera produzione in più Collezioni é essenzialmente utile per una più agevole gestione delle operazioni di ricerca, archiviazione, ecc. . Facendo clic sul pulsante appare una finestra che permette di inserire i dati per la nuova Collezione.

🛐 Nuova Collezione	
Codice: Aut-Inv 2011	
Descrizione:	
Collezione Uomo Autunno Inverno 2011	
Percorso:	
Z:\	Sfoglia
	Annulla OK

Figura 23: La finestra per la creazione di una nuova Collezione

Nella casella di testo "Codice" si deve indicare il nome (massimo 16 caratteri alfanumerici) per la nuova Collezione. Nello spazio "Descrizione" si può inserire un ulteriore commento (massimo 160 caratteri). Il pulsante **Sfoglia** serve per determinare il percorso in cui sarà memorizzata la nuova Collezione (vedi sopra la funzione "**Cambia Percorso**") (*).Il pulsante **Annulla** serve per rinunciare e quello **OK** per confermare la creazione della nuova Collezione.

Nota (*)

Per l'utilizzo del programma in una rete di computer è necessario che il percorso che individua una Collezione sia lo stesso per tutti i computer della rete.



Elimina Collezione serve per eliminare la Collezione selezionata e con essa tutto il suo contenuto. E' visualizzata una finestra dove sono riportati i nomi dei modelli contenuti nella Collezione e viene richiesta conferma prima di procedere con l'eliminazione.

2	🕱 Eliminazione Collezione: BASI DONNA 🛛 🛛 🔀					
	Attenzione! la (Collezion seguenti	e specificata contien Modelli:	e i		
	D02S345 D02S346 D02S347 D02S348	Diritta fod Classico (Con mani Foderata,	erata con cinturino ca corta . con manica due pezzi .			
	Confermi l'elimir	azione?	No Si			

Figura 24: La finestra di conferma per l'eliminazione di una Collezione



Nuovo Modello apre la finestra che permette di inserire i dati fondamentali per un nuovo Modello; è necessario selezionare prima la Collezione di appartenenza.

👬 Nuovo Modello	×
Tipo di Modello: Descrizione:	
CAMICIA Collo alla francese con cannoncino.	٦
Codice:	
C 448 95U	
Tabella Regole:	
USA - Sviluppo circonferenze 6 cm	~
Taglia Base: Sviluppo da: Sviluppo fino a:	
M 💙 S 💙 XL 👻 Annulla OK	

Figura 25: La finestra di inserimento di un nuovo Modello

La casella "Tipo di Modello" contiene un elenco prestabilito di possibili categorie di prodotto, occorre aprire l'elenco facendo clic sulla freccia posta a lato della casella e selezionare il tipo più adatto. Nel caso in cui nessuna delle voci dell'elenco corrisponda alle caratteristiche del Modello da inserire, si può scegliere il tipo generico: "Altro".
Nel campo "Descrizione" possono essere immessi fino a 160 caratteri per un'eventuale descrizione particolareggiata del Modello.

Nella casella di testo "Codice" si deve riportare il nome (massimo 16 caratteri alfanumerici) del nuovo Modello, esso corrisponde generalmente al codice articolo del prodotto.

Per la definizione delle taglie occorre scegliere dall'elenco delle Tabelle Regole esistenti quella appropriata; nel caso in cui non esista, si deve rinunciare alla immissione del nuovo Modello per passare alla creazione della Tabella Regole e tornarvi poi successivamente (per la creazione di una Tabella Regole vedi le istruzioni relative al pulsante "Nuova Tabella" nella sezione "Tabelle Regole" più avanti in questo capitolo). Solamente dopo che è stata selezionata la Tabella Regole è possibile procedere ad indicare le taglie:

"Taglia Base" per indicare la taglia in cui è stato o sarà realizzato il cartamodello.

"Sviluppo da" per indicare la taglia minima richiesta (essa non deve necessariamente corrispondere alla taglia minima prevista nella Tabella Regole).

"Sviluppo fino a" per indicare la taglia massima richiesta (essa non deve necessariamente corrispondere alla taglia massima prevista nella Tabella Regole).

I pulsanti Annulla e OK servono rispettivamente per annullare o confermare l'introduzione del nuovo Modello.



Elimina Modello permette di cancellare il modello selezionato (compresi gli eventuali piazzamenti e l'immagine del figurino). Viene visualizzata una finestra dove sono riportati i nomi dei pezzi contenuti nel Modello e viene richiesta conferma prima di procedere con l'eliminazione.

🕅 Eliminazione Modello: 201 114 R 🛛 🛛 🔀					
Attenzione! il Modello specificato contiene i seguenti Pezzi:					
DAVANTI COLLO VIRGOLA TASCA TASCHINO TASCA ASOLA DIETRO FIANCHETTA	TASCA A TOPPA TASCHINO INTERNO TOPPA POSIZIONE TASCHE E PINCES POSIZIONE ASOLE okcorto				
Confermi l'eliminazione? No Si					

Figura 26: La finestra di conferma per l'eliminazione di un Modello



Apri scheda Modello visualizza una finestra contenente una griglia dati per gestire la distinta base dei pezzi del Modello. E' consentito aprire contemporaneamente più schede Modello per permettere la copia di pezzi tra di essi. Quando la scheda di un Modello è già aperta dallo stesso utente o da altro che opera nella rete, ad un ulteriore tentativo di apertura viene visualizzato un messaggio di avvertimento e nella seconda scheda aperta non sarà possibile effettuare alcun tipo di modifica (apertura in sola lettura).

1	icheda Modello: 322 !	SHARON						
	Collezione: DONNA INVERNO - Modello: GIACCA 322 SHARON							
	Cat.Materiale	Tipo	Commen	to	N.P. N	.P.S.	P.F.	^
•		DAVANTI	FIAN OUT THAT		1	1	10	SI
	10TESSUTU	DAVANTI	FIANCHETTA		1	1	0	SI
	10155010	DIETRO			1	1	0	SI
	10TESSUTU	DIETRO	FIANCHETTA		1	1	U	SI
	101255010	MOSTRA			1	1		SI
	TOTESSUTU	MANICA			1	1	10	
	Intessuro	MANICA SOTIO			1	1	w.	
	Intessuro	PATTINA DZ IN EACCIA			2	2		51 Ci
	10TESSUTO	PASSAPELO			- 1	1		Si
_	1oTESSUTO	SCODELLINO			1	- 1		
	10TESSUTO	MANICA	ORLO		1	1		si
	1oTESSUT0	DAVANTI	ORLO		1	1		si =
	1oTESSUTO	DIFTRO	ORLO		1	- 1		Si
_	1a FODERA	DAVANTI			1	1		Si
_	1a FODERA	DIETRO			1	1		Si
_	1a FODERA	DAVANTI	FIANCHETTA		1	1		Si
-	1a FODERA	DIETRO	FIANCHETTA		1	1		Si
_	1a FODERA	MANICA			1	1		Si
	1a FODERA	MANICA SOTTO			1	1		Si
	1a FODERA	TASCA			1	1		Si
	1a FODERA	TASCA			1	1		Si
	MASCHERINE	DAVANTI	AUTOMATICI		1	0		Si
	MASCHERINE	MANICA	ORLO		1	0		Si
	MASCHERINE	DAVANTI	ORLO		1	0		Si 🦳
	MASCHERINE	DIETRO	ORLO		1	0		Si
	MASCHERINE	PATTINA			1	0		Si
	ADESIVO	MOSTRA			1	1		Si
	ADESIVO	PATTINA			2	2		Si
	ADESIVO	PASSAPELO			1	1		Si
_	Selezionati: O	Totali: 36						~
>	< <u>E</u> lmina B a C <u>o</u> pia	🙉 Incola 🏾 🕤 Salva	impostazioni	×Azze	ra sviluppo)
	Apri 🍡 <u>G</u> rafico	<u> </u>	lla impostazioni	💦 Scala	Taglia Ba	se (₽ <u>C</u> hi	udi

Figura 27: La finestra della scheda Modello

Nella parte in alto viene riportato il nome del Modello e della Collezione di appartenenza. Al centro si trova la griglia con l'elenco dei pezzi del Modello; essa è costituita da sei colonne:

Cat. Materiale riporta la categoria materiale alla quale appartiene il pezzo (per esempio: Tessuto, Fodera, Adesivo, Mascherine, ecc.). La selezione di una categoria materiale può avvenire in due modi:

1. Selezionando una voce dall'elenco delle categorie esistenti. Per visualizzare l'elenco occorre cliccare sulla freccia contenuta nella casella.

2. Digitando il nome della categoria. Se il nome introdotto non corrisponde ad una delle categorie esistenti il programma chiede conferma prima di aggiungere la nuova categoria.

Le diverse categorie materiali sono evidenziate con un differente colore. La scelta dei colori si effettua per mezzo della funzione "Impostazione Colori" del menù "Impostazioni" (descritta più avanti in questo capitolo).

Tipo definisce il genere di pezzo (per esempio: Davanti, Manica, Collo, Fianchetta, ecc.). La scelta del tipo di pezzo avviene selezionando una voce dall'elenco dei tipi esistenti che si apre facendo clic sulla freccia contenuta nella casella. L'elenco dei tipi di pezzo è ottenuto tenendo conto delle relazioni contenute nella tabella "Tipi Pezzo/Modello" (vedi menù "Impostazioni" più avanti in questo capitolo) che permettono di filtrare quei tipi che non servono con un determinato tipo di Modello (per esempio il "Collo" nel "Pantalone").

Commento rappresenta una descrizione facoltativa (al massimo 160 caratteri) che può essere associata al pezzo e visualizzata e/o stampata dal plotter in seguito.

N.P. definisce il numero di pezzi, così come sono digitati o creati con il Cad, che servono per comporre il Modello. (*)

N.P.S. definisce il numero di pezzi, specchiati sull'asse Y nei confronti del pezzo originale digitato o creato con il Cad, che servono per comporre il Modello. (*)

P.F. segnala l'effettiva presenza del pezzo. Viene compilato automaticamente dal programma e riporta:

- "No" su fondo rosso quando il file non esiste, cioè quando il pezzo è stato immesso nella scheda ma non è stato ancora realizzato.
- "Si" su fondo giallo ocra quando il pezzo esiste ma non è sviluppato.
- "Si" su fondo verde quando il pezzo esiste ed è sviluppato.

Scorrendo le righe della griglia con il puntatore del mouse all'interno della colonna, viene visualizzata l'anteprima del pezzo.

Nota (*)

Esempio: nel caso di una "Manica" dove occorre generalmente la parte sinistra e quella destra, si deve creare una sola delle due parti e specificare 1 nella colonna N.P. e 1 nella colonna N.P.S. . Nel caso invece di un "Collo intero" per esempio, cioè un pezzo costituito da due metà esattamente uguali ma speculari ed unite, si deve creare

soltanto una delle due metà indicando che si tratta di un pezzo simmetrico e specificare 1 nella colonna N.P. .

Facendo clic sulla testata di ogni colonna è possibile disporre l'elenco dei pezzi in ordine alfabetico o alfabetico inverso in base alla colonna.

Per selezionare un pezzo si deve fare clic sulla piccola casellina grigia all'estrema sinistra del rigo; tenendo premuto il tasto <Ctrl> si possono selezionare più pezzi contemporaneamente.

Premendo il tasto destro del mouse sulla casella selezionata viene visualizzato un menù a tendina:

Annulla
Taglia
Copia
Incolla
Elimina
Seleziona tutto

Annulla	Annulla l'ultima modifica apportata alla casella.
Taglia	Copia in memoria e poi cancella il testo selezionato.
Copia	Copia in memoria il testo selezionato.
Incolla	Incolla il testo copiato in memoria nella casella.
Elimina	Cancella il testo selezionato.
Seleziona tutto	Seleziona tutto il contenuto della casella.

Passando con il mouse in alto sulla testata della griglia, in prossimità delle linee verticali che separano le colonne, il puntatore cambia forma ad indicare che è possibile agganciare e trascinare la linea per allargare, aprire o chiudere la colonna. In particolare:



Indica che è possibile ridimensionare la larghezza della colonna ed eventualmente chiuderla completamente.



Indica che esiste una colonna nascosta che è possibile aprire.

Analogamente a quanto detto per le colonne, anche l'altezza delle righe può essere ridimensionata (ma non possono essere completamente chiuse).

All'estrema sinistra di ogni riga c'è uno spazio che serve per evidenziare lo stato della stessa. In particolare:

Indica la riga corrente.



۲

Indica una riga attualmente in corso di modifica o creazione.

Indica la riga vuota disponibile per l'inserimento di una nuova. *

Nella parte in basso della griglia sono indicate il numero di righe totali e quelle attualmente selezionate.

La parte inferiore della griglia riporta il numero dei pezzi selezionati e quello totale:



Nella parte in basso della finestra sono situati i pulsanti di comando:



Rimuove dal Modello la riga selezionata; se il pezzo esiste già viene richiesta conferma prima di procedere con l'eliminazione.

🖹 C <u>o</u> pia	Copia la selezione di pezzi in memoria. (*)
<u> I</u> ncolla	Incolla la selezione di pezzi precedentemente copiati in memoria. (*)
🛃 Apri	Apre la selezione di pezzi con il programma Cad/Sviluppo.
₹ <u>G</u> rafico	Apre la finestra che permette l'invio al plotter del disegno del grafico



Figura 28: La finestra per il disegno del Grafico di sviluppo

Viene proposto il disegno di tutte le taglie disponibili ma è possibile, togliendo il segno di spunta dalla casella "Tutte...", andare a

specificare solo quelle desiderate. Nella casella "Altezza carta" si deve immettere l'altezza utile in millimetri del rotolo o foglio di carta, il programma ripropone automaticamente il valore ultimo utilizzato. Quando viene utilizzata carta in fogli, (non su rotolo continuo) si deve inserire nella casella "Lunghezza carta" la lunghezza del foglio.



Rappresenta a video una finestra di anteprima di stampa della scheda Modello:

Stampa Image: Crystal *** ** ****	Barra degli strumenti
CONFELETTRONICA - ConfelMod 2004 - SCHEDA MODELLO	Intestazione
Collesone L2 AUT INV 2005 Tépo: GIACCA CON #FACCO CENTRO DIFIEO MANTCA RODERATA Colice 201114 R. Bure 50 Dr. 46 A 66 Togle 5 Categoria Materiale Theo Pezzo Nr. Pezzi Nr. Pezzi Cecorizione Graduati Categoria Materiale Theo Pezzo Nr. Pezzi Cecorizione	Informazioni generali del Modello
MANICA SOFFA I I langa MANICA SOFFO I I langa	Anteprima dei pezzi del Modello
Pazi. inveria: 2 rringguai: 16 da piazore 4 Io TESSUTO DAVANTI I I	Elenco dei Pezzi del Modello
	raggruppati per Categoria Materiale
TASCIENO 1 0 TASCHENO INTERNO TOPPA DETRO 1 0 ekonto	
FLANCHETTA I I	
DETRO L 0 ekonto	
Data di stampa 22/10/2004 Pagina: 1	

Figura 29: La finestra di anteprima della scheda Modello



Esegue la stampa del documento.



Apre la finestra che permette di esportare il documento:

Export	×
Format:	Πκ
🖃 Acrobat Format (PDF) 🛛 👻	
Destination:	Cancel
🖃 Disk file 💌	

Figura 30: La finestra di esportazione della scheda Modello

La casella superiore serve per scegliere il formato di esportazione in funzione del programma che si prevede di utilizzare per aprire in seguito il documento.

La casella inferiore serve per indicare se il documento esportato debba essere salvato in un file su disco oppure inviato direttamente ad un applicativo (per esempio un programma di gestione della posta elettronica per l'invio come allegato di una e-mail).

I pulsanti "OK" e "Cancel" servono rispettivamente per confermare l'esportazione oppure per rinunciare e chiudere la finestra.



Serve per aggiornare i dati contenuti nel documento.



Serve per accendere/spegnere la struttura che riepiloga le Categorie Materiali.



Visualizza e permette di modificare il livello di ingrandimento.





Permette di ricercare una parola all'interno del documento. Viene visualizzata la seguente finestra:

Cerca	
Trova:	Trova seguente Annulla

Occorre digitare la parola da ricercare nella casella "Trova", quindi cliccare sul pulsante "Trova seguente" per eseguire la ricerca. Il pulsante "Annulla serve per terminare la ricerca e chiudere la finestra.



Permette di impostare il valore di trasparenza dell'anteprima del pezzo; ciò permette di riuscire a vedere quanto visualizzato nella finestra sottostante.



Permette di cambiare le misure della taglia base dei pezzi selezionati. E' possibile assegnare le dimensioni di una delle taglie sviluppate. Viene visualizzata la seguente finestra:

🔲 Scalatur	a Taglia Base dei pez	zi del Modello 322 SHARON 🛛 🔀
La bas E' r svil Sel clic	procedura permette di se dei pezzi selezionati possibile assegnare le luppate. ezionare la taglia dall'o sk su OK per applicare	cambiare le misure della taglia dimensioni di una delle taglie elenco a discesa sottostante e fare le modifiche.
Taglia Base:	42	Annulla OK

Figura 31: La finestra per la scalatura della Taglia Base

	E' sufficiente selezionare la taglia desiderata dall'elenco a		
	discesa e fare clic sul pulsante CK per confermare e		
	chiudere la finestra oppure su Annulla per annullare l'operazione.		
🗮 Azzera sviluppo	Rimuove le regole di sviluppo per tutti i punti di tutti i pezzi selezionati.		
🕤 Salva impostazioni	Salva le impostazioni di visualizzazione della griglia (altezza delle righe, larghezza delle colonne, ecc.).		
😴 Cancella impostazioni			

Elimina le impostazioni di visualizzazione della griglia. Sono ripristinate le impostazioni predefinite.



Chiude la scheda Modello.

Nota (*)

Per copiare ed incollare una selezione di pezzi sulla stessa o in altra scheda è possibile sfruttare la funzionalità "drag and drop" che permette di trascinare la selezione tenendo premuto il tasto sinistro del mouse. E' consentito copiare ed incollare pezzi da una scheda Modello ad un'altra e quindi possono verificarsi i seguenti casi:

- 1. I due Modelli hanno lo stesso sistema di taglie (es.: 38, 40, 42, 44, 46, ...) e stessa taglia base
- 2. I due Modelli hanno lo stesso sistema di taglie (es.: 38, 40, 42, 44, 46, ...) ma taglia base diversa
- 3. I due Modelli hanno diverso sistema di taglie (es.: 38, 40, 42, 44, 46, ... e S, M, L, XL, ...)

Nel caso 1 la copia avviene normalmente; se uno dei due Modelli ha taglie in più o in meno, il programma provvede ad adeguare lo sviluppo automaticamente.

Nel caso 2 il programma segnala l'errore e non esegue la copia; infatti è impossibile gestire un Modello con pezzi aventi taglie basi diverse.

Nel caso 3 il programma visualizza un messaggio di avvertimento in cui spiega che sarà copiata solo la taglia base; infatti tra sistemi di taglie diversi gli scatti di sviluppo possono non coincidere.



Apri Modello lancia il programma Cad/Sviluppo per la creazione, modifica e sviluppo dei pezzi del Modello. E' necessario prima selezionare pezzi o modelli da aprire nella "Lista Collezioni e Modelli" o nella "Lista dei dettagli" (vedi sopra: "Descrizione della finestra principale").



Inserisci Figurino/Disegno consente di associare il file di un figurino d'immagine e/o di un figurino tecnico al Modello selezionato (il pulsante è attivo solo se è impostata la corrispondente visualizzazione di anteprima). Viene visualizzata una finestra che permette di scegliere come effettuare la lettura dell'immagine:



Figura 32: La finestra per l'associazione del figurino d'immagine

👪 Lettura file Disegno	×
Leggi da File	
da Fashion <u>C</u> oordinator	

Figura 33: La finestra per l'associazione del figurino tecnico

Leggi da File... consente di indicare un file già presente sul computer. Per il figurino d'immagine sono gestiti file di tipo BMP, PCX, TIFF e JPG mentre per quello tecnico sono accettati file di tipo EMF.

Leggi da Scanner... permette di acquisire l'immagine per mezzo di uno scanner (solo se installato sul computer).

Crea a mano libera... serve per passare a realizzare il figurino con gli strumenti di disegno. Vengono richieste le dimensioni del disegno da creare:

Nuova immagine	
Larghezza (pixels):	300
Altezza (pixels):	500
Risoluzione (dpi):	100
Annulla	ОК

Figura 34: La finestra per l'immissione delle dimensioni della nuova immagine

...da Fashion Coordinator permette di acquisire il figurino tecnico dall'archivio di disegni (solo per i possessori del programma Fashion Coordinator di Pro2Dev).



della scheda contenente i consumi dei Piazzamenti del Modello (vedi sotto il pulsante "Consumi Piazzamenti", nel menu "Piazzamenti").

Consumi Piazzamenti rappresenta a video una finestra di anteprima di stampa

Classificazione Modello (solo per i possessori del programma Fashion Coordinator di Pro2Dev) apre il programma per eseguire la classificazione visuale del Modello selezionato.

Ricerca Modello (solo per i possessori del programma Fashion Coordinator di Pro2Dev) apre il programma per effettuare la ricerca visuale di un Modello precedentemente classificato.

Scheda misure apre la finestra che permette di visualizzare, stampare, esportare la scheda misure del Modello selezionato:

🔞 Scheda misure - Collezione: UOMO ESTATE - Modello: GIACCA 4319 BRAD 🛛 🔳 🗖 🔀									
ſ	Assolute	Incremental	i Y	Relative					
	.:: Centimetri ::.	46	48	*50	52	54	56	58	
	Pala dietro manica	9,89	10,37	10,86	11,36	11,86	12,36	12,87	
	Pala davanti manica	17,45	17,86	18,27	18,69	19,19	19,64	20,06	
	Sbraccio davanti ma	4,90	5,20	5,51	5,82	6,06	6,35	6,68	
	Fianchetta dietro	11,40	11,98	12,56	13,14	13,72	14,30	14,87	
	Sbraccio davanti do	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	
	Giro manica dosso	16,95	17,31	17,68	18,06	18,45	18,84	19,24	
	Lentezza	0,00	0,04	0,09	0,13	0,24	0,30	0,32	
•	⊙ Netto O Lordo 🚔 Esporta 🚑 Stampa 🛱 Chiudi								

Figura 35: La finestra della scheda misure del modello





La finestra mostra tre schede che permettono di visualizzare le misure nel formato più appropriato:

Assolute Sono riportate le misure reali per ogni taglia.

Incrementali Sono riportate le differenze tra una taglia e l'altra.

Relative Sono riportate le differenze nei confronti della taglia base.

Nella parte in basso sono presenti i pulsanti di opzione per visualizzare le misure nette o lorde (sulla linea di cucitura o sulla linea di taglio).

Il pulsante Esporta serve per esportare la scheda misure in formato "Microsoft Excel" o "Testo delimitato", viene visualizzata la seguente finestra:

📾 Esportazione dati 🛛 🛛 🔀
Modo Testo delimitato Microsoft Excel
Opzioni ✓ Includi intestazioni di colonna
Apri il documento al termine
Carattere delimitatore di campo: Tabulazione
Nome del file
C:\Temp\Scheda_Misure_Assolute_322 SHARON
Cambia
Annulla OK

Figura 36: La finestra per l'esportazione della scheda misure del Modello

Per l'esportazione in formato "Testo delimitato" è possibile scegliere dall'apposita casella il carattere delimitatore dei campi.

Nella casella di testo deve essere indicato il percorso ed il nome del file di destinazione (il nome viene proposto dal programma e per mezzo del pulsante si può scegliere il percorso). E' inoltre possibile richiedere l'apertura automatica del

documento al termine dell'esportazione, tramite l'apposita casella di controllo

Il pulsante Annulla serve per rinunciare e chiudere la finestra, il pulsante OK serve per eseguire l'esportazione e chiudere la finestra.

Il pulsante Dermette di stampare il contenuto della scheda misure, viene visualizzata una finestra che consente di impostare varie opzioni di stampa:

Opzioni di Stampa						
Selezione Titolo Stampante Effetti Pagina						
Stampa 1:1 1 Pagine Largh. 1 Pagine Alt.	210,0 mm Largh. 297,0 mm Alt. O Verticale O rizzontale					
Adatta a pagine	A4					
1 Altezza	Tutto Intervallo selezionato					
Annulla Stampa						
🞒 \\serversbs\HP LaserJe	et 3390 Serie Pagine: Copie: 1					

Figura 37: La finestra per le opzioni di stampa della scheda misure del Modello

Il pulsante **Chiudi** chiude la finestra della scheda misure.



Per maggiori informazioni sulle misure (rilevazione sul Modello, denominazione, ecc.) consultare il capitolo 3 "Cad/Sviluppo".

Piazzamenti



Nuovo Piazzamento consente di preparare l'ordine per realizzare un nuovo Piazzamento. Viene visualizzata una finestra per l'inserimento dei dati:

Ordine di Piazzamento	
Tessuto Descrizione: 322 SHARON Georgette. %% Altezza DTT Lorda, con cimose:	Chiave di taglio: (64) Tessuto: con allineamenti su righe o quadri Rotazione Libera 45 90 180
Netta, senza cimose: 1460	Stesura: semplice, un telo per un capo
X, ordito (%): Y, trama (%):	Image: State of the state o
Orizzontale, X: 60	Commento:
Verticale, Y: 60	Allieneamento per maniche, davanti, dietro e taschino
Modello/Taglie	
ADESIVO ADESIVO MASCHERINE OTESSUTO GIACCA - Chanel con tasca tagliata e fia D 1054 KTM	1oTESSUTO: 322 SHARON 38/42/48 Taglie: 42*1;1
CAPPOTTO - Doppio petto con fianchette	Deseleziona Seleziona Crea l'intera serie di ordini per tutte le taglie
Consumo medio per capo 1700	Alineamenti Alineamenti Orizzontale Verticale Gruppo A Verticale
Distanza pezzi: 5	Gruppo D V Copia piazzamento simile
	Gruppo D C Annulla OK

Figura 38: La finestra di immissione dell'ordine di Piazzamento

Ordine di Piazzamento	
Tessuto Descrizione: 322 SHARON Georgette.%%	6
Altezza Lorda, con cimose: Netta, senza cimose:	1500 1460
Ritiro X, ordito (%): Y, trama (%):	
Rapporto Orizzontale, X: Verticale, Y:	60 60
Madalla /T salia	

Relativamente al tessuto, è possibile immettere una descrizione nella apposita casella di testo (massimo 160 caratteri alfanumerici); l'inserimento della coppia di caratteri %% può essere utilizzato per richiedere la compilazione automatica della taglia (vedi sotto la casella di controllo "Crea l'intera serie di ordini per tutte le taglie"). E' richiesta l'indicazione dell'altezza lorda e netta del tessuto (con e senza cimose), nel caso in cui una delle due non sia inserita, si ritiene corrispondente all'altra. Nel caso di impiego di tessuto con righe, quadri o disegni ripetitivi in genere e per il

quale è richiesto l'allineamento automatico tra i vari pezzi durante la procedura di piazzamento, occorre specificare la dimensione X e Y del rapporto del tessuto (cioè le dimensioni orizzontali e verticali del modulo ripetitivo). Nel riquadro relativo al ritiro è possibile indicare l'eventuale valore percentuale di ritiro del tessuto (distinto per trama e ordito); il programma è in grado di deformare opportunamente i pezzi che saranno piazzati per tenere di conto del successivo ritiro (per esempio a seguito di lavaggio, stiratura, ecc.).

lf lf		Libera 45	90 180
<		Flip (ribaltamento, sp	ecchiatura)
Stesura: semplice, un telo	per un capo	Asse X	Asse Y
		Numero di pezzi	
<	>	Tutti i pezzi	🔘 Metà capo

Nel riquadro dedicato alla chiave di taglio vengono indicate la classe del tessuto ed il tipo di stenditura. Selezionando ognuna delle icone, sopra viene riportata una descrizione e a fianco contemporaneamente vengono compilate le caselle che indicano, in base alle scelte operate, quale sarà il grado di libertà per la rotazione/ribaltamento dei pezzi durante il piazzamento. Quando il tipo di stenditura prevede il piazzamento di una sola metà dell'intero modello, questo verrà indicato nel riquadro "Numero di pezzi". Successivamente, durante il piazzamento, il programma provvederà ad eliminare la parte del Modello che non deve essere piazzata, si curerà di non raddoppiare i pezzi interi e controllerà che questi vengano disposti con la linea di simmetria (centro) sulla linea di raddoppio del tessuto. Tutto ciò ha lo scopo di evitare errori e di caratterizzare un piazzamento in modo tale che sia possibile utilizzarlo per tagliare materiali diversi ma con stesse caratteristiche e modalità di stenditura.

Nella casella "Commento" si può inserire un ulteriore nota (massimo 160 caratteri alfanumerici).

Modello/Taglie		
a fodera		1oTESSUTO: 322 SHARON_38/42/48 Taglie: 42*1;1
ADESIVO		
MASCHERINE		
1oTESSUTO		
GIACCA - Chanel con tasca tagliata e fia		
🕀 🖞 1054 KIM		
CAPPOTTO - Doppio petto con fianchette ⊻		
<	l	Deseleziona Seleziona Crea l'intera serie di ordini per tutte le taglie

GESTIONE DATI

Nel riquadro "Modello/Taglie" si provvede a selezionare, tramite la lista delle Collezioni e Modelli sulla sinistra, la categoria materiale del Modello che si intende piazzare. Si può fare doppio clic sul nome della categoria oppure evidenziarla e cliccare sul pulsante Seleziona oppure evidenziarla e trascinarla nella casella a fianco. Così facendo apparirà la finestra per la scelta delle taglie da piazzare:

🛱 Taglie							×
Taglie\Capi	per il verso	controverso	specchiati X	specchiati Y	girati 90 ->	 girati 90 <-	
38							
40	1						
42							
44							
46		1					
48							
					Ar	inulla OK	

Figura 39: La finestra per la scelta delle taglie da piazzare

Vengono riportate tutte le taglie disponibili ed è data la possibilità di richiedere capi:

per il verso	Così come sono stati creati o digitati
controverso	Ruotati di 180 gradi
specchiati X	Ribaltati sull'asse X (orizzontale)
specchiati Y	Ribaltati sull'asse Y (verticale)
girati 90 ->	Ruotati di 90 gradi in senso orario
girati 90 <-	Ruotati di 90 gradi in senso antiorario

E' possibile digitare il numero di capi desiderati in ogni singola casella oppure evidenziare un gruppo di caselle (trascinando il puntatore), per inserire lo stesso valore per tutto il gruppo.

Il pulsante Annulla serve per chiudere la finestra senza memorizzare le taglie. Il pulsante K serve per memorizzare le taglie e chiudere la finestra.

Nella casella sulla destra vengono riportati i nomi dei Modelli e le varie taglie da piazzare, per eliminare uno è sufficiente selezionarlo e cliccare sul punsante "Deseleziona".



In corrispondenza della casella "Consumo medio per capo previsto" è possibile indicare il consumo medio del capo stimato (generalmente in fase di campionario); in tal caso il programma di piazzamento traccerà una linea di

demarcazione ad indicare il limite di consumo impostato.

Nella casella "Distanza pezzi" si deve indicare la distanza minima di accostamento tra i vari pezzi. Tale distanza (che è possibile variare anche singolarmente per i vari pezzi durante la fase di piazzamento) viene impostata a zero se non specificata. E' possibile indicare anche un valore di distanza minore di zero, ciò corrisponde a far sovrapporre di tale misura i pezzi tra loro.

Allineamenti		
	Rigatura Orizzontale	Rigatura Verticale
Gruppo A		Þ
Gruppo B	ব	ব
Gruppo C		ব
Gruppo D	Г	Г

Nel riquadro "Allineamenti", (visibile solo se trattasi di tessuto a righe o quadri) si devono spuntare le caselline corrispondenti al tipo di allineamento richiesto (orizzontale e/o verticale) per ogni gruppo definito (riguardo all'assegnazione del gruppo di allineamento sui pezzi vedi capitolo "Cad/Sviluppo").



Il pulsante "Copia piazzamento simile..." apre la finestra per consentire di indicare il piazzamento esistente (dello stesso modello) che si vuole copiare. Il programma provvede a realizzare automaticamente il piazzamento per similitudine a quello indicato; è consigliabile copiare la disposizione dei pezzi di un piazzamento con taglia più grande in modo tale che sia più semplice poi da compattare.



la finestra senza memorizzare l'ordine. Il pulsante serve per memorizzare l'ordine e e chiudere la finestra.



Figura 40: Finestra per la scelta del piazzamento da copiare



Elimina Piazzamento serve per cancellare il piazzamento selezionato. Viene visualizzata una finestra dove sono riportati i nomi dei Modelli e le taglie contenute nel Piazzamento e viene richiesta conferma prima di procedere con l'eliminazione.

🗡 Eliminazione Piazzamento	
Tess.: Lana Alt.Netta: 1460 Comm.: Nr.Pz.Tot.: 30 Nr.Pz.Piaz	.:30 Lu
	>
No S	i
Confermi l'eliminazione?	

Figura 41: La finestra di conferma per l'eliminazione di un Piazzamento



Apri Piazzamento lancia il programma per l'esecuzione del Piazzamento interattivo.



Piazzamento Automatico apre la finestra che serve per programmare l'esecuzione dei Piazzamenti in automatico:

🔗 Piazzamento Automatico 📰 🗖 🖂							
Opzioni							
Lista dei lavori:							
Tessuto	Taglie	Pz	Lung.	Eff.	Commento		
TESS TG 50	L2 AUT INV 2005 839 1o TESSUTO 50*1;	18	2084	80	consumo 202\250		
TESS TG 48	L2 AUT INV 2005 839 1o TESSUTO 48*1;	18	2048	80			
FODERA TG 48	L2 AUT INV 2005 461 1a FODERA 48*1;	12	1163	69			
FODERA TG 50	L2 AUT INV 2005 461 1a FODERA 50*1;	12	1193	70			
ADESIV048	L1 AUT INV 2005 4325 014 ADESIVO 48	22	856	72			
pelle48	L1 AUT INV 2005 4407 14 PELLE 48*1;	10	0	0			
<					>		
🗙 <u>E</u> limina 🛭 🗞 Spos	sta <u>s</u> ù 💸 Sposta giù 📄 St <u>a</u> rt	• St <u>o</u> p	E	roprietà	🖆 <u>C</u> hiudi		

Figura 42: La finestra di Piazzamento Automatico

Nella parte centrale della finestra si trova la "Lista dei lavori" che contiene tutti i Piazzamenti da eseguire; per aggiungerli alla lista, i Piazzamenti devono essere trascinati con il mouse ("drag and drop") dalla "Lista dei dettagli" presente nella finestra principale del programma (ciò è possibile anche mentre il programma è in esecuzione). La selezione di uno o più elementi della lista avviene nello stesso modo descritto in precedenza.

Nella parte inferiore della finestra trova posto la barra degli strumenti:

KElimina Rimuove dalla lista dei lavori il Piazzamento selezionato (viene solamente annullata l'esecuzione automatica del piazzamento in questione, non eliminato il Piazzamento).



Sposta in alto nella lista il Piazzamento selezionato; ciò corrisponde ad anticiparne l'esecuzione.



Sposta in basso nella lista il Piazzamento selezionato; ciò corrisponde a posticiparne l'esecuzione.



Avvia l'esecuzione automatica di tutti i Piazzamenti contenuti nella lista.

Stop Ferma l'esecuzione del Piazzamento Automatico. E' richiesta conferma per sapere se si desidera interrompere immediatamente oppure se si vuole terminare l'elaborazione del piazzamento in corso.

Proprietà Apre la finestra che serve per impostare le proprietà di esecuzione per i piazzamenti selezionati:

🗞 Opzioni Piazzamento Automatico	
Risoluzione	Tentativi di rotazione per i pezzi "grandi"
Espressa in decimi di mm (min 1 max 100): 10	○ Nessuno ○ 90° ● 180° ○ 270°
Ordine di collocazione	Tentativi di rotazione per i pezzi "piccoli"
💿 Lunghezza 🔷 Altezza 🔷 Superficie	○ Nessuno ○ 90° ● 180° 270°
Soglia	Flip per i pezzi "grandi" Flip per i pezzi "piccoli"
% pezzi "piccoli" sul totale (-1 = calcolo automatico): -1	🔿 No 💿 Si 💿 No 💿 Si
Priorità di esecuzione	
🔿 Bassa 💿 Media 🔿 Alta	
5	alva impostazioni predefinite Annulla Ok

Figura 43: La finestra per l'impostazione delle opzioni di Piazzamento Automatico

Nel riquadro "Risoluzione" è riportato il valore (in decimi di millimetro) che determina il grado di precisione di accostamento tra i pezzi. Occorre precisare che

valori di più bassi determinano precisioni più accurate ma tempi di elaborazione esponenzialmente più elevati.

I pulsanti di opzione nel riquadro "Ordine di collocazione" servono per scegliere con quale ordine devono essere collocati i pezzi: iniziando dal più lungo, oppure dal più alto, oppure da quello con superficie maggiore.

Il parametro "Soglia" definisce la percentuale di pezzi piccoli nei confronti del totale di pezzi da piazzare; esso è necessario perché il programma usa due tecniche di collocazione diverse per i pezzi grandi e piccoli. Il valore –1 comporta un calcolo automatico da parte del programma.

Nel riquadro "Priorità di esecuzione" si può impostare la quantità di risorse che il processore deve dedicare all'elaborazione del Piazzamento Automatico nei confronti degli altri programmi che sono in esecuzione sul computer.

Nei riquadri posti sulla parte destra della finestra sono indicati i tentativi di rotazione e ribaltamento che il programma deve provare per i pezzi grandi e piccoli. (*) Le impostazioni relative alle rotazioni sono:

- Nessuno = nessuna rotazione ammessa
- 90° = rotazione di 90°
- 180° = rotazione di 90° e 180°
- 270° = rotazione di 90°, 180° e 270°

Salva impostazioni predefinite serve per memorizzare le impostazioni Il pulsante correnti in modo che siano riproposte automaticamente in futuro.

Annulla Il pulsante serve per chiudere la finestra senza applicare le impostazioni modificate.

0k Il pulsante serve per applicare le impostazioni modificate e chiudere la finestra.

📂 <u>C</u>hiudi

Chiude la finestra per il Piazzamento Automatico. Il pulsante è abilitato soltanto quando il programma non è in esecuzione, infatti, durante questa fase, la finestra può essere ridotta ad icona ma non chiusa.

Nella parte in alto a sinistra della finestra, nel menù "Opzioni", è presente la voce "Attiva versione avanzata"; essa apre la finestra che permette di attivare la licenza del programma di Piazzamento Automatico.

🔏 Attivazione	
Questo prodotto è concesso in	licenza a:
Numero di serie:	
Postazione:	Scadenza:
Immetti nome utente e nume	rro di serie Salva

Figura 44: La finestra con le informazioni di attivazione del prodotto



🎖 Inform	azioni sulla licenza 🛛 🛛 🔀
?	Inserire il nome utente ed il numero di serie del prodotto presenti sul contratto di acquisto. Per ulteriori informazioni contattare Confelettronica srl.
Nome uter	nte:
I	
Numero di	i serie della licenza:
Attenzione: sul copyrigi la distribuzi parte di ess	; il presente programma è tutelato dalle leggi ht e dai trattati internazionali. La riproduzione o one non autorizzata di questo programma, o so, sarà perseguibile civilmente e penalmente. Annulla

Figura 45: La finestra per l'immissione delle informazioni di attivazione del prodotto

Dopo aver inserito le informazioni nelle due caselle di testo fare clic sul pulsante

Ok e poi, nella finestra precedente, sul pulsante

Salva

Nel pacchetto di programmi Pro2CAD è inclusa la versione standard del programma, utile per la disposizione automatica dei pezzi destinati al taglio del cartamodello su cartoncino; la versione avanzata invece, avendo prestazioni superiori, è utilizzabile per la disposizione dei pezzi per il taglio del tessuto. Per sapere come avere la versione avanzata del programma contattare la Pro2Dev info@Pro2Dev.it.

Nota (*)

Occorre precisare che gli eventuali tentativi di rotazione e ribaltamento consentiti al Piazzamento Automatico sono attuati solo se nel pieno rispetto della "Chiave di taglio" (vedi sopra il pulsante "Nuovo Piazzamento" nella sezione "Piazzamenti").



Aggiorna Piazzamento esegue la rilettura dei pezzi contenuti nel Piazzamento. Questa funzione si rende necessaria quando uno o più pezzi del Modello sono modificati oppure aggiunti/eliminati dalla scheda Modello, dopo che sono stati eseguiti i piazzamenti. Occorre selezionare prima dalla "Lista dei dettagli" i piazzamenti da aggiornare.



Consumi Piazzamenti rappresenta a video una finestra di anteprima di stampa della scheda contenente i consumi dei Piazzamenti del Modello:

4	🗟 Stampa	
	🕺 🛪 🚭 🛠 🏣 🌆 💌 🕴 🖣 🚺 🖬 🔤 📴	rystal 😍
Intestazione con nominativo dell'azienda	CONFeLETTRONICA srl - www.confelettronica.it Report Piazzamenti	
Dati generali del modello	Madelio Collezbie: UOMO INVERNO	
Categoria	Tipo: CAPPOTTO Double con manica foderata spaceo c. dietro Codice: 312 GEORGE 6are: 50 0a: 48 A: 54	
Materiale	Piazzamenti 1a FODERA	
	Tagile Nr Capi Nr pezzi Allezza Linglezza Ritino X Ritino Y Efficient Efficience 64*11 1 8 1.450,00 918,00 0,0 0,0 51,0 Descriptione less no: Commento: 10d 54 1 8 1.450,00 918,00 0,0 0,0 51,0	<u></u>
	54*2; 2 16 1.450,00 1.414,00 0,0 0,0 66,0 Describing #ssrip: 10d/54/2 Commente:	
	54'3; be the set to: 10d 54x3 3 24 1.450,00 1.966,00 0,0 0,0 71,0 Descritzbare teset to: 10d 54x3 Commento:	
Informazioni di dettaglio di ogni	52'3; 3 24 1.450,00 1.890,00 0,0 0,0 72,0 Descrizione less rito: tod 52x3 Commento:	
piazzamento	5013; Descri⊒tore feasitio: 15x150x3 Commento:	
Totale pezzi piazzati per la	4813; 3 24 1.450,00 1.795,00 0,0 0,0 72,0 Descrizione fessitio: fod 4803 Commento:	
Categoria Materiale	Pezzi piazzati: 120	
	Tagile Nr Capi Nr pezzi Alfezza Linglezza Ritiro X Ritiro Y Enfolds 54*1; 1 18 1,350,00 1,965,00 0,0 0,0 79,0 Descriptions for status 1655,54 1 18 1,350,00 1,965,00 0,0 0,0 79,0	123
	Commento: 82°1; 1 18 1.350,00 1.930,00 0,0 0,0 78,0 Descriptions for the 185 52	_
	Commento: 30'1: 1 18 1.350,00 1.795,00 0,0 0,0 81,0 Describing Rescribo: 1655,50	-
	Commento: 48*11; 1 18 1.350,00 1.785,00 0,0 0,0 79,0 Desortzione tessitio: 1666 48	—
Totale pezzi	Commento: Pezzi piazzati: 72	-
piazzati	Totale pezzi piazzati: 192	
Piè di pagina con : data di stampa, unità di misura		
corrente e nr. di pagina		

Figura 46: La finestra di anteprima di stampa della scheda riepilogo consumi Piazzamenti del Modello

superiore della finestra vedi sopra il pulsante "Apri Scheda Modello", comando "Stampa").



Chiavi di Taglio apre la finestra contenente la tabella delle Chiavi di Taglio:

Chiave	RLibera	R45	R90	R180	FlipX	FlipY	Tutti	FoldedU
16					~			
56				_	~	~		
60			v	.	•	v		
63	·	v	v	.	v	v		
64							1	
72				•			v	
76			v	1			1	
80					•		1	
120				_	v	v	1	
124			1	_	•	v	1	
127	·	 Image: A set of the set of the	1	_	•	v	1	
144					~			-
184				_	•	•		v
188			_	_	•	•		v
191	-	V	v	·	~	v		✓
272					_			
312				•	v	•		
316			v	•	v	v		
319	~	✓	✓	_	v	✓		
400					v			•
440				v	v	✓		•
444			v	_	~	✓		v
447	·	 Image: A set of the set of the	v	v	~	v		v

Figura 47: La finestra con la tabella delle Chiavi di Taglio

Nella tabella sono riportate le rotazioni e i ribaltamenti ammessi per ogni Chiave di Taglio.



Stampa la tabella "Chiavi di Taglio".



Chiude la finestra "Chiavi di Taglio".



Piano di Taglio apre la finestra del programma che permette di calcolare la combinazione ottimale di stesure, piazzamenti e abbinamenti taglie, in funzione del numero di capi da produrre nei diversi tessuti e colori:

Modello																			
Codice: ^{[31}	12 GEORGE						Tipo: CAPPOTTO												
Descrizione: Do	Double con manica foderata spacco c. dietro																		
Nr. massimo di cap	i per p	iazzar	nento:	1	2]	Nr. I	massir	no di a	capi d	i una	singol	a tagli	a per	piazza	amenti	o: 4	1
⊂ Tessuto																			
Nome: Lana]	Alt	ezza:	1!	500			Tag	glio:		1	,20
Consumi						iazzamento Nr. strati materasso Stesura: 0,60													
Massimo: 1900	nimo: 1700 Minima: 1900 assimo: 1900 Massima: 10000							Ma	nimo: Issimo:	6)			Agg stra	giuntiv Ito:	o per	C),10	
	1	48			50			52			54		1	56			58		[
Colori / Taglie	Nr.	+	- I N	√r.	+	- 1	Nr.	+	-	Nr.	+	-	Nr.	+	-	Nr.	+	-	TOTALE
35 Nero	4			5	1		7	1		9	1		1			1			27
43 Grigio	0			3	1		6	1		3	1		1			0			13
95 Rosso	2			5	1		6	1		8	1		3			2			26
34 Marrone	8		1	2	1		18	1		5	1		8			3			54
11 Verde	4			2	1		3	1		6	1		6			1			22
	10			5	1		11	1		16	1		5			0			38
-TOTALE	10			53			51			47			24			1			180

Figura 48: La finestra del programma per il Piano di Taglio

Nella parte più in alto della finestra si trova la barra dei menù:

File Modifica Visualizza Impostazioni

Menu File

Nuovo	Nuovo: azzera tutti i campi introdotti e si predispone per
Apri	l'inserimento dei dati per una nuova elaborazione.
Salva	
Stampa Griglia	Apri: permette di ricaricare i dati di una elaborazione
Esci	precedentemente salvata su file (vedi sotto).

Salva: memorizza su file tutti i dati immessi.

Stampa Griglia: stampa il contenuto della griglia con il numero di capi per taglia e per colore richiesti.

Esci: chiude il programma.

Menu Modifica

Aggiungi Colore Aggiungi Taglia **Aggiungi Colore**: aggiunge un colore nella griglia del piano di taglio.

Aggiungi Taglia: aggiunge una taglia nella griglia del piano di taglio.

Menu Modifica

```
🗸 Totali
```

Totali: visualizza o spegne il totale di capi per taglia e per colore all'interno della griglia.

Menu Impostazioni

Tolleranza	
Unità di misura	۲
Salva impostazioni	

Tolleranza: permette di impostare il valore percentuale di capi tollerati in eccesso e difetto (applicabile solo dove non espressamente specificato).

Unità di misura: permette di scegliere l'unità di misura preferita (millimetri, centimetri o pollici).

Salva impostazioni: permette di memorizzare le impostazioni generali relative ai costi, al numero minimo e massimo di strati, ecc. che sono riproposti all'avvio del programma (vedi sotto).

Sotto alla barra dei menu si trovano le caselle di testo che consentono di inserire le informazioni necessarie per l'esecuzione del calcolo:

Modello

Codice:	þ12 george	Tipo:	CAPPOTTO				
Descrizione:	ione: Double con manica foderata spacco c. dietro						
Nr. massimo di	capi per piazzamento: 12	Nr. massimo di ca	pi di una singola taglia per piazzamento:	4			

- Codice (nome o codice del modello)
- Tipo (tipologia di indumento es.: Giacca, Cappotto, Gonna, ecc.)
- Descrizione (descrizione libera del modello)
- Nr. Massimo di capi per piazzamento (il numero massimo di capi della stessa o di diversa taglia che possono essere abbinati in un piazzamento)
- Nr. Massimo di capi di una singola taglia per piazzamento (il numero massimo di capi della stessa taglia che possono essere abbinati in un piazzamento)

Tessuto

Tessuto			
Nome:	Lana	Altezza:	1500

- Nome (nome o codice del tessuto)
- Altezza (altezza del tessuto espressa nell'unità di misura corrente)

Consumi

- Consumi	
Minimo:	1700
Massimo:	1900

- Minimo (consumo stimato per la taglia più piccola)
- Massimo (consumo stimato per la taglia più grande)

Lunghezza piazzamento

- Lunghezza piazzamento					
Minima:	1500				
Massima:	10000				

- Minima (minima lunghezza per un piazzamento. Impostando un valore superiore al consumo (vedi sopra) si obbliga il programma ad abbinare più capi)
- Massima (massima lunghezza per un piazzamento. Corrispondente alla dimensione del tavolo di taglio)

Nr. strati materasso

∼Nr. strati mate	erasso
Minimo:	1
Massimo:	60

- Minimo (numero minimo di strati di tessuto ammesso)
- Massimo (numero massimo di strati di tessuto ammesso)

Costi (Euro)

- Costi	
Taglio:	1,20
Stesura:	0,60
Aggiuntivo per strato:	0,10

- Taglio (costo di taglio del tessuto per unità di misura lineare)
- Stesura (costo di stesura per unità di misura lineare)
- Aggiuntivo per strato (costo aggiuntivo per ogni strato del materasso)

Più in basso si trova la griglia per l'inserimento del numero di capi per taglia e per colore:



Nella parte inferiore della finestra sono presenti i pulsanti di comando:

Aggiungi Colore serve per aggiungere un colore alla griglia del piano di taglio.

Aggiungi Taglia serve per aggiungere una taglia alla griglia del piano di taglio.

Annulla chiude il programma.

0k

avvia l'elaborazione. Al termine è visualizzata la finestra del risultato:



Figura 49: La finestra del risultato del piano di taglio



Figura 50: La finestra del risultato del piano di taglio

Salva serve per salvare su file di testo le informazioni contenute nella finestra del risultato.

Stampa serve per stampare le informazioni contenute nella finestra del risultato.



Disegna Piazzamento invia il Piazzamento selezionato (oppure il gruppo di Piazzamenti selezionati) in stampa sul plotter predefinito (per impostare il plotter predefinito vedi il pulsante "Configura plotter" nella sezione "Impostazioni"). Per eseguire più di una copia di ogni piazzamento selezionato si può comandare il disegno dalla barra dei menù; in tal caso infatti viene visualizzata una finestra dove è possibile impostare il numero di copie desiderate.

	×
Nr. di copie:	1
Annulla	Ok

Si può digitare il numero desiderato nella apposita casella oppure cliccare sulle frecce disposte a fianco per incrementare (freccia in alto) o diminuire (freccia in basso) il numero. Il pulsante Annulla serve per chiudere la finestra senza inviare la stampa. Il pulsante Ok serve per avviare il disegno su plotter.

67



Taglia Cartamodello serve per il taglio del cartoncino su plotter; è possibile solo se si dispone di un plotter abilitato al taglio (vedi "Disegna Piazzamento" sopra).



Taglia Tessuto crea per il Piazzamento selezionato (oppure il gruppo di Piazzamenti selezionati) un file tipo "ISO ANSI/EIA-274-D" che può essere utilizzato per pilotare macchine di taglio automatico del tessuto. Il file può essere inviato direttamente alla macchina, se questa è collegata fisicamente ad uno dei computer del sistema, oppure può essere salvato in una qualsiasi cartella o su floppy (vedi il pulsante "Configura plotter" nella sezione "Impostazioni").



Stampa miniatura stampa una copia in miniatura del piazzamento sulla stampante predefinita (occorre una stampante che gestisca il linguaggio HPGL2). La stampa è dimensionata in modo da occupare l'intera pagina e rispetta le impostazioni del disegno stabilite per la stampa su plotter (vedi più avanti in questo capitolo la funzione "Impostazioni Disegno" del menù "Impostazioni").

Tabelle Regole

Cosa sono e a cosa servono?

Per realizzare lo sviluppo delle taglie di un Modello, è necessario innanzi tutto che ad esso sia attribuito un sistema di taglie (numeriche o alfanumeriche) che preveda una taglia Minima una Base ed una Massima; poi occorre che per ogni pezzo, in ogni punto in cui si desidera uno sviluppo, vengano assegnate delle misure di incremento/decremento in millimetri per tutte le taglie. Tali misure seguono normalmente la direzione dei due assi cartesiani (X e Y ortogonali tra loro) e possono essere assegnate localmente ai vari punti oppure prelevate da una tabella globale.

Lo scopo di dette tabelle è quello di collezionare una serie di regole che sono basilari e ricorrenti.



Nuova Tabella consente di creare una nuova tabella regole, viene visualizzata la seguente finestra:

🔠 Nuova Tabella Regole						
 Tipo di Taglie Numeriche (es.: 38, 40, - ○ Alfanumeriche (es.: S, M 	42 oppure 1, 2, 3 oppure 45, 50, 55) , L oppure 3mesi, 6mesi, 1anno oppure A, B, C)					
Codice:	Descrizione:					
DONNA ITA	Tabella Regole per capi spalla donna					
Taglie	con lagire italiane					
Taglia minima: 36		_				
Taglia massima: 54						
Passo: 2		_				
	Annulla					

Figura 51: La finestra per la creazione di una Nuova Tabella Regole

Prima di tutto occorre specificare il tipo di taglie richiesto cliccando su uno dei pulsanti di opzione posti nel riquadro in alto "Tipo di Taglie". Nella casella di testo "Codice" si deve inserire il nome o codice della tabella (massimo 16 caratteri

alfanumerici). Nella casella "Descrizione" si può immettere facoltativamente una descrizione (massimo 160 caratteri alfanumerici). Quando il sistema di taglie prescelto è di tipo "Numerico", occorre specificare nelle apposite caselle la taglia minima, massima ed il passo tra le taglie (per esempio: in un sistema di taglie 36, 38, 40,, 50, 52, 54 il passo è 2. In un sistema con 40, 45, 50,, 90, 95, 100 il passo è 5).



Quando invece, come illustrato sopra, il sistema prevede taglie alfanumeriche, si devono inserire in sequenza i nomi di tutte le taglie nelle apposite caselle.

Il pulsante Annulla serve per chiudere la finestra senza salvare la nuova tabella. Il pulsante OK serve per memorizzare la nuova tabella e chiudere la finestra.



Elimina Tabella consente di cancellare la tabella regole selezionata. L'eliminazione di una tabella regole NON comporta la perdita dello sviluppo di tutti i Modelli che la usano, infatti in mancanza della tabella le regole sono salvate internamente ad ogni pezzo. Viene visualizzata una finestra con riportato il numero di regole contenute nella tabella e viene richiesta conferma prima di procedere con l'eliminazione.



Figura 52: La finestra di conferma per l'eliminazione di una Tabella Regole



Apri Tabella visualizza la finestra che serve per gestire il contenuto della tabella regole.

NB	Descrizione			40->42	42->44	44->46	46->48	48->50	
•	Descrizione		x	10 / 12	12 / 11	0	10 / 10	10 / 30	
1 PUNTO FERMO		Y	0	0	0	0	0		
			X	0	0	0	0	0	
² COLLO		Y	2	2	2	2	2		
3 1/2 collo		х	0	0	0	0	0		
		Y	5	5	5	5	5		
	d anniamha ann lla davrati		×	3	3	3	3	3	
4 appionibo scollo davanti		Y	0	0	0	0	0		
5	i appiombo scollo spalla dav e die		×	5	5	5	5	5	
			Y	2	2	2	2	2	
6	orlo day e die		×	-10	-10	-10	-10	-10	
		•	Y	0	0	0	0	0	
riteri o	li recerca								
_							<u> </u>	Г	
Desc	rizione:				Valore X:		v	alore Y:	

Figura 53: La finestra della Tabella Regole

Nella barra del titolo della finestra è riportato il nome della tabella e più sotto la descrizione.

Al centro è rappresentata la griglia delle regole:



Il numero (progressivo) viene assegnato automaticamente dal programma all'inserimento di una nuova regola; quando una di esse viene cancellata, il numero che occupava sarà utilizzato al successivo inserimento di una nuova regola.

Il campo "Descrizione" può contenere un commento facoltativo (massimo 160 caratteri alfanumerici) che può risultare utile per identificare meglio una regola, infatti, come descritto sotto, per ricercare una regola all'interno della tabella è anche possibile indicare una parola contenuta nella descrizione. Per inserire o modificare la descrizione si deve fare clic all'interno della casella, quindi digitare il testo.
Le caselle sulla destra servono per immettere i valori di sviluppo (in millimetri e/o frazioni) per ogni taglia e per gli assi X e Y. L'introduzione dei valori può avvenire in tre modi:

- 1. Fare clic su una singola casella, per inserire il valore solo sulla casella selezionata (solo per un asse e solo per una taglia).
- 2. Fare clic sulla testata di riga, per immettere uno stesso valore in tutte le caselle della riga (stesso sviluppo per quell'asse per tutte le taglie).
- **3**. Trascinare il puntatore su un gruppo di caselle per immettere uno stesso valore per tutte le caselle selezionate.

Sotto la griglia delle regole si trova il riquadro "Criteri di ricerca...". All'interno vi sono le caselle di testo "Descrizione", "Valore X", "Valore Y" che possono essere compilate opportunamente per effettuare ricerche nella tabella. Il programma esegue le ricerche in modo da soddisfare il contenuto di tutte le caselle compilate, quindi lasciare una casella vuota significa accettare un qualunque valore per quel campo.

Nella parte in basso della finestra sono situati i pulsanti di comando:

🗋 <u>N</u>uova Regola

Crea una nuova regola. Essa viene collocata in fondo alla tabella e gli viene attribuito il primo numero progressivo disponibile. Se

le caselle "Valore X" e "Valore Y" del riquadro "Criteri di ricerca..." sono vuote, la regola creata avrà valori di sviluppo azzerati per tutte le taglie, altrimenti tali valori riporteranno quelli immessi nelle caselle suddette.



Rimuove dalla tabella la regola selezionata.

Stampa Stampa la "Tabella Regole", è visualizzata la finestra di anteprima:

Codi	CO W ice: DONNA	NFeLETT ww.confe	R	ONICA ttronic	sı ca.	rl - it				ΤΑ	BE	LLA R	?E(GOLE				
Desc	rizione: DONNA	.42 - Sviluppo	cm	. 4		1		1		1				1				
Nr.	Descrizione	Taglie 20		40		42			~	46	~	40		50		52		
1		38 0,00 0,00	,	0,00 0,00	-	42 0,00 0,00	-	0,00 0,00	_	0,00 0,00	_	48 0,00 0,00	_	0,00 0,00	,	0,00 0,00	,	X Y
2	Sbraccio	0,00 7,00		0,00 7,00		0,00 7,00		0,00 7,00		0,00 7,00		0,00 7,00		0,00 7,00		0,00 7,00		X Y
3	Torace	0,00		0,00 10,00		0,00 10,00		0,00 10,00		0,00 10,00		0,00 10,00		0,00 10,00		0,00 10,00		X Y
4	Spalla	5,00 5,00		5,00 5,00		5,00 5,00		5,00 5,00		5,00 5,00		5,00 5,00		5,00 5,00		5,00 5,00		X Y
5		4,00 0,00		4,00 0,00		4,00 0,00		4,00 0,00		4,00 0,00		4,00 0,00		4,00 0,00		4,00 0,00		X Y
6	Cavallo davanti	6,00 2,00		6,00 2,00		6,00 2,00		6,00 2,00		6,00 2,00		6,00 2,00		6,00 2,00		6,00 2,00		X Y
7		0,00 3,00		0,00 3,00		0,00 3,00		0,00 3,00		0,00 3,00		0,00 3,00		0,00 3,00		0,00 3,00		X Y
8		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x

Figura 54: La finestra di anteprima di stampa della Tabella Regole

Per informazioni sulla barra degli strumenti della finestra di anteprima, fare riferimento alla funzione "Stampa" della "Scheda Modello" descritta sopra.

Esegue la ricerca di una regola con i criteri impostati sopra. Quando i criteri di ricerca sono modificati il programma inizia la scansione

dall'inizio della tabella, altrimenti continua dalla regola corrente fino a che non trova una regola rispondente alle richieste oppure la fine della tabella.



Copia in memoria le regole selezionate (vedi sotto).

<u> 🔁 I</u>ncolla

Incolla le regole precedentemente copiate in memoria (vedi sopra).

A destra è riportata l'unità di misura prescelta

Millimetri

Impostazioni



Impostazioni Disegno apre la finestra che permette di configurare le stampe su plotter:

h Imposta plottaggio		
Disegno dei Disegr Grafici Disegr	no dei amenti 🕼 Tagliodei cartamodelli 🔀	Taglio del tessuto
Grafici Tacche Semplici Profondità: 6 Punti isolati Hacroce Dimensione: 5 Griglia Marcatori	amenti Image: cartamodelli Scritte sui pezzi Image: Taglia Tipo Pezzo: 8 Descrizione Pezzo: 20 Codice Modello: 16 Tipo Modello: 0 Descrizione Modello: 0 Categoria Materiale: 12 Punti di allineamento Image: marcatori	Assi di iferimento Regole: Si No 1/2 Drittofilo: Si No 1/2 ✓ Segna il Fondo Pezzo Scritte di riepilogo ✓ Altezza ✓ Efficienza ✓ Lunghezza ✓ Taglie ✓ Pezzi Totali ✓ Pezzi Piazzati Collezione: 0 Nome Piazzamento: 20 Descrizione Tessuto: 20 Posizione
Dimensione: 3 Disegno delle linee di cucitura:	Marcatori Dimensione:	Posizione Sul fondo O In alto File HPGL Crea nomi brevi Crea nomi lunghi
ABC Font	🔚 <u>S</u> alva impostazioni per il d	disegno dei Piazzamenti 🔁 <u>C</u> hiudi

Figura 55: La finestra di impostazione delle caratteristiche di stampa

La finestra presenta quattro schede di impostazione distinte per il disegno dei grafici, dei piazzamenti, per il taglio dei cartamodelli e per il taglio del tessuto. Per selezionare una scheda occorre cliccare sulla linguetta posta in alto.

Tacche	
Incassate	ad U 🎽
Larghezza:	2
Profondità:	6

Impostazione delle tacche

Dal menu a tendina è possibile scegliere la forma, quindi , la profondità e, ove consentito, la larghezza. Per il taglio del tessuto sono disponibili solo tacche di tipo semplice oppure a forma di "V". Quest'ultima tipologia in realtà viene eseguita dalle macchine di taglio automatico del tessuto come facente parte dello stesso perimetro esterno del pezzo (in pratica non è vista come una tacca). Per le tacche di tipo semplice invece è possibile determinare se debbano essere eseguite prima o durante il taglio del

perimetro esterno del pezzo tramite la casella di controllo Esegui prima del contorno

P	unti iso	lati		
	+	A croce		~
C)imensi	one:	5	

Scritte sui pezzi	
🗹 Taglia	
Tipo Pezzo:	8
Descrizione Pezzo:	20
Codice Modello:	16
Tipo Modello:	0
Descrizione Modello:	0
Categoria Materiale:	6

Assi di riferimento Regole: OSi

No \rightarrow Non disegnare

Drittofilo: 🚫 Si 🚫 No

🗹 Segna il Fondo Pezzo

Dal menu a tendina è possibile

Impostazione dei punti isolati

Dal menu a tendina è possibile scegliere la forma, quindi, la dimensione.

Impostazione delle scritte sui pezzi

È possibile indicare il numero massimo di caratteri da stampare per ognuna delle voci elencate. Spuntare l'apposita casella di controllo per richiedere la stampa della taglia.



Permette di stabilire se la linea di riferimento sviluppo e la linea di drittofilo debbano essere disegnate:

Si \rightarrow Disegnare

 $1/2 \rightarrow$ Disegnare per metà della sua lunghezza

Spuntare l'apposita casella di controllo per richiedere la marcatura (con una freccia) del primo punto del drittofilo (corrispondente al fondo del pezzo).



01/2

• 1/2

💿 No

Impostazione delle linee di cucitura

Dal menu a tendina è

possibile decidere per il disegno delle linee di cucitura: non disegnare, disegnare con linea tratteggiata o con linea continua.

File HPGL	
🔘 Crea nomi brevi	
💽 Crea nomi lunghi	

Impostazione della lunghezza dei nomi dei file

È possibile determinare la lunghezza dei nomi dei file di stampa o di taglio

(HPGL2 / ISO).

Crea nomi brevi Il nome del file corrisponderà al campo "**Descrizione**", relativo al tessuto, indicato nell'ordine di piazzamento

esempio: "3153 DEMI cotone T42.HPG"

Crea nomi lunghi Il nome del file sarà creato automaticamente sulla base delle informazioni del piazzamento: altezza tessuto, lunghezza, nome modello, taglie, ecc.

esempio: "T(Cotone unito)A(1470)L(1428)M(3153 DEMI 42x1).HPG"

Impostazioni specifiche per il disegno dei piazzamenti

-Scritte di riepilogo-		
🛃 Altezza	🛃 Effic	ienza
🗹 Lunghezza	🗹 Tagl	ie
🔽 Pezzi Totali	🗹 Pezz	zi Piazzati
Collezione:		0
Nome Piazzamen	to:	0
Descrizione Piazz	amento:	20
Descrizione Tess	uto:	20
Posizione		
🚫 Sul fondo	💽 In	alto

Impostazione delle scritte di riepilogo

Spuntare l'apposita casella di controllo o indicare il numero massimo di caratteri da stampare per ognuna delle voci elencate.

I pulsanti di opzione situati in basso permettono di scegliere la posizione delle scritte di riepilogo: alla fine del piazzamento oppure in prossimità della cimosa superiore.

Griglia	
Marcatori	~
Dimensione:	3

Impostazione dei riferimenti per la griglia

Per mezzo del menu a tendina è possibile decidere in merito al disegno dei riferimenti per la griglia del tessuto: non disegnare, disegnare con linea tratteggiata, disegnare con linea continua oppure solo con dei marcatori sulla cornice del piazzamento.

La casella di testo "**Dimensione**" permette di inserire, a seconda dei casi, la dimensione del tratteggio delle linee oppure la dimensione dei marcatori.

		- Punti di allineamento
~		Marcatori
	3	Dimensione:

Impostazione dei punti di allineamento

Per mezzo del menu a tendina è possibile decidere in merito al disegno dei riferimenti per i punti di allineamento sui pezzi.

La casella di testo "**Dimensione**" permette di inserire la dimensione dei marcatori.

Impostazioni specifiche per il disegno dei grafici

Tipo di Grafico	Spuntando le due caselle di controllo, è possibile determinare:
 Taglie impilate, concentriche Pezzi interi disegnati a metà 	a) come devono essere disegnate le varie taglie: impilate l'una sull'altra oppure separate.
	b) come devono essere disegnati i pezzi interi: interi o a metà.

Impostazioni specifiche per il taglio del tessuto

Etichettatrice			
🗹 Genera file pe	er etichettatrice	🗹 Salva i file nella Cartella Lavori del Cutter	
Cartella di destinazione:	M:\CUTTER		Sfoglia

E' possibile impostare il programma in modo tale che, all'atto della generazione del file di taglio, sia creato anche un particolare file di stampa HPGL2. Tale file presenta una caratteristica: le scritte sui pezzi sono realizzate tramite l'istruzione LB (vedi le specifiche del linguaggio HPGL2), in modo tale che possano essere utilizzate da appositi programmi che gestiscono l'etichettatura dei pacchi di pezzi tagliati.

In questo caso, le scelte effettuate in merito alle scritte sui pezzi, determinano ciò che sarà stampato dall'etichettatrice.

Applicare	il	segno	di	spunta	sulla	casella	di	controllo
🗹 Genera file	per eti	chettatrice		per abilita	re la fun	zionalità so	opra d	escritta.

La casella di controllo 🔽 Salva i file nella Cartella Lavori del Cutter	permette di
impostare lo stesso percorso di destinazione dei file di taglio an	che per i file
HPGL2 per l'etichettatrice. E' altresi possibile specificare un	percorso di
destinazione diverso facendo clic sul pulsante Sfoglia.	

Nella parte in basso della finestra sono situati i pulsanti di comando:

ABC Font... Apre li finestra che permette di scegliere il tipo di carattere da utilizzare in stampa sul plotter.

ABC Scelta del tipo di carattere		×
Elenco Fonts disponibili: Lithograph Kabel Ult BT Kabel Bk BT Humanst521 BT Humanst521 BT Bold Humanst521 BT Italic Humanst521 BT Roman GoudyOISt BT Futura XBIk BT FuturaBlack BT CommonBullets Charlesworth Benguiat Bk BT Serifa Th BT	Avvertenza: per ottimizzare la velocità di disegno del plotter si consiglia di utilizzare il Font predefinito. Anteprima Ad BbMmYy01234 Predefinito Annulla OK	

Figura 56: La finestra per la scelta del tipo di carattere

Sulla sinistra è situata la lista dei font installati sul computer, quando uno di essi viene selezionato, nello spazio a fianco è possibile vedere l'anteprima. Come riportato anche nella casella sopra al riquadro di anteprima, specialmente con l'utilizzo di plotter vettoriali, è consigliabile utilizzare il font predefinito (tipo "Plotter") che risulta il più veloce in fase di stampa.

Il pulsante Predefinito serve per impostare il tipo di carattere "Plotter" citato sopra.

Il pulsante Annulla serve per chiudere la finestra senza salvare le impostazioni.

Il pulsante **OK** serve per salvare le impostazioni e chiudere la finestra.

Salva impostazioni per il.... Memorizza le impostazioni scelte distintamente per il disegno dei grafici di sviluppo o del

piazzamento e per il taglio dei cartamodelli.

🖆 <u>C</u>hiudi

Chiude la finestra "Imposta plottaggio".



Tipi Pezzo/Modello apre la finestra che consente di impostare i tipi di pezzo che competono ai vari tipi di Modello.

🔲 Tabella dei Tipi										×
Tipi Pezzo/Modello										
ALAMARO		✓	V	✓	✓	V	CANTCIA	CAROTTA	<u>∠</u>	
ALTRO	✓	•	•	•	•	•		•	•	
ASOLA	•	•	~	~	v			v	~	
BASCHINA		~	~							
BORDO	•	~	•	•	•	•	•	•	•	
BORDO MANICA	•	•			v	v	v		v	
BORDO SCOLLO	•	•			v	v	v	v	v	
BOTTONI	~	~	•	~	~	-	~	•	•	
CAPPUCCIO	~	~			•	•			•	
CINTURA	~	~	v						•	
CINTURINO		•	v				v			
↓]''[^							•		•	Ě
▲ ▲ Tipo di Modello Tipo di Pezzo □ Nuovo ★ Elimina ③ Cambia icona □ Nuovo ★ Elimina ④ Stampa Salva ☞ Chiudi										

Figura 57: La finestra per l'impostazione dei Tipi Pezzo/Modello

La finestra è costituita da una griglia che ha nelle colonne tutti i tipi di Modello con la relativa icona simbolica e nelle righe tutti i tipi di pezzo. Per variare le impostazioni è sufficiente fare clic sulla corrispondente casella; è possibile trascinare il puntatore per modificare rapidamente un gruppo di caselle.

Nella parte in basso della finestra sono situati i pulsanti di comando:

Tipo di Modello		
🗋 Nuovo	🗙 Elimina	🔄 Cambia icona

Nuovo permette di aggiungere un nuovo tipo di Modello. Il numero massimo di tipi è 32; nel caso in cui sia raggiunto tale limite è possibile eliminare un tipo non utilizzato per aggiungerne uno nuovo (vedi sotto il pulsante "Elimina"). Per tutti i nuovi tipi aggiunti è associata inizialmente una stessa icona generica.

Elimina permette di eliminare un tipo di Modello dalla lista generale dei tipi (solo se non è utilizzato).

Cambia icona permette di associare l'icona preferita per una tipologia di Modello. E' visualizzata la finestra che permette di scegliere un file di tipo ICO già presente sul computer.

⊂Tipo di Pezzo-	
🗋 Nuovo	🗙 Elimina

Nuovo permette di aggiungere un nuovo tipo di pezzo.

Elimina permette di eliminare un tipo di Pezzo dalla lista generale dei tipi (solo se non è utilizzato).



Stampa permette di stampare la tabella dei tipi.

Salva serve per memorizzare le impostazioni.

Chiudi chiude la finestra "Tabella dei Tipi".



Configura Plotter apre la finestra che serve per aggiungere, rimuovere e configurare plotter o macchine di taglio tessuto per l'utilizzo con il programma.

🕞 Configurazion	e plotter				X
Elenco Plotter installa	ti:				
Tipo	Descrizio	ne	Proprietario	Cartella lavori	
E CUTTER (ISO)		TAGLIO AUTOMATICO		CECCONI	M:\CUTTER
ALGOTEX STR	ALGOTEX STREAM/WIN		PLOTTER GENERICO		C:\SMART
	0220)		a chemico	SETTICES	C. W EOTTEN
<u> </u>					2
			<u>A</u> ggiungi	X <u>R</u> imuovi	<u>M</u> odifica
Tipo: Al	_GOTEX Stream	n/Wind/W	awe JET		~
Descrizione:					
Cartella lavori: C:	\SMART				Sfoglia
Porta: C:	\SMART			*	Sfoglia
Parametri plotter			Impostazioni po	orta COM	
Dimensione X:	99999		Velocità:	9600	~
Dimensione Y:	1800		Bit di dati:	8	/
Fattore conv. X:	1		Bit di stop:	1	/
Fattore conv. Y:	1		Parità:	NESSUN	A 🔽
Fattore carta:	1				
Offset origine X:	0		- Impostazioni te	ste	
Offset origine Y:	0		Offset teste X	: 0	
			Offset teste Y	: 0	
Rampa acc.:	0 🗸		ID ut. penna:	1	
Nr. teste:	1 🗸		ID ut. Iama:	1	
					- 1011
	e	Imposta c	ome predefinito:	<mark>₩</mark> <u>S</u> alva	' <u>⊂</u> hiudi

Figura 58: La finestra per la configurazione dei dispositivi di disegno e taglio

Le funzioni di questa finestra sono prevalentemente rivolte al tecnico installatore o ad altro personale esperto. La modifica dei parametri di configurazione dei vari dispositivi, se non eseguita in modo corretto, può portare ad un mancato o scorretto funzionamento del dispositivo stesso; quindi per ogni esigenza di questo tipo, si raccomanda di contattare il servizio di assistenza tecnica della Pro2Dev support@Pro2Dev.it.

Per l'utilizzatore comune, lo scopo della finestra "Configurazione Plotter", è finalizzato all'impostazione del dispositivo su cui si intende stampare. Per fare ciò è necessario selezionare, nella finestra posta in alto, il rigo corrispondente al plotter o macchina di taglio installata che si intende utilizzare, quindi fare clic sul pulsante

"Imposta come predefinito" ed infine chiudere la finestra cliccando sul pulsante "Chiudi".



Configura Digitalizzatore serve per configurare i tasti funzione del cursore del digitalizzatore. La disposizione di questi tasti non è identica per tutte le case costruttrici. E' visualizzata una finestra che riporta le istruzioni da seguire:

🍰 Mappatura	a tasti digitalizzatore 🛛 🗙	Occorre premere in sequenza tutti i tasti
Configurazione 0 = 13 1 = 0 2 = 1 3 = 2 4 = 4 5 = 5 6 = 6 7 = 8 8 = 9 9 = 10 A = 12 B = 14 C = 3 D = 7 E = 11 F = 15	: Premere, nell'ordine riportato sotto, tutti i pulsanti del cursore del digitizer. A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Al termine fare clic sul pulsante "Salva" per memorizzare la configurazione. Nome della configurazione: GTCO UIOF-compatible Tablet, 16 button puck (Azzera Esci Salva	del cursore come richiesto, nella lista posta sul lato sinistro della finestra sono visualizzati i codici di associazione. Il pulsante Azzera " serve per cancellare la configurazione corrente. Il pulsante "Esci " serve per chiudere
Figura 59: La finestra r	per la configurazione dei tasti del cursore del digitalizzatore	la finestra.

Figura 59: La finestra per la configurazione dei tasti del cursore del digitalizzatore

Il pulsante "Salva" serve per memorizzare la configurazione corrente; il nome della configurazione è proposto nell'apposita casella e può essere cambiato.



Impostazione Colori apre la finestra che serve per scegliere l'abbinamento dei colori con i vari elementi del programma "Cad/Sviluppo, Piazzamento ed altro.



Figura 61: La finestra per l'impostazione dei colori per il programma Cad/Sviluppo

Sfondo

Taglia Base

Taglie Inferiori Taglie Superiori Numeri Regola Punti a Spigolo con Regola Punti a Spigolo senza Regola Scritte

La finestra è composta da tre schede, ognuna delle quali si occupa di gestire l'impostazione dei colori di una determinata categoria.

CA	D
_	

Sulla sinistra sono collocati i pulsanti che permettono di scegliere per ogni elemento il colore; nello spazio sulla destra è rappresentata una vista di anteprima.

I due	pulsanti:	

posti sotto, permettono di ripristinare le impostazioni predefinite con sfondo bianco o nero.



Piazzamento

Per il programma di piazzamento, è possibile determinare i colori dei diversi pezzi di un modello. Sono gestiti fino ad un massimo di 16 colori che, nel caso di un modello costituito da una maggiore quantità di pezzi diversi, saranno ripetuti ciclicamente.

Per cambiare il colore è sufficiente fare doppio clic sulla casella corrispondente.



Altro ...

Per facilitare l'individuazione dei pezzi nella scheda modello, nella finestra di anteprima e all'interno del programma Cad/Sviluppo, è possibile associare un colore ad ogni Categoria Materiale. Si deve prima selezionare la Categoria facendo clic sulla casella grigia all'estrema destra della riga, poi, cliccando sul pulsante Cambia Colore..., sarà visualizzata la finestra che permette di scegliere il colore dalla palette di Windows.

E' anche possibile cambiare il nome o eliminare una

Categoria Materiale (solo se non è utilizzata); occorre prima selezionarla, come detto sopra, e poi fare clic sul pulsante Elimina o premere il tasto <CANC>.

Per aggiungere una nuova Categoria Materiale posizionarsi sull'ultima riga ed inserire il nome.



Sfondo della finestra principale —



Il riquadro al centro permette di cambiare il colore di sfondo della Barra Principale degli Strumenti; fare clic sul pulsante Cambia Colore... situato sotto per scegliere il nuovo colore.

Il riquadro a destra permette di cambiare il colore di sfondo della finestra principale; fare clic sul pulsante Cambia Colore... situato sotto per scegliere il nuovo colore.

Il riquadro sottostante serve per impostare i colori di evidenza.

Tessuto	Alt.Lorda	Alt.Netta	Lung.	Pz	Pz.Pi	Nr.Capi
M673 T48	1400	1350	1728	18	18	1
M673 T50	1400	1350	1215	18	12	1
M673 T52	1400	1350	0	18	0	1
M673 T54	1400	1350	1944	18	18	1
	1	1		1	1	1

In particolare, è possibile scegliere:



Colore di fondo delle righe nelle liste a lettura facilitata.

Colore di fondo delle celle nella colonna "Pezzi Piazzati", quando il piazzamento è vuoto.

Piazzamento incompleto

Colore di fondo delle celle nella colonna "Pezzi Piazzati", quando il piazzamento è incompleto.

Sopra ai tre pulsanti è visibile un'anteprima per valutare la combinazione dei colori.

Nella parte in basso della finestra sono presenti due pulsanti di comando:

Salva Memorizza le impostazioni dei colori (alcune impostazioni possono richiedere il riavvio del programma).

Chiudi

Chiude la finestra per l'impostazione dei colori.

Import/Export



Importazione da 3.x apre la finestra che permette di importare Modelli realizzati con versioni precedenti del programma Pro2CAD (supporta tutte le revisioni della versione 3).

🚭 Importazione A	Aodelli da Confelmo	od 3.x [
Cosa	Come	Dove			
Elenco di tutti i Modell	i dell'archivio:	Seleziona tutti Deseleziona tutti Inverti s	elezione		
Codice	Collezione	Descrizione	TBa 🔨		
117	CONF2000	GONNA SPACCO SINISTRA ESTIVA	42		
• 118	CONF2000	TOP TAGLIO IMPERO ESTIVO	42		
b 119	CONF2000	TOP-BUSTINO ESTIVO	42		
120	CONF2000	ABITO SOTTOVESTE ESTIVO	42		
121	CONF2000	ABITO SCOLLO A V LACCIO GIRO COLLO ESTIVO	42		
DA642LX	AI99	GIACCA CLASSICA	42		
122	CONF2000	ABITO TAGLIO IMPERO ESTIVO	42		
123	CONF2000	ABITO COREANA ESTIVO	42		
124	CONF2000	GIACCA COREANA ESTIVA	42		
125	CONF2000	GIACCA SFODERATA ESTIVA	42		
126	CONF2000	GIACCA TAGLIO OBLIQUO ESTIVA	42		
127	CONF2000	GIACCA CON REVER SFODERATA ESTIVA	42		
37050	AC	TUNICA DOPPIA	44 🗸		
<			>		
File archivio: //service2/D_SERVICE2/_Exe_/CONFELM.mdb					
Modelli selezionati: C) su 36	Esci	OK		

Figura 62: La finestra per l'importazione Modelli da Pro2CAD 3.x

La finestra presenta tre schede principali intitolate: "Cosa...", "Come...", "Dove...". Per selezionare una scheda occorre cliccare sulla linguetta posta in alto.



All'apertura della finestra, nella scheda "Cosa..." si presenta il pulsante di comando che permette di selezionare il file di database versione 3.x da aprire. A seguito dell'apertura dell'archivio, la scheda presenta la lista dei modelli contenuti.

Facendo clic sulla testata di ogni colonna è possibile disporre l'elenco dei Modelli in ordine alfabetico o alfabetico inverso in base alla colonna.

Per selezionare un Modello si deve fare clic sul rigo corrispondente; tenendo premuto il tasto <Ctrl> si possono evidenziare più Modelli contemporaneamente; tenendo premuto il tasto <Shift> si possono selezionare tutti i Modelli compresi dal primo all'ultimo evidenziato.

Seleziona tutti Serve per selezionare tutti i Modelli della lista.

Deseleziona tutti

Serve per annullare la selezione.

Inverti selezione Serve per deselezionare i pezzi selezionati e viceversa.

Nella parte in basso della scheda viene riportato nome e percorso del file di archivio precedentemente aperto.

La scheda "Come..." consente di stabilire le corrispondenze dei nomi di Pezzi e di Categorie Materiali tra le due versioni di programma.

2	🛿 Importazione Modelli da Confelmod 3.x								
Cosa Come Do									
Categorie Materiale:				Τi	oi Pez	220:			
	Database v TESS PRINCIP FOD PRINCIP ADESIVO TESS SECONI MASCHERINA RINFORZO	er. 3.x PALE ALE DARIO	Database va 1o T 1a 2o T MAS(RI	er. 2004 ESSUTO FODERA ADESIVO ESSUTO CHERINE NFORZO		Dat DAVAN DIETR MANIC TASCA MOSTI PISTAI	abase ver. 3.x NTI O XA XA RA GNO D: SOPRA	Database ver. 2004 DAVANTI DIETRO MANICA TASCA MOSTRA PISTAGNO COLLO SOPRA	
						COLLO SOTTO FIANCI FIANCI SORDO CINTU COLLO POLSII SPROI DRLO	I: SOTTO D MANICA HETTA DIETRO HETTA DAVANT D SCOLLO RINO D NO NO NO	COLLO SOTTO SOTTO MANICA FIANCHETTA DIETRO IANCHETTA DAVANTI BORDO SCOLLO CINTURINO COLLO POLSO SPRONE BORDO	
	Modelli selezionati: 1	su 36						Esci OK	

Figura 63: La scheda "Come..." della finestra "Importazione Modelli da Pro2CAD 3.x"

Nella scheda "Come..." è rappresentato l'elenco delle Collezioni esistenti, dal quale si deve scegliere quella di destinazione per i Modelli da importare.

Importazione Mo	delli da Confelmod 3.x				
Cosa	Come Dove				
Elenco di tutte le Collezio	ni del database:	Nuova Collezione			
Codice	Descrizione	Percorso			
🚵 L1 AUT INV 2005 🛛	Linea classica invernale '05	C:\Demo\			
BASI UOMO		C:\Demo\			
BASI DONNA		C:\Demo\			
L2 AUT INV 2005	Linea giovane invernale '05	C:\Demo\			
L1 PRI EST 2005	Linea classica estivo '05	C:\Demo\			
L2 PRI EST 2005	Linea giovane estivo '05	C:\Demo\			
L3 AUT INV 2005		C:\Demo\			
Modelli selezionati: 1 su 36					

Figura 64: La scheda "Dove..." della finestra "Importazione Modelli da Pro2CAD 3.x"

Per il pulsante Nuova Collezione vedi la descrizione del pulsante omologo nella sezione "Modelli/Sviluppi" in questo capitolo.

Nella parte inferiore della finestra vengono visualizzate le informazioni utili e i pulsanti Esci per chiudere la finestra e l'importazione.



Esportazione DXF apre la finestra che permette di esportare Modelli nel formato DXF, secondo le direttive ANSI AAMA-292 o ASTM D6673. L'utilità di tale formato è quella di consentire lo scambio di Modelli e relativi sviluppi tra programmi diversi. Il programma di esportazione è in grado di generare, a seconda delle opzioni scelte, uno o più file DXF per la taglia base e/o per tutte le taglie del Modello ed il corrispondente file RUL contenente le regole di sviluppo.

🖉 Esportazione Modelli nel formato DXF (AAMA/ASTM)							
Cosa	Come	Dove					
		Seleziona tutti	Deseleziona tutti Inverti selezione				
Codice	Tipo	Collezione	Descrizione 🔼				
🦥 3209 JULIA	SHORT	DONNA JEANS	Con tasche laterali.				
\iint 3310 MEG	GONNA	DONNA JEANS	Cucitura centrale e riprese laterali.				
👜 349 CAROL	BLOUSON	DONNA JEANS	Foderato con tagli tipo levis.				
🕂 352 NICOLE	PANTALONE	DONNA JEANS	Cinque tasche.				
🕅 38 JENNIFER	PANTALONE	DONNA INVERNO	Con tasche a filetto sul dietro.				
🕅 98 GWYNETH	PANTALONE	DONNA INVERNO	Con tasche finte dietro.				
🗿 45 MELANIE	GONNA	DONNA INVERNO	Stretta con spacco a sx senza cinturino.				
🗱 322 SHARON	GIACCA	DONNA INVERNO	Chanel con tasca tagliata e fianchette.				
📲 1054 KIM	CAPPOTTO	DONNA INVERNO	Doppio petto con fianchette tessuto dout				
💈 471 JODIE	ABITO	DONNA INVERNO	Stretto senza maniche con fascia di raso				
304 JULIENNE	GONNA	DONNA INVERNO	Intera sul davanti e telini sul dietro.				
🔀 338 PATRICIA	PIUMINO	DONNA INVERNO	Imbottito con fianchette e spacchetti late				
🚯 349 ALYSSA	GILET	DONNA INVERNO	In tessuto con collo e mostra in shearling.				
🔮 482 RACHEL	ABITO	DONNA INVERNO	Bustino sotto il seno.				
🚯 3315 WINONA	GILET	DONNA JEANS	Con tagli tipo levis.				
🦺 3516 CHER	GIACCONE	DONNA INVERNO	Imbottito con manica raglan e collo granc				
🗄 77 MICHELLE	TOP	DONNA ESTATE	Corpetto aderente con tagli. 📉 💆				
Modelli selezionati: 3 su 31 Esci OK							

Figura 65: La finestra per l'esportazione Modelli nel formato DXF (AAMA/ASTM)

La finestra presenta tre schede principali intitolate: "Cosa...", "Come...", "Dove...". Per selezionare una scheda occorre cliccare sulla linguetta posta in alto.

All'apertura della finestra viene mostrata la scheda "Cosa..." che presenta la lista dei Modelli esistenti. Riguardo all'ordinamento della lista ed alla selezione dei Modelli, vedi la scheda omologa per la funzione "Importazione da 3.x".

Nella scheda "Come..." si può scegliere quale formato utilizzare per l'esportazione dei dati. Sono disponibili due opzioni selezionabili tramite l'apposito pulsante.

Scegliendo l'opzione		● ANSI/AAMA DXF 292-	sarà p	resentata la seguente finestra:	
	Codice Modelli sel	ezionati per l'esportazione		Codice Modelli AAMA DXF	
	322 SHARON		322SHA		
	471 JODIE		471JOD		
	304 JULIENNE		304JUL		

Essa permette di vedere, per ogni Modello selezionato, il corrispondente Codice abbreviato, attribuito automaticamente dal programma. Questa abbreviazione è necessaria per compatibilità con quei programmi che non gestiscono i nomi lunghi dei file ed è controllabile dall'utente tramite le caselle sottostanti:

Abbr. nome Modello:	6	Abbr. Categoria Materiale:	4	Abbr. nome Pezzo:	3	Separatore:	_	~	
---------------------	---	----------------------------	---	-------------------	---	-------------	---	---	--

E' inoltre possibile scegliere il carattere di separazione tra i diversi campi dei nomi.

Scegliendo l'opzione OASTM D13 6673-04 sarà presentata la finestra che permette di impostare alcune opzioni di esportazione:

Sviluppo			
🔿 DXF	Vengono generati sia il file DXF che il file RUL.	- Taglie -	
💿 RUL	Nel file DXF sono inseriti tutti i pezzi del modello in	Da:	40 🔽
🔘 DXF + RUL	regole di sviluppo.	۵۰	48 🗸
🔘 Niente			

In particolare, scegliendo:

DXF Viene generato soltanto il file DXF. Nel file sono inseriti tutti i pezzi del modello in tutte le taglie richieste.

RUL Vengono generati sia il file DXF che il file RUL. Nel file DXF sono inseriti tutti i pezzi del Modello in taglia base; nel file RUL sono riportate tutte le regole di sviluppo.

DXF + RUL Vengono generati sia il file DXF che il file RUL. Nel file DXF sono inseriti tutti i pezzi del modello in tutte le taglie richieste; nel file RUL sono riportate tutte le regole di sviluppo.

Niente Viene generato soltanto il file DXF. Nel file sono inseriti tutti i pezzi del modello in taglia base; lo sviluppo non è considerato.

Per mezzo delle rispettive caselle combinate, è possibile scegliere le taglie minima e massima da esportare; lasciando vuote tali caselle, saranno esportate tutte le taglie previste.

Nella scheda "Dove..." è situato uno spazio denominato "Log operazioni eseguite" dove vengono trascritte le informazioni di tutti i pezzi e modelli esportati;

cliccando sul pulsante Stampa è possibile inviare il documento alla stampante predefinita.

🚭 Esportazione M	odelli nel formato	DXF (AAMA/ASTM)) 🔲 🗆 🛛					
Cosa	Come	Dove						
Log operazioni es	Log operazioni eseguite:							
CONFeLETTRONICA srl - ConfelMod - ASTM D6673-04 EXPORTER Confelettronica srl Confelmod ver.4.9 09/10/2009 12.07.53 STYLE NAME: D02S348 - nr. 1of1 TYPE: GIACCA DESCRIPTION: Foderata, con manica due pezzi . FILE NAME: C:\TEMP\D02S348.DXF SAMPLE SIZE: 42 GRADE RULE TABLE: C:\TEMP\D02S348.RUL SIZES: 40;42;44;46;48;50 GRADINGS: RUL PIECE NAME: DAVANTI> D02S34_10TESS_DAV - nr. 1of15 ANNOTATION: CATEGORY: 1o TESSUTO QUANTITY: 1,1 PIECE NAME: DIETRO> D02S34_10TESS_DIE - nr. 2of15 ANNOTATION: CATEGORY: 1o TESSUTO QUANTITY: 1,1 PIECE NAME: MOSTRA> D02S34_10TESS_MOS - nr. 3of15 ANNOTATION:								
Cartella di destinazione	e:							
C.\TEMP								
Modelli selezionati: 0	su 32		Esci OK					

Figura 66: La scheda "Dove..." della finestra per l'esportazione Modelli nel formato ANSI/AAMA DXF

Nella parte inferiore della scheda viene indicata la cartella di destinazione per i Modelli esportati, per cambiarla fare clic sul pulsante Cambia ed apparirà la seguente finestra:

Sfoglia per cartelle ? 🔀 Scelta cartella	Il pulsante Crea nuova cartella serve per creare una nuova cartella.
Desktop Desktop Documenti S Risorse del computer S Risorse di rete Documenti VB2005	Il pulsante Annulla serve per chiudere la finestra rinunciando alla scelta della cartella.
Crea nuova cartella OK Annulla	Il pulsante OK serve per confermare la scelta della cartella e
	chiudere la finestra

Figura 67: La finestra per la scelta della cartella

chiudere la finestra.

Nella parte inferiore della finestra vengono visualizzate le informazioni utili ed i pulsanti Esci per chiudere la finestra e OK per avviare l'esportazione.



Importazione DXF apre la finestra che permette di importare Modelli dal formato DXF, secondo le direttive ANSI AAMA-292 o ASTM D6673. L'utilità di tale formato è quella di consentire lo scambio di Modelli e relativi sviluppi tra programmi diversi. Il programma di importazione gestisce i seguenti casi:

- Ogni pezzo del Modello è memorizzato nella sua taglia base in un file DXF distinto e per ognuno di essi esiste il corrispondente file RUL (tabella regole).
- 2. Ogni pezzo del Modello è memorizzato nella sua taglia base in un file DXF distinto; ogni pezzo si riferisce ad un unico file RUL (tabella regole).
- **3.** Tutti i pezzi del Modello sono memorizzati nella loro taglia base in un unico file DXF; essi fanno riferimento ad un solo file RUL (tabella regole).
- 4. Tutti i pezzi del Modello sono memorizzati in tutte le loro taglie in un unico file DXF. In questo caso, se esiste anche il corrispondente file RUL, è importato anche lo sviluppo taglie, altrimenti soltanto la taglia base.

In qualsiasi caso in cui esista il/i file DXF ma non il/i file RUL, viene data la possibilità di importare solo la taglia base.

ø	🖉 Importazione Modelli dal formato DXF (AAMA/ASTM)							
	Cosa	Come	Ì	Dove				
E	lenco di tutti i Pez	zi dell'archi∨	io:	Seleziona tutti Desel	eziona tutti	Invert	i selezione	
	File	Modello	T.Bas	e Pezzo	Categoria	Q.tà	Q.tà F	
	gd150d806.DXF	gd150d806	40	GD150D137V-FOD_BOR		1	0	
	gd150d806.DXF	gd150d806	40	GD150D137V-FOD_PIC		1	0	
	gd150d806.DXF	gd150d806	40	GD150D137V-FOD_STA		1	0	
	gd150d806.DXF	gd150d806	40	GD150D137V-MAS_DT		1	0	
	gd150d806.DXF	gd150d806	40	GD150D137V-MAS_DV		1	0	
	gd150d806.DXF	gd150d806	40	GD150D137V-MAS_GOLA		1	0	
	gd150d806.DXF	gd150d806	40	GD150D137V-MAS_MAN		1	0	
	gd150d806.DXF	gd150d806	40	GD150D137V-TES_DT		1	0	
	gd150d806.DXF	gd150d806	40	GD150D137V-TES_DV		1	0	
	gd150d806.DXF	gd150d806	40	GD150D137V-TES_GOLA		1	0	
	gd150d806.DXF	gd150d806	40	GD150D137V-TES_MAN		1	0	
	gd150d806.DXF	gd150d806	40	GD150D137V-TES_MST		1	0	
	gd150d806.DXF	gd150d806	40	GD150D137V-TES_POL		1	0	
	gd150d806.DXF	gd150d806	40	GD150D137V-TES_STA		1	0	
	6						>	
	Pezzi selezionati: 0 su 14 Anteprima Esci OK							

Figura 68: La finestra per l'importazione Modelli dal formato DXF (AAMA/ASTM)

La finestra presenta tre schede principali intitolate: "Cosa...", "Come...", "Dove...". Per selezionare una scheda occorre cliccare sulla linguetta posta in alto.



All'apertura della finestra, nella scheda "**Cosa...**" si presenta il pulsante di comando che permette di selezionare i file tipo DXF da aprire. A seguito dell'apertura dei file la scheda presenta la lista dei pezzi contenuti. Riguardo all'ordinamento

della lista ed alla selezione dei Pezzi, vedi la scheda omologa per la funzione "Importazione da 3.x".

La scheda "**Come...**" consente di stabilire le corrispondenze dei nomi di Pezzi e di Categorie Materiali.

🔊 In	nportazione N	lodelli dal f	ormato D	XF (AAMA	/ASTM)				
C	Cosa	Come	• Ì	Dove					
Tab	Tabella corrispondenze OANSI/AAMA DXF 292-A OASTM D13 6673-04								
	Pezzo CD150D12775	DXF	T BOBDO	ipo	Cate	egoria DXF	Tipo	<u> </u>	
	GD150D137V-F	OD_BUN		_					
	GD150D137V-F	00_FIC OD_STA					FODERA		
	GD150D137V-N	145 DT	DIETRO				MASCHEBINE		
	GD150D137V-M	IAS DV	DAVANTI				MASCHERINE	=	
	GD150D137V-M	IAS GOLA	LACCIO				MASCHERINE		
	GD150D137V-M	IAS_MAN	MANICA				MASCHERINE		
	GD150D137V-T	ES_DT	DIETRO				1o TESSUTO		
	GD150D137V-T	ES_DV	DAVANTI				1o TESSUTO		
	GD150D137V-T	ES_GOLA	LACCIO				1o TESSUTO		
	GD150D137V-T	ES_MAN	MANICA				1o TESSUTO	~	
		FO NOT	AL TOO				1 TECOUTO		
Гр	o di Modello:		Descrizio	ne:	🖌 Ridurr	e punti di curva	I		
G	IACCONE	*							
Coc	dice:								
ga	1000806								
Pezzi selezionati: 14 su 14 Anteprima Esci OK							ОК		

Figura 69: La scheda "Come..." della finestra per l'importazione Modelli nel formato DXF (AAMA/ASTM)

Le caselle di testo "**Tipo di Modello**", "**Descrizione**" e "**Codice**" servono per inserire i dati principali del Modello; quando è possibile queste caselle vengono compilate automaticamente dal programma, in base ai dati contenuti nei file DXF ma possono comunque essere modificate.

Scegliendo lo standard di importazione ASTM • ASTM D13 6673-04 , viene visualizzata la casella di controllo • Ridurre punti di curva . Essa permette di filtrare l'eccessiva quantità di punti, presenti lungo le linee curve di taluni modelli esportati nel formato DXF.

Nella scheda "**Dove...**" è rappresentato l'elenco delle Collezioni esistenti, dal quale si deve scegliere quella di destinazione per i Modelli da importare (vedi la scheda omologa per la funzione "**Importazione da 3.x**").

Nella parte inferiore della finestra vengono visualizzate le informazioni utili e i pulsanti:

Anteprima

Antepinna per visualizzare, al posto della lista dei pezzi, l'anteprima del file selezionato nell'elenco. In questa condizione il pulsante mostra la scritta

Lista e se premuto torna a visualizzare la lista dei pezzi.

Esci per chiudere la finestra senza eseguire l'importazione.

OK per avviare l'importazione dei pezzi selezionati.



Importazione ISO→HPGL2 apre la finestra che permette di importare file ISO (utilizzati per pilotare le macchine di taglio automatico del tessuto) e convertirli in file HPGL2 adatti alla stampa su plotter.

🖻 Importazione ISO>HPGL2
Per impostazione predefinita, i file ISO convertiti in HPGL2, sono automaticamente inviati alla stampa su plotter. Se si desidera destinarli altrove, occorre cliccare sul pulsante <sfoglia> per scegliere una diversa cartella di destinazione.</sfoglia>
Elenco dei file
C:\File ISO\8726-T-XL- C:\File ISO\20025EJ294519079P019 C:\File ISO\20025EJ294519079P020 C:\File ISO\20025EJ294519079P022 C:\File ISO\20025EJ294519079P023 C:\File ISO\20025EJ294519079P025 C:\File ISO\20025EJ294519079P025 C:\File ISO\20025EJ294519079P026 C:\File ISO\20025EJ294519079P027 C:\File ISO\D9396F44.GBR C:\File ISO\D9396F48.GBR C:\File ISO\D9396F48.GBR C:\File ISO\18726-TM-A C:\File ISO\18726-TS-A
Anteprima Apri file ISO
Destinazione
C:\SPOOL_ALGOTEX Sfoglia
Esci OK

Figura 70: La finestra per l'importazione dei file ISO

Il pulsante Apri file ISO permette di scegliere i file tipo ISO da convertire.

Nello spazio al centro sono riportati i nomi dei file selezionati; cliccando su uno di essi e premendo il tasto <Canc> è possibile eliminarlo dalla lista.

Il pulsante Anteprima consente di visualizzare, al posto dell'elenco dei file, l'anteprima del file selezionato. In questa condizione il pulsante mostra la scritta Lista e se premuto torna a visualizzare l'elenco dei file.

GESTIONE DATI

Più sotto è situata la casella che riporta il nome della cartella di destinazione per i file convertiti; essa viene impostata automaticamente dal programma sulla cartella per la stampa su plotter, se si desidera impostare una diversa destinazione occorre cliccare sul pulsante **Stoglia** (vedi la funzione "Esportazione DXF" descritta sopra).

Nella parte inferiore della finestra vi sono i pulsanti:

Esci per chiudere la finestra senza eseguire l'importazione.

OK

per avviare l'importazione dei file selezionati.



Archivia apre la finestra che permette di eseguire la copia di uno o più Modelli con relativi piazzamenti.

Altro

🚑 A.	Archiviazione								
C	Cosa 🏾	Come	Dove	Quando					
Ele	Elenco di tutti i Modelli del database: Seleziona tutti Deseleziona tutti Inverti selezione								
Co	dice	Tipo	Collezione	Descrizione 🔥					
-	3209 JULIA	SHORT	DONNA JEANS	Con tasche laterali.					
B	3310 MEG	GONNA	DONNA JEANS	Cucitura centrale e riprese laterali.					
B	349 CAROL	BLOUSON	DONNA JEANS	Foderato con tagli tipo levis. 🗧					
<u>7</u> 1	352 NICOLE	PANTALONE	DONNA JEANS	Cinque tasche.					
M	38 JENNIFER	PANTALONE	DONNA INVERNO	Con tasche a filetto sul dietro.					
\overline{M}	98 GWYNETH	PANTALONE	DONNA INVERNO	Con tasche finte dietro.					
	45 MELANIE	GONNA	DONNA INVERNO	Stretta con spacco a sx senza cinturino.					
ũ	322 SHARON	GIACCA	DONNA INVERNO	Chanel con tasca tagliata e fianchette.					
8	1054 KIM	CAPPOTTO	DONNA INVERNO	Doppio petto con fianchette tessuto dout					
3	471 JODIE	ABITO	DONNA INVERNO	Stretto senza maniche con fascia di raso					
5	304 JULIENNE	GONNA	DONNA INVERNO	Intera sul davanti e telini sul dietro.					
_⊞	338 PATRICIA	PIUMINO	DONNA INVERNO	Imbottito con fianchette e spacchetti late					
03	349 ALYSSA	GILET	DONNA INVERNO	In tessuto con collo e mostra in shearling.					
3	482 RACHEL	ABITO	DONNA INVERNO	Bustino sotto il seno.					
0	3315 WINONA	GILET	DONNA JEANS	Con tagli tipo levis.					
Â	3516 CHER	GIACCONE	DONNA INVERNO	Imbottito con manica raglan e collo granc ⊻					
<				<u>></u>					
Мо	Modelli selezionati: 0 su 0 Esci OK								

Figura 71: La finestra per l'archiviazione dei dati

La finestra presenta quattro schede principali intitolate: "Cosa...", "Come...", "Dove..." e "Quando...". Per selezionare una scheda occorre cliccare sulla linguetta posta in alto.

All'apertura della finestra viene mostrata la scheda "Cosa..." che presenta la lista dei Modelli esistenti. Riguardo all'ordinamento della lista ed alla selezione dei Modelli, vedi la scheda omologa per la funzione "Importazione da 3.x".

Nella scheda "**Come...**" si può impostare il livello di compressione dei dati, nell'archivio da creare. Questo permette di ridurre l'occupazione di spazio di memoria, per contro però, la compressione e decompressione dell'archivio, comporta un piccolo aggravio di tempo durante le operazioni di salvataggio e ripristino; questo tempo è inversamente proporzionale al livello di compressione.

Per mezzo degli appositi pulsanti di opzione, è possibile richiedere o no il salvataggio, insieme con il Modello, della Tabella Regole, dei Piazzamenti esistenti, del Figurino e degli Allegati.

Quando nell'archivio di destinazione vi sono già dei dati, si può richiedere la sostituzione per i Modelli che hanno lo stesso nome, inoltre è possibile eliminare i dati sorgenti dal database dopo averli copiati.

🔗 Archiviazione						
Cosa	Come	Dove	Quando			
Nessuna compressione, massima velocità	e Bassa compres alta velo	Me sione, con cità me	dia npressione, dia velocità	Alta compressione, bassa velocità		
	opia anche le Te	abelle Regole	·			
🎸 ז Copia anche i Piazzamenti						
Copia anche il Figurino						
Copia anche gli Allegati						
Sostituisci i file con lo stesso nome						
Elimina Modelli e Piazzamenti originali dopo la copia						
Modelli selezionati: 0	su O		E	sci OK		

Figura 72: La scheda "Come..." della finestra per l'archiviazione.

Nella scheda "Dove..." si trovano due pulsanti:



Per scegliere un file di archivio esistente.

Apri archivio esistente



Per creare un nuovo file di archivio.

Crea nuovo archivio

Quando viene aperto un file di archivio esistente, nella parte centrale della scheda è riportata la lista del suo contenuto.

Nella parte in basso della scheda si trova indicazione del nome del file archivio prescelto.

🛃 Archiviazione							
Cosa	Come)	Dov	'e	Quand	o	
Elenco di tutti i M	odelli dell'ar	chivio:			Apri archivio esi:	stente Crea nuor	Mo archivio
UOMO INVERNO CA UOMO INVERNO CA UOMO ESTATE GIA UOMO ESTATE BLI DONNA ESTATE PA DONNA ESTATE PA DONNA INVERNO DONNA INVERNO DONNA INVERNO DONNA INVERNO DONNA INVERNO DONNA INVERNO DONNA INVERNO DONNA INVERNO DONNA INVERNO DONNA INVERNO	PPOTTO MICIA ACCA DUSON NTALONE .ET INNA P	312 GEORG 367 JOHNN 4319 BRAD 4788 KEAN 98 MARILYI 398 MARILYI 304 NAOMI 77 MICHELI GIACCONE ABITO GILET PIUMINO GONNA ABITO CAPPOTTO GIACTA	GE 5 IV 5 IV 5 IV 5 IV 5 IV 5 IV 5 IV 5 IV	0 0 0 0 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	48 48 48 38 XS DTTE 40 38 38 40 L 46 42 42 NE 42 42 42 42 42 42	54 52 54 48 ×L 40 50 48 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	
File archivio: C:\Temp\Modelli Dem	no.ZIP						
						Esci	ОК

Figura 73: La scheda "Dove..." della finestra per l'archiviazione.

Nella scheda "**Quando...**" è possibile programmare l'esecuzione della copia, che può avvenire subito (alla premuta del tasto OK) oppure al momento desiderato.

Archiviazione	
Cosa Come Dove	Quando
Avvia subito Avvia alle ore: A fine Backup Piporta la scheda in primo piano Constant Segnale acustico Emetti segnale acustico	AVVERTIMENTO: per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di archiviazione è necessario chiudere Modelli e Piazzamenti aperti su tutte le postazioni di lavoro. In caso contrario potrebbero non essere eseguite correttamente le operazioni di eliminazione e sovrascrittura dei dati.
Modelli selezionati: 6 su 59	Esci OK

Figura 74: La scheda "Quando..." della finestra per l'archiviazione.

Per impostare l'ora di esecuzione della copia, togliere il segno di spunta al pulsante di opzione "**Avvia subito**" e immettere l'ora nella casella di testo sottostante.

Il programma consente anche di essere avvisati al termine dell'esecuzione della copia tramite un segnale acustico e/o visivo.

Nella parte inferiore della finestra vengono visualizzate le informazioni utili e i pulsanti Esci per chiudere la finestra e OK per avviare la copia.



Ripristina apre la finestra che permette di ripristinare uno o più Modelli con relativi piazzamenti da una copia eseguita precedentemente.

🖉 Ripristino 📃 🗆 🔀						
Cosa	Come	Dove				
Elenco di tutti i Modelli dell'archivio: Seleziona tutti Deseleziona tutti Inverti selezione						
Codice	Tipo	Collezione	Descrizione 🔼			
£ 839	GIACCONE	AUT INV 2002				
891	CAPPOTTO	AUT INV 2002	diritto con abbottonatura all'inglese e colli			
893	CAPPOTTO	AUT INV 2002	con fianchetta laterale			
l 957	CAPPOTTO	AUT INV 2001	Con doppie taschine+pattina manica 2 pt			
🗿 956	GIACCA	AUT INV 2001	Con doppie taschine+pattina manica 2 pe			
別 955	PANTALONE	AUT INV 2001	CON TASCHE			
\iint 951	GONNA	AUT INV 2001	09 CON SPACCO DIETRO I			
🚯 935	GILET	AUT INV 2001	935			
🎒 530	GONNA	PRI EST 2000	CON SPACCO SUL FIANCO			
🎒 5 33	GONNA	PRI EST 2000	Portafoglio dietro lunga doppio strato in te			
// <u>]</u> 534	PANTALONE	PRI EST 2000	Cinque tasche tipo Levis in seta			
// <u>]</u> 6399	PANTALONE	PRI EST 2001	jeans extra-large ampissimo			
🖹 6398	SCAMICIATO	PRI EST 2001	con ampie tasche laterali e spallini 🛛 🗸			
<			>			
File archivio: P:\Marcello\Inst_SW\ConfelMod 4.x\Modelli\Archivio Modelli.ZIP Modelli selezionati: 0 su 19 Esci OK						

Figura 75: La finestra per il ripristino dei dati

La finestra presenta tre schede principali intitolate: "Cosa...", "Come...", "Dove...". Per selezionare una scheda occorre cliccare sulla linguetta posta in alto.



All'apertura della finestra, nella scheda "Cosa..." si presenta il pulsante di comando che permette di selezionare il file di archivio da aprire. A seguito dell'apertura dell'archivio, la scheda presenta la lista dei modelli contenuti. Riguardo

all'ordinamento della lista ed alla selezione dei Modelli, vedi la scheda omologa per la funzione "Importazione da 3.x".

Nella scheda "**Come...**", per mezzo degli appositi pulsanti di opzione, è possibile richiedere o no il ripristino, insieme con il Modello, della Tabella Regole, dei Piazzamenti esistenti, del Figurino e degli Allegati; inoltre si può richiedere la sostituzione dei Modelli del database che hanno lo stesso nome di quelli ripristinati.

🖉 Ripristino	
Cosa Come Dove	
🎸 🃑 Copia anche le Tabelle Regole	
🎸 🎀 Copia anche i Piazzamenti	
🎸 💧 Copia anche il Figurino	
🞸 🦠 Copia anche gli Allegati	
Sostituisci i file con lo stesso nome	
Modelli selezionati: 3 su 19	Esci OK

Nella scheda "**Dove...**" è rappresentato l'elenco delle Collezioni esistenti, dal quale si deve scegliere quella di destinazione per i Modelli da ripristinare (vedi la scheda omologa per la funzione "Importazione da 3.x").

Nella parte inferiore della finestra vengono visualizzate le informazioni utili e i pulsanti Esci per chiudere la finestra e OK per avviare il ripristino.



Compatta Database apre la finestra che gestisce la compattazione dell'archivio dati.

🚵 Comp	attazione Database		×		
•	Quando si modificano i potrebbe frammentarsi o necessario. È consigliabile quindi u funzione per compattari è in genere di dimensio Per eseguire la compatt altro utente abbia apert impiegare alcuni minuti.	dati in un database, il database e utilizzare più spazio su disco del tilizzare periodicamente questa e il database. Il database compatta ni inferiori e spesso è più veloce. tazione è necessario che nessun to il database. L'operazione potrà	ito		
L'ultima compattazione è stata eseguita il 02/09/2009					
Visualizza	questa finestra all'avvio tra:	30 💌 giorni. 🛛 🗛 Avvia	ora		

Figura 76: La finestra per la compattazione del database

Quando si modificano i dati in un database, il database potrebbe frammentarsi e utilizzare più spazio su disco del necessario. È consigliabile quindi utilizzare periodicamente questa funzione. Il database compattato è in genere di dimensioni inferiori e spesso è più veloce. Per eseguire la compattazione è necessario che nessun altro utente abbia aperto il database. L'operazione potrà impiegare alcuni minuti. Nella finestra è indicata la data in cui è stata eseguita l'ultima compattazione. Per mezzo dell'apposita casella è possibile impostare la

visualizzazione del promemoria all'avvio del programma. Il pulsante Avvia ora serve per eseguire la compattazione.



Copie di sicurezza apre la finestra che gestisce le attività relative alle copie di sicurezza.

19	Copie di sicurezza	
ſ	secuzioni pianificate	
	Pianificazione	Stato
	Alle ore 13.10 tutti i Lunedi Mercoledi Venerdi	
	Dettagli Avvia ora Aggiung	i Elimina
	Avvia la procedura per il ripristino dei dati da una copia di sicurezza	

Figura 77: La finestra per la gestione delle copie di sicurezza

Per preservare i vostri dati da perdite accidentali dovute a guasti del computer od altro, è fondamentale prevedere e pianificare adeguatamente l'esecuzione di copie di sicurezza.

Nel caso in cui il computer su cui sono memorizzati i dati prodotti dal programma, non sia già incluso in altre politiche di backup (per esempio quando esso fa parte di una rete aziendale in cui esiste un server che esegue le copie di sicurezza), ciò si può ottenere per mezzo di questa funzione.

Nella parte superiore della finestra è situata la lista delle attività programmate (nell'esempio riportato sopra, esiste una sola pianificazione ma a seconda dei casi potrebbe essere necessario eseguire copie di sicurezza a giorni alterni su supporti diversi).



🕂 Dettagli 🛛 🔀	in	particolare,
	sono	indicati i
Destinazione	percors	si della
Cartella per i file di backup:	cartella	di
C:\Temp\ConfelMod_Backup_Data	destina	zione delle
	copie	e dei
Cartella per i file di log:	rispetti	vi file di log
C:\Temp\ConfelMod_Backup_Log	(registr	o attività).
ОК		
Figura 78: La finestra dei dettagli di una pianificazione	Il	pulsante

per eseguire immediatamente la copia di sicurezza, indipendentemente dal giorno e dall'orario per la quale è stata programmata.

Avvia ora

serve

Il pulsante Aggiungi serve per aggiungere una nuova pianificazione. Viene visualizzata la seguente finestra:

Na Nuovo piano di backup			
Modo	5	Alle ore:	13.10
Giorno Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi	Venerdi	Sabato	Domenica
Destinazione Cartella per i file di backup: C:\Temp\ConfelMod_Backup_Data			Sfoglia
Cartella per i file di log: C:\Temp\ConfelMod_Backup_Log			Sfoglia
		Annulla	ОК

Figura 79: La finestra per la creazione di un nuovo piano di backup

Nel riquadro "**Modo**" è possibile scegliere se l'esecuzione debba avvenire in modo ricorrente oppure se debba essere eseguita una sola volta. Sul lato destro è presente la casella per mezzo della quale è possibile stabilire l'ora di esecuzione.

Nel riquadro "Giorno", devono essere spuntati i giorni della settimana nei quali si desidera eseguire la copia.

Nel riquadro "**Destinazione**" è possibile indicare il percorso della cartella in cui saranno salvate le copie e di quella in cui saranno memorizzati i file di log (registro attività); per modificare il percorso è sufficiente digitare nella corrispondente casella

oppure fare clic sul pulsante Sfoglia

Il pulsante OK serve per memorizzare la nuova pianificazione; il pulsante

serve per rinunciare e chiudere la finestra.

Il pulsante Elimina serve per eliminare la pianificazione selezionata. Infine, il pulsante

Avvia la procedura per il ripristino dei dati da una copia di sicurezza

permette di ripristinare i dati da una copia di sicurezza.



Il ripristino dei dati di un backup deve essere effettuato solo a seguito di gravi inconvenienti che hanno determinato la totale perdita dei dati. I file saranno ripristinati nelle posizioni originali e comporteranno la sovrascrittura dei dati preesistenti.

Assicurarsi che il programma NON sia aperto su altre postazioni e NON eseguire altre operazioni prima del termine. Alla fine chiudere e riavviare il programma.

Le funzioni della barra di utilità varie

Come già detto, essa si trova nella parte in alto della finestra principale, sotto la barra dei menù.



Apre la finestra che permette di impostare la stampante predefinita.



Riproduce su stampante il contenuto della finestra principale.



Esegue la rilettura di tutti i dati del database. In un ambiente multiutente, i dati aggiunti o eliminati da altri utilizzatori possono non essere aggiornati sul proprio computer; questa operazione, eseguita periodicamente garantisce l'attualità dei dati.



Apre la finestra che consente di ricercare una determinata Collezione (vedi sopra il capitolo "Descrizione della finestra principale").



Apre la finestra che consente di ricercare un determinato Modello (vedi sopra il capitolo "Descrizione della finestra principale").



Visualizza la casella degli strumenti per la modifica del figurino. Il pulsante è abilitato solo se è visualizzata l'anteprima del figurino.


Figura 80: Casella degli strumenti per la modifica del figurino



Abilita la visualizzazione dell'anteprima del figurino d'immagine.



Abilita la visualizzazione dell'anteprima dei pezzi del Modello.



Abilita la visualizzazione dell'anteprima del figurino tecnico.



Visualizza la guida in linea del programma.

La barra dei menu

Immediatamente sotto la barra del titolo della finestra si trova la barra dei menù.

File Modifica Visualizza Modelli/Sviluppi Piazzamenti Tabelle Regole Impostazioni Import/Export Altro... ?

La quasi totalità delle funzioni richiamabili dalla barra dei menù sono le stesse descritte in precedenza per la barra principale degli strumenti e per la barra di utilità varie. Di seguito sono descritte le sole voci presenti unicamente nella barra dei menu.

Nel menu "File" \rightarrow "Imposta stampante" serve per impostare la stampante predefinita (o un eventuale programma di cattura ed invio fax) sulla quale si vuole stampare.

Nel menu "Visualizza" → "Lista attività di ConfelAutoMark" serve per aprire il programma per consultare il registro delle attività di piazzamento automatico (per maggiori dettagli vedi la guida del programma ConfelAutoMark LogViewer).

Nel menu "Impostazioni" \rightarrow "Unità di misura" permette di scegliere l'unità di misura con cui si desidera operare.



La voce "Impostazione pezzi segnaposto", permette di impostare un certo numero di pezzi "vuoti" che debbano essere aggiunti automaticamente ad ogni apertura del programma CAD. In questo modo è possibile creare nuovi pezzi nell'ambito di una sessione di lavoro del CAD, senza doverli prevedere in anticipo nella Scheda Modello.

Impostazione pezzi segnaposto								
Nr. di pezzi:	5							
Categoria Materiale:	nd	~						
Tipo Pezzo:	ND	~						
	Annulla OK							

Figura 81: La finestra per l'impostazione dei pezzi segnaposto

Per mezzo delle apposite caselle, è possibile stabilire la quantità di pezzi segnaposto, la Categoria Materiale e la tipologia alla quale dovranno appartenere. Tali pezzi, saranno inseriti nella Scheda Modello, solo se realmente utilizzati. E' consigliabile assegnare una Categoria Materiale ed un Tipo Pezzo particolari, in modo tale da rendere evidente e distinguere facilmente questi pezzi all'interno della Scheda Modello.

Il menù "?" fornisce informazioni utili:

?	
	Guida in linea
	Informazioni su Confelmod
	Contatta Confelettronica srl

La voce "Guida in linea" serve per aprire la guida del programma (è realizzata nel formato PDF – Portable Document Format – ed è visualizzata dal programma Adobe Acrobat Reader).

La voce "Informazioni su Pro2CAD..." fornisce informazioni sulla versione del programma e sulla licenza d'uso:



Figura 82: La finestra con le informazioni su Pro2CAD

La voce "Contatta Pro2Dev srl..." apre una finestra dove sono riportati indirizzo, numeri telefonici e fax della Pro2Dev. Sono inoltre presenti i link per accedere al sito WEB e per comunicare a mezzo posta elettronica:

Contatta Confelettro	nica srl 🗙				
CONF					
	Soluzioni e tecnologie per la moda				
	Via del Parlamento Europeo, 13 50010 Badia a Settimo (Firenze) Tel. 0557310325 Fax. 0557310324				
	www.confelettronica.it				
Informazioni commerciali:	info@confelettronica.it				
Supporto tecnico:	support@confelettronica.it				
	ОК				

Figura 83: La finestra "Contatta Pro2Dev srl..."

La barra di stato

Nella zona inferiore della finestra principale è situata la barra di stato. Durante lo svolgimento di determinate funzioni del programma, essa mostra la barra di avanzamento dell'operazione in corso, altrimenti fornisce le seguenti informazioni:



Facendo doppio clic sul pannello che indica il plotter predefinito, è possibile aprire la finestra di configurazione plotter (vedi il paragrafo "Le funzioni della barra principale degli strumenti" descritto sopra in questo capitolo).

Facendo doppio clic sul pannello che indica la stampante predefinita, è possibile aprire la finestra di configurazione della stampante (vedi il paragrafo "Le funzioni della barra di utilità varie" descritto sopra in questo capitolo).

Capitolo

Cad/Sviluppo

Descrizione della finestra principale



Figura 84: La finestra principale del programma Cad/Sviluppo

La zona centrale dello schermo costituisce il "piano di lavoro". Su di esso sono rappresentati i pezzi del/i Modello/i richiamato/i e sulle estremità, alla sinistra ed in basso, i righelli centimetrati. Facendo doppio sui righelli centimetrati, in corrispondenza della posizione desiderata, si possono creare una o più "linee guida". Si tratta di linee di riferimento orizzontali e verticali che possono essere utili in varie occasioni; per eliminarle, è necessario fare doppio clic sul marcatore rosso visualizzato sul righello.

La barra dei pezzi

Sopra al "piano di lavoro" si trova la barra con le icone di tutti i pezzi richiamati.

							-				-	-	
l	DAVANTI	COLLO	VIRGOLA	TASCA	TASCHINO	TASCA	ASOLA	DIETRO	FIANCHETTA	TASCA	DIETRO	MANICA SOTTO MANICA SOPRA	

Figura 85: La barra contenente le icone dei pezzi

Esso serve per aggiungere o rimuovere i pezzi dal "piano di lavoro", per fare ciò è sufficiente cliccare sull'icona del pezzo desiderato. Rimanendo per qualche secondo con il puntatore del mouse sopra all'icona di un pezzo, sono visualizzate ulteriori informazioni: il nome del modello, la categoria materiale di appartenenza ed il commento ad esso associato. Le icone dei pezzi attualmente caricati sul "piano di lavoro" sono riconoscibili dal colore di sfondo più chiaro (vedi le prime due a sinistra nella figura sopra). Quando la dimensione orizzontale della barra non è sufficiente per contenere tutti i pezzi richiamati, alle due estremità sono visibili due frecce che servono per lo scorrimento della barra; cliccando semplicemente su una freccia si può scorrere di una icona, tenendo premuto il tasto <SHIFT> durante il clic si può scorrere di metà pagina. Quando sono richiamati più modelli, i corrispondenti pezzi sono delimitati sulla barra da una riga verticale.

Sulla parte destra della finestra principale si trova la barra principale degli strumenti.

Punti	Essa è suddivisa in dieci sezioni che raggruppano le
Linee	tunzione per tipologia; operazioni su:
Pezzi	Punti
Tacche	
Sviluppi	Linee
Cuciture	Pezzi
Sagome Interne	
Etichette	Tacche
Riprese	Sviluoni
Misure	ovindph
	Cuciture
Induction	Sagome Interne
Crea Misura Diretta	Etichette
	Riprese
annan an ann	Misure
Crea Misura Perimetrale	Per una descrizione dettagliata delle singole funzioni
+×÷	vedi il paragrafo "Le funzioni della barra principale degli strumenti" più avanti in questo capitolo.
Crea Formula	
Gestione Misure	

Figura 86: La barra principale degli strumenti

Figura 87: La barra principale degli strumenti Cad/Sviluppo

La finestra del quadro degli strumenti non ha una posizione fissa sullo schermo; infatti è sufficiente trascinare la barra del titolo della finestra per spostarla a piacimento.

Modifica o Aggiungi	X								
 Punto del perimetro Punto isolato 									
🗹 Aggiungi nuovo punto di spigolo 🦯									
∼ Modo									
- Distanza									
Distanza X : 0 (mr	n.)								
Distanza Y: 0 (mr	n.)								
Smorzamento Indietro: 0 📚 Avanti: 0									

Per ogni funzione della barra principale degli strumenti, essa permette di immettere i dati necessari e di effettuare le scelte previste. Il contenuto di tale finestra sarà analizzato nel dettaglio al momento della descrizione delle varie funzioni.

Figura 88: La finestra del quadro degli strumenti

La barra di stato

Nella parte in basso della finestra principale, sotto al righello orizzontale, è situata la barra di stato. Essa fornisce brevi informazioni per lo svolgimento delle operazioni (nella parte sinistra) e le informazioni dinamiche di distanza, angolo, ecc. tra i due ultimi punti selezionati (nella parte destra).

Selezionare un punto opposto di apertura

L, 871.2 : 1173.8	L, 668.3 : 1182.3	203.2	240.6	2-203.0 :	8.5	🖌 177.6°	¹⁰ . N. 136
Coordinata X del primo punto indicato Coordinata Y del primo punto indicato	Coordinata X del secondo punto indicato Coordinata Y del secondo punto indicato	Distanza diretta tra i due punti indicati	Distanza perimetrale tra i due punti indicati	Distanza X tra i due punti indicati	Distanza Y tra i due punti indicati	Angolo della linea che unisce i due punti indicati	Numero progressivo dell'ultimo punto indicato

La barra dei menu

Immediatamente sotto la barra del titolo della finestra si trova la barra dei menù.

File Modifica Visualizza ?

B	Salva	Ctrl+S
8	Stampa so	:hermo
	Esci	

File. Contiene le voci "Salva" per memorizzare tutti i pezzi modificati, "Stampa Schermo" per riprodurre il contenuto della finestra sulla stampante predefinita ed "Esci" per chiudere il programma.

<u>A</u>nnulla Ctrl+Z <u>R</u>ipristina Ctrl+Y Modifica. Contiene le voci "Annulla" per annullare l'ultima modifica eseguita (premendo ripetutamente si possono annullare più modifiche in sequenza) e

"Ripristina" per ripristinare la modifica precedentemente annullata.

~	Barra degli strumenti		Visualizza.	Permette	di
•	Barra di stato		accendere/spegnere	alcune	parti
•	Barra dei pezzi	F5	dell'interfaccia.		
≄	Criteri di modifica degli sviluppi	F6			
2	Quadro degli strumenti	F7			
	Quadro delle misure	F8			

Guida del programma	
Informazioni sul programma	

?. La voce "Guida del programma" serve per aprire la guida del programma (è realizzata nel formato PDF – Portable Document Format – ed

è visualizzata dal programma Adobe Acrobat Reader).

La voce "Informazioni sul programma" fornisce informazioni sulla versione del programma, sulle funzioni abilitate e sul Copyright:

h	Informazioni sul programma										
	Confelcad 1.5 Release: 2008-12-09 18:36 Copyright © 2008 Confelettronica.										
	Moduli op: Gruppo Cuciture Sagome Etichetto Riprese Misure	zionali misto n.1 misto n.2 i interne		abilitato abilitato abilitato abilitato abilitato abilitato abilitato							
					ОК						

Figura 89: La finestra "Informazioni su ConfelCad"

Simboli, elementi grafici e geometrici

Per la rappresentazione dei pezzi a video sono usati alcuni simboli e piccoli elementi geometrici utili per segnare la posizione di punti, tacche, ecc. .

Simboli usati per indicare il verso della sequenza di punti del perimetro esterno del pezzo (rispettivamente orario e antiorario).







Si ricorda che i marcatori di punto (su spigolo e in curva) possono assumere una colorazione diversa quando sono associati ad una regola di sviluppo oppure no (vedi la funzione "Impostazione colori" nel capitolo "Gestione dati").

Le funzioni della barra degli strumenti

Ancorata sotto la barra dei menu oppure libera in una qualsiasi altra posizione sullo schermo si trova la barra degli strumenti.



Salva. Permette di salvare i pezzi modificati. Visualizza la seguente finestra:

S	Salvare i pezzi modificati ? 🛛 🛛 🔀						
	pezzi seguenti sono stati modificati ma non salvati. ogliere il segno di spunta ai pezzi che non devono essere salvati.						
	Modello 🕨 Pezzo Materiale						
	🗹 4319 BRAD	DAVANTI	1oTESSUTO				
	🗹 4319 BRAD	COLLO	1oTESSUTO				
	🗹 4319 BRAD	FIANCHETTA	1oTESSUTO				
		Sì	No Annul	а			

Figura 90: La finestra di conferma per la funzione "Salva"

Nel caso in cui uno o più pezzi siano stati modificati involontariamente, oppure nel caso in cui siano stati modificati per eseguire controlli di corrispondenza ecc., è

possibile evitare che siano salvati semplicemente rimuovendo il segno di spunta sul

rigo corrispondente. Il pulsante Sì salva i pezzi selezionati, il pulsante No non salva i pezzi selezionati ed il pulsante Annulla annulla

l'operazione.



Stampa schermo. Serve per riprodurre il contenuto della finestra sulla stampante predefinita (vedi sopra il capitolo "La barra dei menu").

Salvataggio automatico. Serve per accendere/spegnere l'utilità di salvataggio automatico. Quando si eseguono modifiche sui pezzi di un Modello, è possibile che queste debbano essere salvate solo al termine del lavoro, quando cioè le trasformazioni possono essere verificate complessivamente; se durante questo tempo si manifestano interruzioni di alimentazione di energia oppure blocchi del computer, il lavoro eseguito è perduto. Il salvataggio automatico, quando è attivo, esegue periodicamente delle copie di sicurezza dei pezzi che saranno ripristinate solamente (ed automaticamente) al verificarsi di uno degli eventi descritti sopra.

Pan. Muove il "piano di lavoro". Dopo aver cliccato sul pulsante si può trascinare il "piano di lavoro" nella direzione desiderata. (*)

Zoom. Dopo aver cliccato sul pulsante occorre portarsi sul "piano di lavoro" e, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, muoversi verso l'alto per ingrandire o verso il basso per rimpicciolire. **(*)**

1:1 Zoom 1:1. Esegue uno zoom tale da rappresentare i pezzi a video nelle dimensioni reali (per garantire la corrispondenza delle misure è necessario che siano specificati esattamente il modello di scheda video e del monitor nelle proprietà schermo di Windows).

Adeguamento alla finestra. Esegue un adeguamento automatico del livello di zoom per contenere tutti i pezzi rappresentati sul "piano di lavoro" all'interno della finestra.

Zoom area. Consente di ingrandire una particolare zona del "piano di lavoro". Dopo aver cliccato sul pulsante occorre portarsi con il puntatore sul "piano di lavoro" e tracciare, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, una diagonale della zona rettangolare da ingrandire. (*)



Mostra/nasconde tutti i pezzi. Permette di mostrare o nascondere nell'area di lavoro tutti i pezzi richiamati.

- **Sposta**. Permette di muovere un pezzo sul "piano di lavoro". Dopo aver cliccato sul pulsante si può trascinare il pezzo desiderato. **(*)**
- **Sviluppi**. Visualizza o spegne lo sviluppo delle taglie di tutti i pezzi rappresentati sul "piano di lavoro". **(**)**
- 10 Numeri di regola. Visualizza o spegne il numeri di regola di sviluppo

associati ai punti dei pezzi.





Marcatori. Visualizza o spegne i simboli che identificano i punti dei pezzi e le tacche.

Gruppi di allineamento. Visualizza o spegne le lettere dei gruppi di G allineamento associati ai punti dei pezzi.



Cuciture. Accende o spegne le linee di cucitura. Facendo clic sulla freccia posta a fianco del pulsante, appare un menù a tendina che permette di scegliere se le linee debbano essere continue o tratteggiate.



Interno. Visualizza o meno i pezzi colorati all'interno. Facendo clic sulla freccia posta a fianco del pulsante, appare un menù a tendina che permette di scegliere se la colorazione deve essere diversa per Categoria Materiale o per Modello. I colori utilizzati sono quelli preimpostati per mezzo della funzione "Impostazione Colori" (vedi paragrafo "Le funzioni della barra principale degli strumenti" nel capitolo 2).

Linee di riferimento. Accende o spegne le linee di riferimento dei pezzi. **a**. . . Facendo clic sulla freccia posta a fianco del pulsante, appare un menù a tendina che permette di scegliere: Drittofilo, Linea dello sviluppo, Linea del testo.

-Griglia. Permette di impostare una griglia millimetrata di riferimento sullo sfondo dell'area di lavoro. Facendo clic sulla freccia posta a fianco del pulsante, appare il seguente menu a tendina:



La griglia può essere realizzata con punti o linee e può essere accesa o spenta a seconda delle necessità. La voce "Blocca sulla griglia", se spuntata, obbliga il puntatore del mouse a muoversi solo in corrispondenza dei punti della griglia. Questa opzione può risultare particolarmente utile quando sono eseguite operazioni di spostamento o aggiunta di punti con il solo uso del mouse.



La voce "Spaziatura" apre un ulteriore menu che permette di impostare la distanza tra i punti della griglia. E' possibile scegliere uno dei valori predefiniti oppure selezionare la voce "Altro..." per visualizzare la finestra delle proprietà avanzate:

Proprietà della griglia	X
 Nascondi la griglia Disegna una griglia di punti Disegna una griglia di linee 	
Spaziatura: 10 😴 millimetri	
🗹 Blocca il mouse sulla griglia	
Annulla OK	

Figura 91: La finestra delle proprietà della griglia

La voce "Proprietà..." visualizza la stessa finestra descritta sopra.

Criteri di modifica degli sviluppi. Visualizza o spegne la finestra per l'impostazione del criterio di modifica degli sviluppi (vedi sotto il capitolo "Criteri di modifica degli sviluppi").



Quadro degli strumenti. Visualizza o spegne il quadro degli strumenti (vedi sopra).



Quadro delle misure. Visualizza o spegne la finestra della scheda misure (vedi sotto il capitolo "Le funzioni della barra principale degli strumenti").



Nota (*)

Per sganciare lo strumento selezionato si può:

- 1 Cliccare nuovamente sul pulsante
- 2 Selezionare un altro strumento
- 3 Premere il tasto destro del mouse

Nota (**)

Occorre far presente che durante l'uso di alcune funzioni, gli sviluppi vengono automaticamente spenti e riaccesi dal programma per velocizzare o facilitare lo svolgimento della funzione stessa

Le funzioni della barra principale degli strumenti

Come detto in precedenza, essa è suddivisa in cinque sezioni distinte per tipologia di operazione. Per aprire una sezione si deve cliccare sul nome della sezione. All'interno di ogni sezione si trovano vari pulsanti caratterizzati da un'icona e da una descrizione; cliccando sui di essi, il contenuto del quadro degli strumenti visualizza le opzioni relative alla funzione associata. In generale ogni funzione può prevedere:

La selezione dell'oggetto a cui deve essere applicata (punto, linea, pezzo, ecc.)

La scelta delle modalità con cui deve essere applicata (opzioni, misure, riferimenti, ecc.)

La visualizzazione del risultato in anteprima e quindi la conferma o meno delle modifiche apportate

La selezione dell'oggetto dipende dal tipo:

Punto: clic sul punto.

Linea: clic sul primo e poi sull'ultimo punto della linea. Nella scelta del primo ed ultimo punto si deve tenere di conto del verso di percorrenza della sagoma.

Pezzo: clic su un qualsiasi punto o linea della sagoma esterna.

Tacca: clic sul vertice estremo, opposto al punto di contatto con la sagoma.

La scelta delle modalità dipende dalla funzione stessa e viene effettuata sul quadro degli strumenti. Più avanti in questo capitolo si trova una descrizione dettagliata di tutte le funzioni.

La conferma delle modifiche apportate si comanda premendo il tasto sinistro del mouse sul "piano di lavoro", l'annullamento invece premendo il tasto destro.

Punto



Sposta o Aggiungi consente di aggiungere un punto ad un pezzo (sul perimetro esterno, interno o isolato) o di modificare le caratteristiche di uno esistente. Il quadro degli strumenti mostra nella parte in alto le opzioni raffigurate sotto.

Modifica o Aggiungi 🛛 🛛 🔀
 O Punto del perimetro ○ Punto isolato
🗹 Aggiungi nuovo punto di spigolo 🦯
~ Modo

Per mezzo dell'apposita casella di controllo si deve stabilire se aggiungere un nuovo punto oppure lavorare su uno esistente. E' possibile scegliere se si vuole agire su un punto isolato oppure su un punto del perimetro esterno (o di eventuali sagome interne).

Facendo clic sulla casella di curva.



si determina la natura del punto: a spigolo oppure

Nel riquadro "Modo" sono presenti cinque pulsanti che permettono di scegliere la modalità con cui si desidera aggiungere o spostare il punto.



Assi X e Y. Permette di aggiungere o spostare un punto lungo gli assi Cartesiani.

- Distanza		
Distanza X :	20	(mm.)
Distanza Y :	5	(mm.)
Smorzamento		

Prevede l'immissione delle misure (in millimetri) di spostamento del punto lungo gli assi X e Y. (*)

• - 4 •	GIACCA Corta stondata sul davanti manica corta DIETRO 10 TESSUTO	
	Modifica o Aggiungi Image: Second S	

Figura 92: Esempio di spostamento di un punto lungo gli assi X e Y con smorzamento



Sul perimetro. Consente di aggiungere o muovere un punto facendolo scivolare sul perimetro.

- Distanza			
🔘 Indietro		<u>ی</u> ک	vanti
Distanza :	10.5		(mm.)
Smorzamento			

E' possibile indicare la misura (*) e la direzione di spostamento: "Indietro" o "Avanti" (considerando il verso di percorrenza della sagoma).



Perpendicolarmente. Serve per aggiungere o spostare un punto perpendicolarmente alla tangente nel punto del perimetro del pezzo.

🚫 Sull' interno
(mm.)

E' possibile indicare la misura **(*)** e la direzione di spostamento: "Sull'esterno" o "Sull'interno" del pezzo stesso.

+ •	D-t	
+		
	Modifica o Aggiungi 🛛 🔀	<
+	 Punto del perimetro 	
	🔿 Punto isolato	
<u>ь</u>	🔲 Aggiungi nuovo punto	
- -	Modo	
	$\mathbb{Z} \mathbb{Z} \mathbb{Z}$	A A
+	Distanza	
	⊙ Sull' esterno 🔵 Sull' interno	
	Distanza : 5 (mm.)	
GIATTA Corta	s - Smorzamento	NICA 10 TESSUTO
	Indietro: 5 🗢 Avanti: 6 😂	
+		
•		

F o di un pur



Sul prolungamento. Permette di aggiungere o spostare un punto prolungando uno dei due lati.

- Distanza	
🔘 Indietro	💽 Avanti
Distanza : 10.	5 (mm.)
- Smorzamento	

E' possibile indicare la misura (*) e si può scegliere di prolungare il lato precedente o quello seguente (considerando il verso di percorrenza della sagoma).

+	++ + + +	
	Modifica o Aggiungi 🛛 🔀	▶-4
a DIETH	 Punto del perimetro Punto isolato 	ţ
	🗌 Aggiungi nuovo punto	t,
	Modo	⊳-
	⊙ Indietro 🛛 Avanti	/
	Distanza : 10 (mm.)	4
	- Smorzamento	
+	Indietro: 0 🗢 Avanti: 4 🤤	<i>†</i>
		1

Figura 94: Esempio di spostamento di un punto sul prolungamento con smorzamento



Con il mouse. Offre la possibilità di aggiungere o muovere un punto semplicemente attraverso il movimento del mouse.

+	
+	
Modifica o Aggiungi	i manica corta MANICA lo TESSUTO

Figura 95: Esempio di spostamento di un punto con il mouse

Le funzioni sopra descritte operano tutte solamente sul punto selezionato. Tuttavia molto spesso accade che la modifica che si intende effettuare abbia certamente un preciso punto di applicazione, ma poi debba essere "diluita", "smorzata", su un tratto più ampio. Questa opportunità è offerta dal riquadro "Smorzamento".

- Smorzam	ento			
Indietro:	3 🛟	Avanti:	4	•

Selezionando opportunamente (durante la fase di anteprima della modifica e cioè prima della conferma) il numero di punti "Indietro" e "Avanti" entro i quali effettuare lo smorzamento, il programma provvede ad applicare un algoritmo che renda armoniosa la trasformazione.



Proprietà consente di vedere e/o modificare le caratteristiche del punto selezionato.



Sono gestiti:

Tipo di punto: Spigolo o Curva.

Gruppo di allineamento: A, B, C, D. Serve per creare sul punto un riferimento per l'allineamento automatico del pezzo sulle righe o quadri del tessuto in fase di piazzamento. Per ogni Modello si possono creare fino a quattro diversi gruppi di pezzi da allineare tra di loro. Ogni pezzo non può contenere più di un punto con stesso gruppo di allineamento (vedi capitolo Piazzamento).

Numero di regola: riferimento alla regola di sviluppo (globale, locale o automatica. Vedi la sezione "Sviluppi" più avanti in questo capitolo).

Rotazione Sviluppo: angolo di rotazione dello sviluppo del punto, nei confronti della linea di riferimento generale del pezzo (vedi la sezione "Sviluppi" più avanti in questo capitolo).

Strumento: definisce il tipo di utensile che deve essere utilizzato per tracciare il punto in fase di stampa o taglio. Per i punti isolati la scelta è distinta per ogni punto, per le sagome esterna ed interne la scelta è propagata a tutti i punti della sagoma. Le possibili soluzioni sono illustrate nella seguente tabella.

		TIPO DI OPERAZIONE		
		Disegno	Taglio cartone	Taglio tessuto
STR UM ENT	Niente	Niente	Niente	Niente

Penna	Disegna	Disegna	Niente
Cutter	Disegna	Taglia	Taglia

Il pulsante

Elimina permette di eliminare il punto selezionato.

Aggiungi Punti Isolati consente di inserire una serie di punti isolati ad una stessa distanza l'uno dall'altro. Il quadro degli strumenti si presenta nel seguente modo:

i	×
6	
40 🔷 (mm.)	
	i 6 🛟 40 🛟 (mm.)

In base alle necessità si può stabilire un determinato numero di punti (e la loro distanza sarà conseguente al posizionamento del puntatore del mouse) oppure una precisa distanza tra di essi (ed il numero di punti sarà conseguente al posizionamento del puntatore del mouse). La casella evidenziata da una cornice grigia rappresenta il parametro che si desidera fissare, per evidenziare un'altra casella basta farvi clic con il mouse.

Dopo aver preimpostato i valori nel quadro degli strumenti occorre fare clic all'interno del pezzo per posizionare il primo punto della serie, quindi muovere il puntatore nella direzione desiderata e fare nuovamente clic per fissare il punto finale. Durante questa fase interattiva è possibile commutare la scelta della casella fissa premendo il tasto $\langle SPAZIO \rangle$ oppure variare il contenuto di questa casella premendo i tasti + e - (più e meno).



Aggiungi Punti Isolati su una linea consente di inserire su una linea una serie di punti isolati ad una stessa distanza l'uno dall'altro. Il quadro degli strumenti si presenta nel seguente modo:

Aggiungi Punti Isolati su una linea				
Numero di punti:	6			
Distanza tra i punti:	53 🛟 (mm.)			
🔲 Inverti direzione dei punti				

++++

La funzionalità è del tutto simile a quella descritta per la funzione precedente (vedi "Aggiungi Punti Isolati") con le sole due seguenti differenze:

- 1. la scelta dei punti iniziale e finale deve cadere su punti di una linea esistente
- 2. per mezzo dell'apposita casella di controllo è possibile scambiare il punto fisso (quello indicato per primo) con l'altro.



Gestione Punti Isolati consente di eseguire alcune azioni su uno o più punti isolati contemporaneamente.

Gestione Punti 🔀
Elimina
Allinea Oriz.
Allinea Vert.
Copia Sviluppo

Per effettuare la selezione di più punti isolati è necessario tenere premuto il tasto <Ctrl> ed evidenziarli uno ad uno con il mouse oppure tracciare una finestra rettangolare che li racchiuda tenendo premuto il tasto sinistro del mouse.

Il pulsante Elimina elimina tutti i punti selezionati.

Il pulsante Allinea Oriz. dispone tutti i punti su una linea orizzontale passante per il primo punto selezionato.

Il pulsante Allinea Vert. dispone tutti i punti su una linea verticale passante per il primo punto selezionato.

Il pulsante Copia Sviluppo serve per assegnare a tutti i punti la stessa regola di sviluppo (quella presente sul primo punto selezionato).



Aggiungi Punti all'incrocio consente di inserire punti sulla sagoma esterna del pezzo e/o sulle sagome interne, allineati ad altri preesistenti.

Aggiungi Punti all'Incrocio	×
Direzione	
🔲 Ignora le sagome interne	

Per mezzo dei tre pulsanti di direzione, è possibile scegliere il tipo di allineamento:



La casella di controllo "Ignora le sagome interne" permette di escludere le eventuali sagome interne del pezzo.



Figura 96: Esempio di utilizzo della funzione per tracciare la posizione della piega del pantalone



Aggiungi o Modifica Foro per Gancio consente di aggiungere o modificare le caratteristiche del foro per l'aggancio del cartamodello.

Aggiungi o Modifica	Foro per 🔀
Diametro:	20
Regola di sviluppo:	0 🛟
Rotazione sviluppo:	0

E' possibile determinare il diametro del foro e lo sviluppo per le varie taglie (regola ed angolo di rotazione della linea di riferimento sviluppo).

Per posizionare il foro è sufficiente fare clic con il puntatore nell'area del pezzo.



Ogni pezzo può avere un solo foro per gancio, di conseguenza, applicando il foro ad un pezzo che ne è già provvisto, comporta l'eliminazione di quello precedente.



A video, il foro può essere rappresentato con due diverse forme:



H Indica un foro posizionato correttamente

7 Indica un foro che NON è posizionato correttamente (per esempio potrebbe fuoriuscire dal pezzo in alcune delle taglie)



Elimina Foro per Gancio consente di rimuovere il foro per l'aggancio del cartamodello da un pezzo.



E' sufficiente selezionare il foro e fare clic sul pulsante Elimina oppure premere il tasto <CANC>.

Nota (*)

In caso di aggiunta del punto, tali distanze sono da intendersi nei confronti di un punto di riferimento a piacere che deve essere indicato.

Linea



Lunghezza permette di variare la lunghezza perimetrale di una linea. Il quadro degli strumenti si presenta nel seguente modo:

Lunghezza 🛛 🛛
Modalità
Lunghezza: 292.3 (mm.)
- Smorzamento Indietro: 4 🗢 Avanti: 0 😂

Nel riquadro "Modalità" sono presenti sei pulsanti che servono per definire il modo in cui la funzione deve agire. Considerando i due punti selezionati (gli estremi della linea) essi stabiliscono quale dei due deve essere spostato e come deve essere spostato per soddisfare il nuovo valore di lunghezza.



Muove il primo estremo lungo l'asse X (orizzontale).

134





Muove il primo estremo lungo l'asse Y (verticale).



Muove il secondo estremo lungo l'asse X (orizzontale).



Muove il secondo estremo lungo l'asse Y (verticale).



Muove il primo estremo facendolo scivolare avanti o indietro lungo il perimetro del pezzo.



Muove il secondo estremo facendolo scivolare avanti o indietro lungo il perimetro del pezzo.

Nella casella di testo "Lunghezza" viene visualizzato il valore corrente di lunghezza perimetrale della linea ed è possibile digitare il valore desiderato.

Per quanto concerne il riquadro "Smorzamento", vedi il pulsante "Modifica o Aggiungi" nella sezione "Punto" descritta sopra in questo capitolo.



Muovi permette di spostare una linea composta da due o più punti. Il quadro degli strumenti si presenta nel seguente modo:

Muovi 🛛 🛛
Modo
<mark>>></mark> 📿 📎
- Misure
X: 10 (mm.)
Y: 5
Distanza: 0 (mm.)
- Smorzamento
Indietro: 6 🛟 Avanti: 2 🛟

Nel riquadro "Modo" vi sono tre pulsanti che consentono di scegliere come deve essere eseguita la modifica.



Muove la linea lungo gli assi X e/o Y secondo le misure assegnate nelle apposite caselle di testo.

- Misure		
X: X:	10	(mm.)
Distanza:	11.2	(mm.)
- Smorzamento		

La casella di testo "Distanza" riporta la distanza diretta conseguente allo spostamento nei due assi.







Muove la linea in modo tale che tutti i punti infinitesimi che la compongono si trovino alla stessa distanza diretta (specificata nell'apposita casella) dalla posizione di origine. Per fare un esempio, ipotizzando che la

linea sia costituita da un arco di cerchio, quello che si otterrebbe applicando questa funzione è esattamente un arco di cerchio concentrico, alla distanza indicata.



Figura 99: Esempio di spostamento di una linea in parallelo



Muove la linea liberamente con il mouse.

Per quanto concerne il riquadro "Smorzamento", vedi il pulsante "Modifica o Aggiungi" nella sezione "Punto" descritta sopra in questo capitolo.



Ruota permette di ruotare una linea composta da due o più punti tenendo fermo uno dei due estremi. Il quadro degli strumenti si presenta nel seguente modo:

Ruota	×
Modo	
Misura e verso	_
30 💿 Angolo (gradi)	
115.4 O Apertura (mm.)	
Verso antiorario	
Smorzamento	_
Indietro: 4 文 Avanti: 0 😂	

Nel riquadro "Modo" sono presenti tre pulsanti:



Per fare perno sul secondo punto indicato e ruotare il primo.



Per fare perno sul primo punto indicato e ruotare il secondo.

	Ruota	X		
	Modo			
60100A Svarata	10.0 Angolo (gradi)		DIETRO 1º TESSUTO	Ì
+	60 💿 Apertura (mm.)			
	Verso antiorario			
	Smorzamento			ł
	Indietro: 0 🗢 Avanti: 0	•		t
	۲			ŀ
			-	+
4 -	<u> </u>			
	·			

Figura 100: Esempio di rotazione linea facendo perno sul primo punto



Per ruotare la linea a piacere con il mouse facendo perno sul primo punto indicato. Si ricorda che la selezione della linea deve avvenire sempre considerando il verso di percorrenza della sagoma (orario/antiorario),

quindi nel caso in cui si debba ruotare una linea facendo perno sul secondo punto indicato, si deve ricorrere alla funzione che inverte il senso di percorrenza della sagoma (vedi il pulsante "Gestione" nella sezione "Pezzo" più avanti in questo capitolo).

Il programma consente di specificare il valore di rotazione in due modi:

Indicando l'angolo di rotazione in gradi.

Indicando l'apertura in millimetri (la corda dell'arco di cerchio corrispondente alla rotazione).

⊢Misura e verso	,	
0.0	🔿 Angolo (gradi)	
30	 Apertura (mm.) 	
Verso antiorario		
- Smorzamento		

Per scegliere una delle due modalità si deve cliccare sul corrispondente pulsante di opzione; digitando poi la misura nella casella di testo a fianco, si può vedere aggiornato il valore corrispondente nell'altra modalità.

La casella di controllo sotto serve per cambiare il senso di rotazione:

- non selezionata = verso orario
- selezionata = verso antiorario

Per quanto concerne il riquadro "Smorzamento", vedi il pulsante "Modifica o Aggiungi" nella sezione "Punto" descritta sopra in questo capitolo.

|--|

Gestione raggruppa alcune funzioni di utilità comune che quindi è necessario avere disponibili nello stesso "Quadro degli strumenti".

Gestione	×	
Selezionare una linea		
Copia Incolla		
Specchia Raddoppia		
Allinea		
 Allinea tutti i punti intermedi 		
C Elimina tutti i punti intermedi		

Nella parte in alto del "Quadro degli strumenti" vi sono quattro pulsanti che sono abilitati quando è selezionata una linea:



Esegue una copia in memoria della linea selezionata.



Incolla la linea precedentemente salvata in memoria al posto della linea attualmente selezionata.



Raddoppia Raddoppia la linea selezionata creando un pezzo simmetrico.

Al centro si trova il riquadro per la funzione "Allinea". Questa funzione permette di disporre la linea selezionata esattamente allineata agli assi Cartesiani (X o Y) o alla retta che unisce i suoi punti estremi. Selezionando il pulsante di opzione "Allinea tutti i punti intermedi" il programma conserva i punti compresi tra i due estremi e li dispone sulla linea distanziandoli in modo proporzionale all'originale. Selezionando il pulsante di opzione "Elimina tutti i punti intermedi" il programma mantiene solamente gli estremi della linea.



Allinea sull'asse Y (verticale) al primo punto.



Allinea sull'asse Y (verticale) al secondo punto.



Allinea sull'asse X (orizzontale) al primo punto.



Allinea sull'asse X (orizzontale) al secondo punto.



Allinea sull'asse che unisce i due punti estremi della linea.

Per quanto concerne il riquadro "Smorzamento", vedi il pulsante "Modifica o Aggiungi" nella sezione "Punto" descritta sopra in questo capitolo.



Orlo serve per creare automaticamente un orlo agli estremi della linea selezionata. Il "Quadro degli strumenti" richiede semplicemente l'immissione della misura dell'orlo; il programma provvede ad inserire le tacche nei punti di piegatura del tessuto e a creare i lati del risvolto con l'esatta sagomatura.



Figura 101: Esempio di creazione di un orlo





Crea serve per gestire l'inserimento di un nuovo pezzo.



La creazione di un pezzo può avvenire in cinque modi diversi.

Digitazione

Permette di acquisire il pezzo tramite il digitalizzatore elettronico. Dopo aver premuto il pulsante, nella barra di stato sono indicate le operazioni da eseguire:

Diagonale d'ingombro del pezzo (facoltativa) – tasto del cursore D Serve per delimitare la zona del tavolo digitalizzatore in cui si trova il pezzo in questione. Occorre digitare i due punti di una delle due diagonali della "cornice" che racchiude il pezzo (es.: alto-sinistra e basso-destra oppure altodestra e basso-sinistra).

Linea di riferimento sviluppo (obbligatoria) - tasto del cursore: A. Serve per definire l'asse X (orizzontale) del pezzo. Sul digitalizzatore normalmente non vi sono linee di riferimento sulla quali allineare il pezzo, quindi è possibile fissarlo anche storto, esso viene raddrizzato a video automaticamente dal programma non appena è digitata la linea di riferimento sviluppo. Se possibile è bene che questa sia sufficientemente lunga in modo da rendere trascurabile un eventuale errore di rilevazione.
Linea di drittofilo (facoltativa) – tasto del cursore: **A**. Serve per rilevare l'asse che determina l'orientamento del pezzo sul tessuto in fase di piazzamento. Se possibile è bene che questa sia sufficientemente lunga in modo da rendere trascurabile un eventuale errore di rilevazione; nel caso in cui non sia digitata, è assunta coincidente alla linea di riferimento sviluppo.

Linea di scrittura (facoltativa) – tasto del cursore: C. Serve per indicare la zona del pezzo dove il plotter deve tracciare le scritte (es.: nome del pezzo, taglia, nome del modello, ecc.). Il plotter provvede a scegliere la dimensione del carattere in base alla lunghezza della scritta da eseguire ed allo spazio disponibile. Se la linea di scrittura non viene rilevata, è assunta coincidente alla linea di drittofilo.

Sagoma esterna del pezzo (obbligatoria) - tasti del cursore:

A per i punti lungo le linee curve. Servono a descrivere correttamente la sagoma nei tratti intermedi tra due spigoli. Possono essere associati ad una regola di sviluppo.

B per i punti di spigolo. Rappresentano i punti principali della sagoma e sono generalmente associati ad una regola di sviluppo.

C per le tacche lungo le linee curve. Si utilizzano negli stessi casi descritti per i punti tipo **A** dove serve anche una tacca di riferimento. Sono generalmente associati ad una regola di sviluppo.

D per le tacche lungo i tratti dritti o sugli spigoli. Serve per inserire una tacca di riferimento in un punto di spigolo (tipo **B**) oppure lungo un tratto dritto. Sono generalmente associati ad una regola di sviluppo.

La sagoma esterna deve essere sempre chiusa, al termine della digitazione del pezzo il programma esegue un controllo per verificare la coincidenza del punto di inizio e di fine, se questi non coincidono, a meno di una piccola approssimazione, viene visualizzato un messaggio che invita a digitare il punto di chiusura oppure a premere il tasto <ESC> per annullare il pezzo.

Punti isolati (facoltativi) – tasto del cursore: **C**. Per tutti i punti di riferimento isolati che si trovano all'interno del pezzo. Sono generalmente associati ad una regola di sviluppo.

Sagome interne (facoltative) – tasti del cursore: come per la sagoma esterna. Le sagome interne possono essere anche aperte, in tal caso per chiudere la sagoma occorre digitare due volte l'ultimo punto. **Foro per Gancio** (facoltativo) – tasto del cursore: **A** Per il punto che segna il foro d'aggancio del cartamodello. È generalmente associato ad una regola di sviluppo.

Eliminazione ultimo punto – tasto del cursore: **E**. Permette di eliminare in sequenza i punti introdotti (ogni volta che viene premuto cancella l'ultimo).

Chiusura digitazione – tasto del cursore: \mathbf{F} . Termina la digitazione del pezzo. Sulla barra delle icone è visualizzata l'icona del nuovo pezzo.

I tasti numerici del cursore (dallo **0** al **9**) servono per inserire (facoltativo) i numeri di regola associati ai punti; in tal caso il numero deve essere digitato prima del tasto corrispondente al tipo di punto.



Consente di creare un pezzo partendo da un rettangolo di base del quale sono richieste le misure.

Pezzo rettangolare
Dimensioni del pezzo:
X: 600 Y: 300
Annulla OK

Figura 102: La finestra per l'immissione delle dimensioni del rettangolo di base

Dopo aver introdotto le dimensioni in millimetri cliccare sul pulsante Ok per creare il pezzo oppure sul pulsante Annulla per rinunciare.



Consente di creare un pezzo partendo da un cerchio di base del quale è richiesto il diametro.

Pezzo circolare	×
Diametro del pezzo:	200
Annulla	ОК

Figura 103: La finestra per l'immissione del diametro del pezzo base circolare

Assegna pezzo

Serve per dare un'identità ad un pezzo creato con il Cad. Può accadere per esempio, che dal taglio di un pezzo ne sia generato

uno nuovo, in tal caso nasce l'esigenza di specificare quale pezzo del Modello sia.

Dopo aver cliccato sul pulsante, si deve cliccare sulla sagoma esterna del pezzo per indicarlo.

Foto Serve per comandare l'acquisizione di uno o più pezzi del modello, per mezzo del sistema **ConfelClick**. Il programma rileva automaticamente, attraverso una foto, il perimetro esterno ed eventuali dettagli interni del pezzo; presenta la foto a video per permette all'utente di effettuare controlli, inserire etichette di testo, ecc.



Apre la finestra per l'impostazione delle opzioni relative all'acquisizione per mezzo del sistema **ConfelClick**:

Opzioni fotografia	
Tacche	Punti Isolati
Tipo: I 💌	Tipo: Croce 💌
Larghezza: 2 Automatico	Strumento: Cutter 💌
Profondità: 5 🔲 Automatico	Larghezza: 5 Automatico
🔲 Elimina tutte le tacche	🔲 Elimina tutti i punti isolati
Fori per Gancio	Sagome Interne
Diametro: 20 Vatomatico	Elimina tutte le sagome interne
Elimina i fori per gancio	Arrotandamento automatico delle dimensioni
Qualità della fotografia: 🦾 🤺 🍐	Annulla OK

Si possono definire la forma e le dimensioni di Tacche, Punti Isolati e Fori per Gancio. Per i Punti Isolati è anche possibile stabilire con quale strumento debbano essere realizzati (vedi sopra il pulsante "**Proprietà**" nel menu "**Punto**"). La casella di controllo Automatico serve per rilevare automaticamente le dimensioni dei vari oggetti dal cartamodello; in tal caso è anche possibile richiedere l'arrotondamento automatico delle dimensioni. Mediante l'apposito cursore, è possibile impostare la qualità della fotografia che deve essere mostrata a video; ciò non comporta alcuna limitazione nel grado di precisione di acquisizione del modello, ma solo nella visualizzazione della foto. A tal proposito si ricorda che alla maggiore qualità della fotografia corrisponde necessariamente la minore rapidità del programma durante le operazioni di zoom, spostamento dei pezzi, ecc.

La casella di controllo Pezzo simmetrico deve essere spuntata quando il pezzo che ci si accinge a creare o digitalizzare deve essere un pezzo simmetrico, cioè composto da due metà esattamente uguali, delle quali solo una sarà creata (per esempio: collo intero, dietro intero, ecc.).

La casella di testo "**Dist. di chiusura**" permette di impostare il valore di tolleranza (errore ammissibile) tra il primo e l'ultimo punto di chiusura di una sagoma esterna o interna.

Attenzione!

La digitazione dei pezzi simmetrici prevede che la linea di riferimento dello sviluppo coincida esattamente con la linea di simmetria del pezzo

Il quadro degli strumenti contiene anche due liste di pezzi: quella superiore che serve per selezionare i pezzi da creare e quella inferiore che serve per selezionare i pezzi precedentemente creati che si vogliono annullare (dopo aver selezionato il pezzo premere il tasto <CANC>.



Linee di Riferimento serve per posizionare con il mouse le linee di:

- Riferimento sviluppo
- Dritto filo
- Testo



Tale funzione, risulta particolarmente utile quando devono essere tracciate le linee di riferimento per un pezzo acquisito tramite il sistema **ConfelClick**.



Muovi serve per muovere il pezzo sul piano di lavoro.

Muovi 🛛 🔀
Modo
- Distanza
Distanza X : 0 (mm.)
Distanza Y : 0 (mm.)
🗹 Crea una copia

Nel riquadro "Modo" vi sono due pulsanti:

Ruota serve per ruotare il pezzo sul piano di lavoro.



Per muovere il pezzo specificando le misure di spostamento X e Y nelle apposite caselle nel riquadro sottostante.



Per muovere il pezzo a piacere con il mouse. Cliccare prima sul pulsante, poi su un punto del pezzo, quindi muoversi nella posizione desiderata e cliccare nuovamente. Il pezzo rimane agganciato al mouse permettendo di

eseguire ulteriori spostamenti, al termine fare clic con il tasto destro per terminare.

La casella di controllo "**Crea una copia**" serve per muovere nella posizione desiderata una copia del pezzo originale.



Ruota	X
Modo	
<u></u>	
Parametri	
Angolo di rotazione: 0	
In verso orario 💿 In verso antiorario 🔿	
Ruota anche lo sviluppo	

Nel riquadro "Modo" vi sono due pulsanti:



Per ruotare il pezzo specificando l'angolo di rotazione in gradi nell'apposita casella di testo sottostante.

Ì

Per ruotare il pezzo a piacere con il mouse. Occorre cliccare prima su un punto del pezzo, poi sul punto del piano di lavoro che deve fare da perno

di rotazione e nuovamente al termine della rotazione. Durante il movimento del mouse la casella di testo "Angolo di rotazione" visualizza il valore di rotazione corrente in gradi.

Nel riquadro "**Parametri**" sono presenti i due pulsanti di opzione che permettono di selezionare il senso di rotazione.

La casella di controllo "**Ruota anche lo sviluppo**" permette di stabilire se l'eventuale sviluppo applicato ai punti deve ruotare o meno.

Spec

Specchia serve per ribaltare il pezzo.



Nel riquadro "Modo" vi sono quattro pulsanti:



Serve per specchiare il pezzo sull'asse X (orizzontale).



Figura 104: Esempio di specchiatura sull'asse X



Serve per specchiare il pezzo sull'asse Y (verticale).



Serve per specchiare il pezzo su entrambi gli assi X e Y (orizzontale e verticale).



Serve per specchiare il pezzo su un asse definibile a piacere con il mouse. Cliccare prima su un punto del pezzo per selezionarlo, poi su due punti del piano di lavoro per definire l'asse di specchiatura.

La casella di controllo "Specchia anche lo sviluppo" permette di stabilire se l'eventuale sviluppo applicato ai punti deve essere specchiato o meno.



Scala serve per ridurre o ingrandire percentualmente i pezzi. Può essere usato per esempio per compensare eventuali ritiri del tessuto.

Scala	×
Variazione in X : 5 % Variazione in Y : 5 %	
Scala tutti i pezzi presenti sul piano di lavoro	

Le caselle di testo "**Variazione in X**" e "**Variazione in Y**" servono per immettere il valore percentuale di riduzione/incremento distintamente per i due assi.

Il pulsante serve per applicare la modifica a tutti i pezzi presenti sul piano di lavoro.



Figura 105: Esempio di variazione della scala



Ruota a cerniera serve per effettuare un controllo visivo di corrispondenza tra due tratti di pezzi diversi (per esempio tra giro (scalfo) manica e cuffia (pala) della manica).

Ruota a Cerniera	×	
Passo di avanzamento:	10	
Misura corrente:	0	
	< >	
 ☐ Specchia il pezzo mobile ☐ Gira il pezzo mobile al contrario ✓ Gira lungo la linea di cucitura 		

Il programma è in grado di "montare" un pezzo sull'altro simulando l'accoppiamento che avviene durante la cucitura. Occorre cliccare sul punto di inizio di entrambi i pezzi e dopo è possibile scorrrere l'accoppiamento avanti ed indietro per mezzo dei pulsanti

La casella di testo "**Passo di avanzamento**" consente di stabilire la misura di avanzamento dello scorrimento applicato ad ogni clic sui tasti sopra detti.

La casella di testo "Misura corrente" riporta la misura totale di avanzamento dal punto iniziale.

Spuntando opportunamente le caselle di controllo poste in basso sul quadro degli strumenti, è possibile impostare sul secondo dei due pezzi selezionati, lo scorrimento al contrario e/o il ribaltamento sull'asse X; è inoltre possibile scegliere se l'accoppiamento debba avvenire sulla linea di cucitura oppure sulla linea di taglio.

Al termine della verifica premere il tasto destro del mouse per riportare i pezzi nella loro posizione di partenza.



Figura 106: Esempio di rotazione a cerniera

Importante!

Il controllo di corrispondenza descritto sopra viene effettuato sulla linea di cucitura, nel caso in cui questa non sia stata definita, sulla linea di taglio (bordo esterno del pezzo).



Ampiezza serve per dare maggiore volume ad un pezzo.

Ampiezza 🔀
Modo
- Parametri
Ampiezza primo lato:
Ampiezza secondo lato: 40
Distanza primo punto: 0
Distanza secondo punto: 60

Sono previste tre diverse modalità:



Consente di applicare volume soltanto ad un lato al pezzo, mantenendo chiuso l'altro. Corrisponde a tagliare il pezzo in due parti ed a ruotarne una metà sul secondo estremo della linea di taglio. L'ammontare dell'apertura

deve essere specificato nell'apposita casella di testo "Ampiezza secondo lato".



Figura 107: Esempio di ampiezza chiusa da un lato



Permette di aggiungere volume al pezzo in modo differenziato. Corrisponde a tagliare il pezzo in due parti ed a ruotarne una metà facento centro su un punto che si trova fuori dal pezzo stesso. L'ammontare delle

due aperture deve essere specificato distintamente sotto nelle apposite caselle di testo.



Serve per aggiungere volume ad un pezzo uniformemente su entrambi i lati. Corrisponde a tagliare il pezzo in due parti ed a spostarne parallelamente una metà. L'ammontare dell'apertura deve essere specificato nell'apposita casella di testo "Ampiezza primo lato".

Quando nel punto preciso in cui deve avvenire il "taglio virtuale" del pezzo per l'applicazione della modifica, non esiste un punto da poter selezionare, è possibile indicarne uno vicino a piacere e specificare poi la distanza da quest'ultimo nelle apposite caselle di testo "Distanza primo punto" e "Distanza secondo punto".

Pieghe serve per creare una o più pieghe su di un pezzo.



Pieghe D	3
Modo	
Parametri	
Ampiezza primo lato: 20	
Ampiezza secondo lato: 40	
 ○ Piega a cassetta ⊙ Piega a coltello ✓ In avanti 	
Numero di pieghe: 1 📚	
Distanza primo punto: 0 Distanza secondo punto: 0	

Sono previste tre diverse modalità:



Consente di creare pieghe chiuse da un lato. La larghezza della piega deve essere specificata nell'apposita casella di testo "Larghezza secondo lato".



Permette di creare pieghe con largezza diversa ai due estremi. Le dimensioni della piega devono essere specificate distintamente nelle apposite caselle di testo.



Serve per creare pieghe a larghezza costante. La dimensione della piega deve essere specificata nell'apposita casella di testo "Larghezza primo lato".



Figura 108: Esempio di piega a larghezza costante

I pulsanti di opzione posti al centro del quadro degli strumenti, servono per scegliere il tipo di piega desiderato:

A cassetta

A Coltello



Figura 109: Piega a cassetta

Figura 110: Piega a coltello

Per le pieghe a coltello, si può indicare il verso di piegatura tramite l'apposita casella di controllo (spuntare la casella per avere la piegatura in avanti).

La casella di testo "**Numero di pieghe**" serve per specificare la quantità di pieghe che dovranno essere create in successione.

Il significato delle caselle di testo "**Distanza primo punto**" e "**Distanza secondo punto**" è lo stesso descritto per la funzione "**Ampiezza**" (vedi sopra).



Dividi serve per tagliare un pezzo in due parti.



Sono disponibili cinque diverse modalità:







Orizzontale



Figura 111: Esempio di divisione orizzontale



Diagonale a 45 gradi basso sinistra-alto destra



Diagonale a 45 gradi basso destra-alto sinistra



Libera con il mouse. Occorre cliccare a piacere su due punti sul piano di

lavoro per definire la linea di taglio.

Per eseguire la funzione si deve cliccare sul pulsante che risponde alla modalità desiderata, poi si deve specificare nell'apposita casella di testo "**Distanza...**" la misura, rispetto al punto selezionato, alla quale deve essere eseguito il taglio (non vale per la modalità "Libera") ed infine muovendo il mouse (che rimane vincolato alla direzione scelta) si deve tracciare la linea di taglio in modo da attraverasre tutto il pezzo.

Nella parte in basso del quadro degli strumenti sono presenti tre pulsanti di opzione che servono per stabilire come deve risultare lo sviluppo del pezzo nei punti di taglio.

Mantieni lo sviluppo. Serve per creare delle regole di sviluppo che riproducano lo spostamento dei punti (automatico o da regola) preesistente.

Sviluppa seguendo il taglio. Serve per creare automaticamente delle regole di sviluppo che muovano i punti delle varie taglie sul prolungamento della linea di taglio.

Azzera lo sviluppo. Serve per annullare lo sviluppo nei punti di taglio.



Gestione contiene una serie di utilità generali.

Gestione
Linee di riferimento
Sviluppo Drittofilo Testo
1° punto: 2° punto:
Coordinata X: 0 🗢 0 🗢
Coordinata Y: 0 🗢 0 🗢
Regola sviluppo: 🗛 📚 🗛 📚
Angolo rispetto allo sviluppo: 0
Linea visibile Allinea il pezzo
Simmetria
1° punto: 2° punto: Indice del punto: 41 🗘 0 🗘
Pezzo simmetrico Apri / Chiudi
Colori
Taglia base Taglie superiori
Riempimento Taglie inferiori
Ripristina tutto
Cambia verso di percorrenza

Nel riquadro "Linee di riferimento" sono gestite le linee di riferimento sviluppi, di drittofilo e di scrittura. Cliccando sul relativo pulsante è possibile avere indicazione, tramite le apposite caselle di testo sottostanti, della posizione dei due estremi della linea; variando a piacere i valori di dette caselle si possono spostare le linee di riferimento (come pure trascinando liberamente le due estremità della linea con il mouse). Quando è selezionato il pulsante della linea di drittofilo o della linea di scrittura, sono abilitate le caselle di testo "Angolo rispetto allo sviluppo" che permette di impostare un angolo di rotazione della linea nei confronti dell'asse X (linea di riferimento sviluppo) e le caselle di testo "Regola sviluppo" che permettono di assegnare una regola di sviluppo ai due punti estremi della linea. La casella di controllo "Linea visibile" serve per accendere o spegnere le varie linee.

Il pulsante Allinea il pezzo permette di ruotare automaticamente il pezzo affinchè

CAD/SVILUPPO

la linea di riferimento correntemente selezionata si trovi parallela all'asse X.

Il riquadro "**Simmetria**" serve per la gestione dei pezzi simmetrici. Il pulsante Apri / Chiudi consente di vedere un pezzo simmetrico aperto oppure no.



Figura 112: Esempio di pezzo aperto

La casella di controllo Pezzo simmetrico trasforma un pezzo simmetrico in non simmetrico e viceversa. Le caselle di testo "1° punto" e "2° punto" permettono di visualizzare o di specificare il numero identificativo dei punti del pezzo che definiscono la linea di simmetria; è anche possibile scegliere la linea di simmetria del pezzo selezionandola con il mouse.

Il riquadro "**Colori**" permette di definire dei colori personalizzati per un pezzo (particolarmente utile quando più pezzi devono essere confrontati e/o sovrapposti ed è necessario poterli distinguere facilmente).

Taglia base

Definisce il colore della taglia base.

Taglie superiori

riori Definisce il colore delle taglie superiori alla taglia base.

Taglie inferiori

ⁱⁱ Definisce il colore delle taglie inferiori alla taglia base.

Riempimento Definisce il colore di riempimento.

Ripristina tutto

Ripristina i colori predefiniti.

Il pulsante Cambia verso di percorrenza consente di invertire il senso della sequenza di punti della sagoma esterna (orario/antiorario). Questa utilità è necessaria il certi casi in cui per esempio la selezione di una linea obbligherebbe ad indicare per primo un punto che invece la funzione da applicare prevede sia indicato per ultimo.



Sbozzatura aggiunge/toglie un bordo lungo il contorno del pezzo. Può essere utile per tagliare un pezzo che deve essere rifilato al netto dopo l'applicazione dell'adesivo; oppure per realizzare un pezzo più piccolo (per esempio per creare un pezzo dell'adesivo da uno del tessuto).

Sbozzatura			×
Misura:	20	mm.	
🗹 Cons	erva il perime	etro originale	
💌 Elimir	na le tacche		
📃 Elimir	na punti isola	ti	
🔲 Elimina sagome interne			
📃 Elimir	na etichette o	di testo	

La misura della sbozzatura deve essere immessa nell'apposita casella di testo.

Per mezzo della casella di controllo "Conserva il perimetro originale" si può scegliere se debbano essere tracciate sia la sagoma originale che quella risultante dalla sbozzatura

Contemporaneamente è possibile scegliere, attraverso le opportune caselle di controllo, se eliminare tacche e/o punti isolati e/o sagome interne e/o etichette di testo.



Figura 113: Esempio di sbozzatura



Prepara per Esportazione AAMA DXF serve per predisporre il Modello all'esportazione nel formato AAMA DXF (il formato previsto per l'interscambio dati tra programmi di diversi costruttori). Tale formato non gestisce alcune funzionalità avanzate del programma Pro2CAD (quali per esempio lo sviluppo lineare delle tacche ancorate, oppure lo sviluppo automatico dei punti senza regola, ecc.), quindi questa funzione è utile per garantire la conformità tra il Modello originale e quello esportato. Il quadro degli strumenti presenta le seguenti opzioni:

Prepara per Esportazione AAMA DXF	×
Crea una regola per ogni punto di curva non regolato	
L'operazione si è conclusa correttamente. Esegui)

Come detto precedentemente, la funzione provvede automaticamente ad applicare una regola di sviluppo a tutte le tacche con sviluppo lineare ed a tutti i punti di spigolo che non fossero già regolati. Per mezzo della casella di controllo "**Crea una regola per ogni punto di curva non regolato**" è possibile richiedere di applicare una regola di sviluppo anche ai punti di curva non regolati. Questa opzione, se attivata, può garantire una maggiore conformità delle curve per le taglie diverse dalla base; per contro in certi casi produce un numero eccessivo di regole che alcuni programmi potrebbero non gestire.

La casella di controllo "**Incrementa la frequenza dei punti di curva**" serve per introdurre in modo automatico un maggior numero di punti lungo le linee curve; così facendo si può avere una maggiore corrispondenza geometrica dei pezzi. Questa opzione prevede l'indicazione di un fattore di miglioramento compreso tra 0 e 10; si consiglia tuttavia di usare possibilmente valori bassi, in quanto un numero eccessivo di punti potrebbero non essere gestiti da alcuni programmi.

Il pulsante **Esegui** serve per avviare l'elaborazione.

Nella casella bianca posta in basso nella finestra sono riportate le eventuali informazioni e/o errori rilevati durante l'elaborazione.

Importante!

Le modifiche che la funzione apporta al Modello possono rendere difficile una successiva rielaborazione degli sviluppi o eventuali trasformazioni della base. Ciò a causa del fatto che tutte le tacche a distanza fissa e/o con sviluppo lineare sono trasformate in tacche con regola di sviluppo locale, e tutti i punti con sviluppo automatico sono trasformati in punti con regola di sviluppo locale.

Se si prevede di dover intervenire successivamente in tal senso sul Modello, può essere consigliabile crearne prima una copia ed applicare la funzione "Prepara per esportazione AAMA DXF" su di essa.

Tacche

Le tacche sono importanti punti di riferimento per la fase di cucitura del capo e possono avere forme e dimensioni diverse a seconda dei casi. Ogni tacca è associata ad un punto di riferimento (punto di ancora) che può avere o meno una regola di sviluppo. La posizione della tacca e del suo punto di riferimento possono coincidere oppure no; la distanza tra la tacca ed il suo punto di ancora può rimanere costante in tutte le taglie o variare secondo una precisa regola di sviluppo (regola di sviluppo lineare). Quando la tacca è creata dal programma di digitazione, essa si trova sempre sovrapposta al proprio punto di riferimento.



Applica gestisce l'aggiunta di una nuova tacca.

Applica	×
Punto di ancora:	
Distanza:	0
Inclinazione:	0
Tipo:	I 🗸
Dimensioni:	2 5

E' necessario compilare prima le caselle di testo che definiscono le caratteristiche della tacca:

Distanza rappresenta la distanza perimetrale della tacca dal punto selezionato.

Inclinazione definisce l'angolo di inclinazione della tacca nei confroni della posizione predefinita (ad angolo retto con la linea del bordo).

Tipo stabilisce la forma della tacca. Sono gestiti quattro tipi: semplice ad "I", a "T" rovesciata, ad "U" ed a "V". **(*)**

Dimensioni permette di inserire le dimensioni della tacca: larghezza (casella a sinistra) e profondità (casella a destra). **(*)**

Poi si deve cliccare sul punto di riferimento ed inserire l'eventuale distanza da esso (se diversa da zero). Infine, come di consueto, cliccare con il tasto sinistro per confermare o con il tasto destro per annullare.



Modifica consente di cambiare le caratteristiche di una tacca o di eliminarla.

Modifica	×
Punto di ancora:	23 🛟
Distanza:	112.3
Inclinazione:	0
Tipo:	I 💌
Dimensioni:	2 5
Elimina	

Per mezzo della casella di testo "**Punto di ancora**" si può vedere o modificare l'indice del punto di ancora della tacca.

La casella di testo "**Distanza**" consente di vedere o cambiare la distanza perimetrale tra tacca e punto di ancora.

Per la forma e le dimensioni vedi il pulsante sopra "Applica".

Il pulsante Elimina serve per elimina la tacca selezionata (equivale a premere il tasto <CANC> della tastiera).

1	

Gestione consente di eseguire alcune azioni su uno o più tacche contemporaneamente.

Gestione 🛛 🔀
Inclinazione: 0
Tipo: I 💌
Dimensioni: 2 5
Applica
Elimina Standard

Per effettuare la selezione di più tacche è necessario tenere premuto il tasto <Ctrl> ed evidenziarle una ad una con il mouse oppure tracciare una finestra rettangolare che le racchiuda tenendo premuto il tasto sinistro del mouse.

Per mezzo delle apposite caselle di testo è possibile scegliere la loro forma e dimensione.

Il pulsante Applica serve per applicare la modifica a tutte le tacche selezionate. Il pulsante Elimina serve per eliminare tutte le tacche

selezionate. Il pulsante Standard serve per trasformare tutte le tacche selezionate in tacche di tipo "Standard". (*)

Nota (*)

Quelle tacche per le quali non è specificata una forma e dimensione particolare, sono disegnate o tagliate con le caratteristiche generali stabilite in impostazione (vedi il pulsante "Impostazioni disegno" del paragrafo "Le funzioni della barra principale degli strumenti" nel capitolo 2).

Sviluppi

Lo sviluppo delle taglie si ottiene associando delle regole di sviluppo a tutti i punti significativi del pezzo. Queste regole possono essere:

Automatiche

Globali

Locali

La regola di sviluppo automatica è asseganta dal programma a tutti i punti per i quali l'utente non ha previsto una regola. Essa è calcolata in modo proporzionale, tenendo conto delle distanze del punto a cui è applicata dai punti più vicini con regola (in avanti e indietro) e dei valori di sviluppo ad esse applicati.

La regola di sviluppo globale è memorizzata in apposite tabelle (vedi paragrafo "Le funzioni della barra principale degli strumenti" nel capitolo 2) per facilitarne la ricerca e l'applicazione, infatti generalmente corrisponde ad uno sviluppo ricorrente. Si associa al punto tramite il numero identificativo, direttamente o per mezzo dell'interfaccia alla tabella.

La regola di sviluppo locale serve generalmente per soddisfare un'esigenza di sviluppo unica o sporadica ed è salvata direttamente all'interno del pezzo che la utilizza. Può essere creata immettendo i valori in millimetri da tastiera, oppure modificando una regola globale, oppure copiando ed incollando un'altra regola.

Non esiste un criterio rigido che obblighi all'utilizzo, a seconda dei casi, di regole di un certo tipo; occorre però sapere qual è il comportamento del programma in particolari situazioni:

All'apertura dei pezzi con il programma Cad/Sviluppo, viene fatto un controllo tra le regole globali salvate all'interno dei pezzi e quelle contenute nella tabella. Se una regola globale del pezzo non non esiste più nella tabella, oppure esiste ma con valori diversi, essa è trasformata in regola locale.

Quando una tabella regole viene eliminata, tutti i modelli che la utilizzano mantengono lo sviluppo ma le regole sono trasformate in locali.

Quando un modello è recuperato da un'archivio in cui è stato salvato senza la tabella regole, esso perde il riferimento alla tabella e tutte le regole sono trasformate in locali.

Modificando la quantità di taglie di un modello, esso perde il riferimento alla tabella e tutte le regole sono trasformate in locali.



Regole è lo strumento che permette di assegnare o modificare lo sviluppo dei punti del pezzo.

Regole		×			
Numero della regola:	4				
giro manica					
Taglie	Х	Y			
44 -> 46	5.0	-5.0			
46 -> 48	5.0	-5.0			
48 → 50	5.0	-5.0			
50 → 52	5.0	-5.0			
52 -> 54	5.0	-5.0			
54 → 56	5.0	-5.0			
56 → 58	5.0	-5.0			
58 → 60	5.0	-5.0			
60 -> 62	5.0	-5.0			
Angolo di rotazione: 0 Nuova Ribalta X Ribalta Y Azzera Azzera X Azzera Y Copia Incolla Incolla anche rotazione					

Nella parte in alto del quadro degli strumenti è situata la casella di testo "Numero Regola". Essa riporta il numero di regola globale associato al punto selezionato, oppure:

- **A** (sviluppo automatico, il punto non ha regola)
- L (sviluppo con regola locale)

Per cambiare si può digitare direttamente il numero di regola nella casella, oppure agire sui pulsanti

Il pulsante i richiama l'interfaccia per la Tabella Regole. Serve per cercare e/o creare una regola globale da assegnare al punto selezionato (quando il pulsante appare con una croce rossa significa che il Modello non ha una Tabella Regole associata):

N.R.	Descrizione	-		40->42	42->44	44->46	46->48	48->50	
1	PUNTO FEBMO		Х	0	0	0	0	0	
			Y	0	0	0	0	0	
2	scodellino e scollo dietro collo		X	0	0	0	0	0	
		_	Y	2	2	2	2	2	
3	1/2 collo		X	U E	U F	U 5	U F	U E	
		_	T V	5 2	5	5 2	5 2	5 2	
4	appiombo scollo davanti		÷	3 0	 		3 0	3 0	
		_	×	5	5	5	5	5	
5	dietro		Y	2	2	2	2	2	
			x	-10	-10	-10	-10	-10	
6	orlo davantı e dietro	-	Y	0	0	0	0	0	
Criter De:	i di recerca				Valore×	:		Valore Y:	

Oltre alle funzioni per la ricerca, immissione, eliminazione di una regola, descritte nel paragrafo "Le funzioni della barra principale degli strumenti" nel capitolo 2, sono presenti tre pulsanti di opzione:

Applica al punto per applicare la regola al solo punto selezionato.

Applica al pezzo per sostituire sul pezzo ogni regola uguale a quella del punto selezionato.

Applica al modello per sostituire su tutti i pezzi del modello ogni regola uguale a quella del punto selezionato.



Chiude l'interfaccia per la tabella regole senza applicare la regola al punto.



Applica la regola selezionata al punto e chiude l'interfaccia per la tabella regole.

Più sotto si trova la descrizione della regola e al centro la griglia contenente i valori di sviluppo X e Y per le varie taglie. Modificando i valori all'interno della griglia, automaticamente il punto selezionato riceve una regola locale.

La griglia prevede l'immissione dei valori di sviluppo nei seguenti modi:

- > per una singola taglia (cliccando nella casella corrispondente)
- > per un gruppo di taglie (trascinando il puntatore sulle caselle corrispondenti)

> per tutte le taglie (cliccando sulla testa della colonna X o Y)

La casella di testo "Angolo di rotazione" permette di inserire un valore di angolo in gradi che viene applicato al sistema di assi cartesiani X e Y che orientano lo sviluppo del punto selezionato. Un valore di angolo uguale a zero corrisponde a mantenere l'asse X sulla linea di riferimento sviluppo del pezzo.

- Ribalta X Ribalta lo sviluppo dell'asse X del punto selezionato.
- Azzera X Azzera lo sviluppo dell'asse X del punto selezionato.
- Ribalta Y Ribalta lo sviluppo dell'asse Y del punto selezionato.
- Azzera Y Azzera lo sviluppo dell'asse Y del punto selezionato.

Nuova Crea una nuova regola locale per il punto selezionato.

Azzera Azzera lo sviluppo degli assi X e Y del punto selezionato.

Copia Copia in memoria lo sviluppo del punto selezionato.

Incolla Assegna al punto selezionato lo sviluppo precedentemente copiato in memoria. La casella di controllo "Incolla anche rotazione" permette di

replicare anche l'angolo di rotazione eventualmente presente sul punto copiato in precedenza.



Visualizza consente di impostare la visualizzazione delle taglie e dei numeri di regola.

Per impostare la visualizzazione di una taglia si deve spuntare al casella di controllo corrispondente. Non è consentito spegnere la taglia base.



Statistiche serve per effettuare operazioni di misurazione e confronto tra pezzi diversi.

Sta	atistiche					×
	Taglie	Totali	A	В	С	
	44	75.7	200.5	106.5	231.3	
	46	82.7	206.3	111.4	235.0	
	48	89.7	212.1	116.3	238.7	
	50	96.7	217.9	121.3	242.5	
	52	103.8	223.8	126.4	246.4	
	54	110.8	229.7	131.5	250.4	
	56	117.8	235.6	136.6	254.4	
	59	124.7	241.5	1/1 7	258.5	•
	A+B-C					
(• C	AC				Cancella Riga
(+ =			📃 Misura lu	ngo le cuciture	e Cancella Colonna

La funzione permette di selezionare vari tratti della sagoma esterna di uno o più pezzi. Ogni tratto è siglato con una diversa lettera dell'alfabeto e posto in una colonna della griglia. Per ogni taglia del modello (indicate nella prima colonna a sinistra) e per ogni tratto selezionato, è riportato il valore di lunghezza in millimetri. Per agevolare il confronto si possono eseguire operazioni di somma e sottrazione tra le lunghezze dei vari tratti. Nell'esempio della figura sopra, la colonna "Totali" riporta la differenza tra le colonne A e B e la colonna C (Totali = (A+B) - C); per ottenere ciò si deve fare:

doppio clic sulla testa della colonna A per selezionarla

cliccare sul pulsante con il segno più

+

doppio clic sulla testa della colonna B per selezionarla

cliccare sul pulsante con il segno meno

doppio clic sulla testa della colonna C per selezionarla

cliccare sul pulsante con il segno uguale



Serve per cancellare l'ultima colonna selezionata o l'ultimo segno di operazione introdotto.

=



Serve per calcellare l'intera formula.

Cancella Riga Serve per eliminare la riga (taglia) selezionata (riconoscibile dal

contorno tratteggiato della casella).

Cancella Colonna S

Serve per eliminare la colonna selezionata(riconoscibile dal contorno tratteggiato della casella).

La casella di controllo "Misura lungo le cuciture" serve per avere la misurazione delle linee al netto delle cuciture (possibile solo se sono indicati i margini di cucitura).

Cuciture

Questa sezione contiene le funzioni necessarie per la gestione dei margini di cucitura.



Applica è lo strumento che permette di inserire le linee di cucitura su di un pezzo. Può essere utilizzato in due diversi casi:

- Quando, a partire dalla linea di taglio (lordo), si vogliono indicare i margini di cucitura per effettuare controlli di corrispondenza trai vari pezzi al netto delle cuciture (vedi funzioni: "Ruota a cerniera" del menù "Pezzo" e "Statistiche" del menù "Sviluppi").
- Quando, a partire dalla linea di taglio (lordo), si vogliono indicare i margini di cucitura per ottenere poi, con successive trasformazioni, il pezzo netto (vedi sotto la funzione "Scambia").
- Quando, a partire dalla linea di cucitura (netto), si vogliono indicare i margini di cucitura per ottenere poi, con successive trasformazioni, il pezzo lordo (vedi sotto la funzione "Scambia").

Nei primi due casi, il valore corrispondente alla dimensione della cucitura, deve essere positivo; nell'ultimo invece deve essere negativo.



Nota bene che in nessun modo è possibile modificare arbitrariamente la linea di cucitura; essa si adegua automaticamente alla geometria della sagoma esterna del pezzo.



Dopo aver indicato la dimensione della cucitura occorre portare il puntatore del mouse sul pezzo e procedere come segue:

- 1. selezionare i punti estremi della linea per la quale si vuole assegnare la cucitura oppure cliccare all'interno del pezzo per assegnare una cucitura complessiva
- 2. fare clic con il tasto sinistro del mouse per confermare oppure con il tasto destro per annullare l'operazione



Per poter vedere le linee di cucitura è necessario selezionare l'apposito pulsante sulla Barra degli strumenti.



Modifica è lo strumento che permette di modificare le caratteristiche di una cucitura. Occorre selezionare la cucitura su cui si vuole intervenire facendo clic su un qualsiasi punto della linea di cucitura stessa ed agire poi sul quadro degli strumenti che si presenta come segue:

Modifica 🛛 🔀
Altezza cucitura (inizio e fine) : 10 🛛 🛱 10
Caratteristiche dei raccordi:
Elimina

Per modificare l'altezza della cucitura si può intervenire sulle due caselle in alto. Esse riportano le misure definite ai due estremi; normalmente i due valori coincidono, ma se si desidera creare una cucitura che non sia parallela alla rispettiva linea di taglio, basta cliccare sull'immagine del lucchetto posta al centro delle due caselle e si avrà la possibilità di specificare due valori diversi.

Al centro si trovano i pulsanti che consentono di scegliere il tipo di raccordo per i due estremi della cucitura.



Nessun raccordo. Gli estremi della cucitura sono disposti sulla perpendicolare alla linea di taglio nel corrispondente punto estremo.



Raccordo sulla linea di taglio. La linea di cucitura viene estesa fino ad incontrare le linee di taglio (bordo esterno del pezzo).



Raccordo sulla cucitura. La linea di cucitura viene estesa fino ad incontrare eventuali altre linee di cucitura, altrimenti fino alle linee di taglio (bordo esterno del pezzo).



pulsante

Elimina serve per eliminare la cucitura selezionata.



Scambia serve per trasformare la sagoma delineata dalle linee di cucitura in sagoma esterna del pezzo.

Scambia		×
ſ	Scambia	

E' necessario che le linee di cucitura risultino una catena chiusa e continua.

Occorre selezionare il pezzo e fare clic sul pulsante



Elimina tutte le cuciture serve per cancellare tutte le cuciture esistenti di un pezzo.

X

Occorre selezionare il pezzo e fare clic sul pulsante

Nella parte in basso della finestra è riportato il numero totale di cuciture del pezzo selezionato.

Sagome interne

Questa sezione contiene le funzioni necessarie per la creazione di sagome interne successivamente alla digitazione.



Crea è lo strumento che permette di creare nuove sagome interne in un pezzo simulando la digitazione con l'uso della tastiera del computer e del mouse. Il quadro degli strumenti mostra le istruzioni da seguire.

Crea 🛛
Selezionare il pezzo a cui si vuole aggiungere la sagoma interna.
Quindi digitare i punti della sagoma usando il mouse come puntatore e la tastiera per fissare la posizione e il tipo del punto.
Iniziare la digitazione con i tasti 'B' o 'D'.
Legenda:
Tasto 'A' - punto di curva Tasto 'B' - punto di spigolo Tasto 'C' - tacca in curva Tasto 'D' - tacca in spigolo Tasto 'E' - annulla l'ultima operazione Tasto 'E' - chiude la digitazione Tasto 'F' - chiude la digitazione Tasto 'F' - cifra numero di regola Tasto 'Esc' - interrompe la digitazione senza salvare la sagoma
Il testo che compare nella barra di stato sul lato inferiore dell'area di disegno fornisce ulteriori suggerimenti sulle azioni da compiere durante la digitazione.
Selezionare un pezzo 12
Distanza di chiusura: 1.5 mm.

La casella di testo "**Distanza di chiusura**" permette di impostare il valore di tolleranza (errore ammissibile) tra il primo e l'ultimo punto di chiusura di una sagoma interna.



Copia serve per creare una sagoma interna copiando una linea del perimetro esterno o di altra sagoma interna, appartenenti allo stesso o ad altro pezzo. Il quadro degli strumenti presenta le seguenti opzioni:

Copia 🛛 🗙
 Copia le tacche Copia gli sviluppi Copia lo strumento (cutter, penna, nessuno)

Occorre:

- 1. selezionare gli estremi della linea da copiare
- 2. portarsi con il puntatore sul pezzo che deve ricevere la nuova sagoma interna (viene evidenziato con un diverso colore di riempimento)
- 3. cliccare con il tasto sinistro del mouse per fissare la sagoma



Copia parallelo serve per creare una sagoma interna in modo tale che risulti parallela ad un'altra linea del perimetro esterno o di altra sagoma interna del pezzo.

Occorre selezionare gli estremi della linea da copiare, muovere il puntatore per posizionare la nuova sagoma interna e fare clic per fissarla.

Copia Parallelo 🛛 🛛 🛛		
Ripetizioni:	2	
Distanza:	20 🗘	
🗹 Estendi la linea		

La casella di testo "Ripetizioni:" permette di indicare il numero di sagome interne parallele da creare; la caselle di testo "Distanza:" permette di impostare la distanza tra le sagome interne da creare e nei confronti della linea originale. Quando è copiata una linea del perimetro esterno, valori minori di zero posizionano le sagome all'interno del pezzo e viceversa. Durante il posizionamento libero con il mouse delle sagome interne, è possibile passare ad inserire un valore nella suddetta casella premendo il tasto <SPAZIO>.

La casella di controllo "Estendi la linea" serve per fare in modo che le nuove sagome interne siano prolungatate automaticamente fino ad incontrare le linee del perimetro esterno del pezzo.



Copia asimmetrico funziona in modo molto simile alla funzione "Copia parallelo"; l'unica differenza è data dal fatto che rende possibile differenziare la distanza del primo e secondo estremo.

Copia Asimmetrico	×
Distanza : 20 10 mm.	
💌 Estendi la linea	



Taglia lungo la linea consente di utilizzare una sagoma interna per tagliare un pezzo in due parti; i due pezzi risultanti dal taglio hanno così un lato esattamente uguale. Se necessario la sagoma interna viene estesa fino ad incontrare i lati del perimetro esterno del pezzo. Il quadro degli strumenti presenta alcune opzioni per stabilire come devono svilupparsi i punti estremi della linea di taglio:

Taglia lungo la linea	×
💿 Sviluppo automatico	
🔘 Sviluppa seguendo il taglio	
🔘 Azzera lo sviluppo	
🔘 Mantieni lo sviluppo del punto	

Il significato delle diverse opzioni è lo stesso descritto per la funzione "Dividi" della sezione "Pezzo".



Gestione consente di eseguire alcune azioni su uno o più sagome interne contemporaneamente.

Gestione 🛛 🔀
Elimina
Unisci
Chiudi
Apri
Inverti

Per effettuare la selezione di più sagome interne è necessario tenere premuto il tasto <Ctrl> ed evidenziarle una ad una con il mouse oppure tracciare una finestra rettangolare che le racchiuda tenendo premuto il tasto sinistro del mouse.

Il pulsante Elimina serve per eliminare tutte le sagome interne selezionate.

Il pulsante Unisci serve per collegare tra loro più sagome interne. La procedura traccia una linea retta tra l'ultimo punto di una sagoma ed il primo della successiva.

Il pulsante Chiudi serve chiudere una sagoma interna aperta. La procedura traccia una linea retta tra il primo e l'ultimo punto della sagoma.

Il pulsante Apri serve per aprire una sagoma interna chiusa. La procedura elimina la linea che unisce tra loro l'ultimo ed il penultimo punto della sagoma.

Il pulsante **Inverti** serve per invertire l'ordinamento dei punti della sagoma interna selezionata.

Etichette di testo

Questa sezione contiene le funzioni necessarie per la creazione e la gestione di scritte aggiuntive all'interno dei pezzi.



Applica è lo strumento che permette di creare nuove etichette di testo. Il quadro degli strumenti consente di preimpostare l'aspetto ed il contenuto dell'etichetta.

Applica	X
Allineamento del testo:	≣≣≣
Dimensione del testo:	10 🗘
Inclinazione:	0
Punto di ancoraggio:	
Numero di regola :	A 🗘
Contenuto dell'etichetta:	
Posizione della Zip	

Nella parte superiore si trovano i pulsanti per scegliere il tipo di allineamento del testo all'interno dell'etichetta:





a destra

Sotto si trova la casella di testo per impostare la dimensione del carattere e più in basso quella che permette di regolare l'inclinazione dell'etichetta.

La scelta del punto di ancoraggio si effettua facendo clic su uno dei punti rappresentati nella figura, quello selezionato è marcato in colore rosso. Il punto di ancoraggio rappresenta il riferimento per il posizionamento dell'etichetta (libero con il mouse o con misure esatte), è ad esso inoltre che si può assegnare una regola di sviluppo per spostare l'etichetta nelle diverse taglie (nota la casella di testo "Numero di regola" posta sotto).

Nella casella posta nella parte inferiore si deve inserire il testo dell'etichetta.

Dopo aver selezionato le caratteristiche nel quadro degli strumenti, occorre:

- 1. portare il puntatore sul pezzo in cui si desidera inserire l'etichetta (che viene evidenziato con un colore di riempimento diverso)
- 2. fare clic per visualizzare la cornice dell'etichetta
- 3. muovere il puntatore per posizionare l'etichetta
- 4. fare clic per fissare il punto di ancoraggio
- 5. muovere il puntatore per regolare l'inclinazione
- 6. fare clic per confermare

Durante lo svolgimento delle operazione sopra descritte, è possibile premere il tasto <SPAZIO> per tornare a modificare i dati inseriti nel quadro degli strumenti.



Modifica consente di variare le caratteristiche di una etichetta di testo esistente. Occorre fare clic sull'etichetta per selezionarla (viene evidenziata con un colore di riempimento diverso al passaggio del puntatore) ed intervenire poi sul quadro degli strumenti per cambiarne le proprietà.

Modifica	×	
Allineamento del testo:	≣≣≣	
Dimensione del testo:	10 🜲	
Inclinazione:	0	
Punto di ancoraggio:		
Numero di regola :	A 🗘	
Contenuto dell'etichetta: Posizione della Zip		
Elimina		

Le opzioni disponibili sono le stesse descritte per la funzione "Crea".

Il pulsante

Elimina

serve per eliminare l'etichetta selezionata.


Sposta serve per muovere l'etichetta in altra posizione. Occorre:

- 1. fare clic sull'etichetta per selezionarla (viene evidenziata con un colore di riempimento diverso al passaggio del puntatore)
- 2. muovere il puntatore per spostare l'etichetta
- 3. fare clic per fissarla nella nuova posizione

Durante lo svolgimento delle operazione sopra descritte, è possibile premere il tasto <SPAZIO> per inserire le coordinate esatte di posizionamento direttamente nel quadro degli strumenti.

Sposta 🔀
Coordinate del punto di ancoraggio:
X: 452.7 Y: 1142.2
Spostamento del punto di ancoraggio:
X: -14.6 Y: -9.7

Riprese

Questa sezione contiene le funzioni necessarie per la gestione delle riprese (altrimenti dette pinces o scarti). Il disegno sotto riporta una descrizione degli elementi di base che caratterizzano una ripresa:





Applica consente di inserire una ripresa in un pezzo mantenendo complessivamente invariate le geometrie dello stesso.

Applica 🛛
Altezza: 80
Marcatore a distanza: 10
 ✓ Tacche sugli estremi ✓ ✓

La casella "Altezza" definisce la profondità della ripresa; può essere preimpostata ad una misura ben precisa (e mantenuta fissa chiudendo il lucchetto posto a fianco della casella) oppure lasciata libera, cioè determinata dal posizionamento del puntatore. Sotto si trovano i pulsanti che permettono di scegliere il tipo di ripresa:



1. Normale, con profili sagomati sul bordo esterno.



2. Normale, con profilo piatto sul bordo esterno.



3. Tagliata.

Più in basso sono situate le caselle di controllo che permettono di creare e posizionare il "Marcatore", le "Tacche" per segnare la larghezza della ripresa (solo per i tipi 1 e 2) ed il verso di ripiegatura della ripresa (solo per il tipo 1) che determina chiaramente la forma dei profili sul bordo esterno.

L'operatività prevede di:

- 1. Indicare i due punti sul perimetro esterno del pezzo (seguendo il verso in sequenza) che identificano l'ampiezza della ripresa (qualora non esistano, devono essere creati in precedenza. Vedi le funzioni appropriate nella sezione "Punto" descritte sopra in questo capitolo).
- 2. Posizionare il cursore per determinare la profondità (solo se non è stata impostata fissa).
- 3. Cliccare con il tasto sinistro del mouse per confermare oppure con il destro per annullare la procedura.

Notare che la mezzeria della ripresa è orientata perpendicolarmente nei confronti della linea definita dai punti indicati sopra.



Apri consente di inserire una ripresa in un pezzo aprendo e ruotando una parte dello stesso.



Le caselle "Altezza" e "Larghezza" definiscono rispettivamente la profondità e la larghezza della ripresa; possono essere preimpostate ad una misura ben precisa (e mantenuta fissa chiudendo il lucchetto posto a fianco della casella) oppure lasciate libere, cioè determinate dal posizionamento del puntatore.

Sotto si trovano i pulsanti che permettono di scegliere il tipo di ripresa e le caselle di controllo per impostare le varie opzioni (vedi sopra la funzione "Applica").

La casella "Disegno veloce" controlla il modo in cui la ripresa è disegnata a video durante la creazione, più veloce ma graficamente meno accurata o viceversa.

L'operatività prevede di:

- 1. Indicare il punto sul perimetro esterno del pezzo dove si desidera aprire la ripresa (qualora non esista, deve essere creato in precedenza. Vedi le funzioni appropriate nella sezione "Punto" descritte sopra in questo capitolo).
- 2. Posizionare il vertice della ripresa (se l'altezza è impostata fissa, è possibile solo stabilire l'inclinazione del lato, altrimenti entrambe).
- 3. Selezionare il punto di chiusura opposto (qualora non esista, deve essere creato in precedenza. Vedi le funzioni appropriate nella sezione "Punto" descritte sopra in questo capitolo).
- 4. Cliccare sulla parte del pezzo da ruotare.
- 5. Muovere il puntatore per ruotare il pezzo (solo se la larghezza non è impostata fissa).

6. Cliccare con il tasto sinistro del mouse per confermare oppure con il destro per annullare la procedura.

X

Elimina permette di eliminare una ripresa mantenendo complessivamente invariate le geometrie del pezzo.

Elimina 🛛 🕅
 Elimina il marcatore del vertice Elimina le tacche sugli estremi
Elimina

Le caselle di controllo permettono eventualmente di eliminare anche il Marcatore e le Tacche sugli estremi. Occorre cliccare sulla ripresa da eliminare per selezionarla e poi fare clic sul pulsante



Chiudi permette di chiudere una ripresa aprendone una nuova in un altro punto del pezzo.



Le caselle di controllo permettono eventualmente di eliminare anche il Marcatore e le Tacche sugli estremi.

L'operatività prevede di:

- 1. Cliccare sulla ripresa da chiudere per selezionarla.
- 2. Indicare il punto sul perimetro esterno del pezzo dove si desidera aprire la ripresa (qualora non esista, deve essere creato in precedenza. Vedi le funzioni appropriate nella sezione "Punto" descritte sopra in questo capitolo).
- 3. Cliccare sulla parte del pezzo da ruotare.
- 4. Impostare le caselle di controllo descritte sopra.

5. Fare clic con il tasto sinistro del mouse o sul pulsante per confermare oppure con il destro per annullare la procedura.





Sposta permette di muovere una parte o l'intero volume di da una ripresa in un'altra parte del pezzo. Il volume spostato può o meno generare una nuova ripresa.

Sposta 🛛
Ripresa selezionata
Larghezza: 39
Nuova ripresa
🗹 Aggiungi nuova ripresa
Larghezza: 20
🗹 Tacche sugli estremi 🏾 🔽
🗹 Ripega sulla parte fissa 🛛 🦰
✓ Disegno veloce

Nel riquadro superiore è presente la casella di testo della larghezza della ripresa esistente; in quello inferiore vi sono i controlli che regolano la creazione della nuova ripresa (vedi le funzioni "Apri" e "Applica" descritte sopra).

L'operatività prevede di:

- 1. Cliccare sulla ripresa da spostare per selezionarla.
- 2. Indicare il punto sul perimetro esterno del pezzo dove si desidera trasferire il volume (qualora non esista, deve essere creato in precedenza. Vedi le funzioni appropriate nella sezione "Punto" descritte sopra in questo capitolo).
- 3. Cliccare sulla parte del pezzo da ruotare.
- 4. Muovere il puntatore per ruotare il pezzo e distribuire il volume. Controllare le due caselle di testo della larghezza.
- 5. Cliccare con il tasto sinistro del mouse per confermare oppure con il destro per annullare la procedura



Modifica permette di variare le caratteristiche di una ripresa.

Modifica	X
Altezza: Larghezza:	80
Marcator	re a distanza: 10
✔ Tacche ✔ Ripega r	sugli estremi nel verso del pezzo

Il significato dei controlli presenti nella finestra è quello descritto per le precedenti funzioni relativi alle riprese.

L'operatività prevede di:

- 1. Cliccare sulla ripresa da modificare per selezionarla.
- 2. Variare le caratteristiche della ripresa agendo sui controlli della finestra.
- 3. Cliccare con il tasto sinistro del mouse per confermare oppure con il destro per annullare la procedura

Misure

Il gruppo di strumenti "Misure" contiene gli strumenti necessari per la creazione, la gestione e la verifica delle misure di un modello. Ulteriori strumenti per la stampa, l'esportazione e la nomenclatura delle misure sono disponibili nel programma di gestione dati di Pro2CAD.

E' possibile creare semplici misure rettilinee e perimetrali oppure formule complesse per combinare tra loro i valori di altre misure. Le misure così create sono salvate insieme ai pezzi del modello e saranno disponibili ad ogni successiva apertura dello stesso modello.

Per facilitare la gestione delle misure e rendere più esplicito il loro significato è possibile assegnare alle misure un nome distintivo a piacere oppure scelto da un elenco pertinente alla tipologia del modello.

I valori numerici delle misure si aggiornano automaticamente durante la modifica del modello e sono disponibili in tutte le taglie, sia al netto che al lordo delle cuciture.

Crea Misura Diretta permette di creare misure che definiscono la distanza diretta tra due punti di uno stesso pezzo. I punti utili sono i punti di spigolo, i punti di curva, le tacche e i punti isolati.

Per creare una misura diretta:

- 1. Cliccare sui due punti che definiscono la linea da misurare.
- 2. Nella casella di testo "Nome" scrivere il nome da assegnare alla misura.

Oppure scegliere un nome dall'elenco a discesa attivabile premendo il pulsante v alla destra della casella di testo.

Crea Mis	ura Diretta	×
Nome:	Misura #1 🗸 🗸	
Tagl	1/4 Circonferenza Vita Cavallo Davanti Circonferenza Bacino Circonferenza Vita Fondo Pantalone Livello Ginocchio Lunghezza Totale	

Oppure accettare il nome proposto dal sistema ("Misura #1" o simile). Si noti che normalmente è bene assegnare alle misure un nome esplicito e significativo per individuarle facilmente nel Cad e nei report di stampa.

3. Cliccare con il pulsante sinistro per completare l'operazione.

Oppure cliccare con il pulsante destro o premere il tasto <ESC> per annullare l'operazione.

Ø

Indeded a state of the second s

Se non ricordate la sequenza delle operazioni fatevi guidare dai suggerimenti riportati sulla barra di stato.



Il sistema evidenzia i punti selezionabili quando muovete il puntatore del mouse sopra di essi: i punti delle sagome e i punti isolati sono evidenziati con un quadratino colorato, le tacche con un triangolino. Questo può essere utile se avete problemi a selezionare una tacca vicina ad un altro punto.

Ogni misura deve avere un nome unico. Quindi se scegliete un nome già assegnato ad un'altra misura il sistema segnala un errore. Per la stessa ragione quando scegliete un nome dall'elenco a discesa quel nome non sarà più disponibile in seguito.

K

Se l'elenco a discesa è vuoto questo significa che al modello non è stata assegnata una nomenclatura di misure.

Gli strumenti "Crea Misura Diretta" e "Crea Misura Perimetrale" possono servire anche come strumenti di misurazione immediata. Se la misura a cui siete interessati è estemporanea e non volete salvarla, potete comunque leggerne i valori nella griglia che compare nella parte inferiore della finestra del quadro dello strumento non appena la fase di selezione descritta al precedente punto 1 è completata; quindi potete annullare l'operazione di creazione cliccando con il pulsante destro del mouse o premendo il tasto <ESC>.

Cr	ea Misura D	Diretta			×		
Nome: Misura #3							
	Netto		Lordo				
	Taglie	Lungh.	Passo	Х	Y		
	XXS	245.9	0.0	117.6	216.0		
	XS	252.6	6.7	115.7	224.5		
	S	259.4	6.8	113.9	233.0		
	М	266.3	6.9	112.0	241.5		
	L	273.3	7.0	110.2	250.1		
	XL	280.4	7.1	108.4	258.6		

La griglia presenta una scheda per i valori al netto e una per gli stessi valori al lordo delle cuciture. Le righe della griglia riportano i valori per le varie taglie del modello; la riga che si riferisce alla taglia base è evidenziata da un colore diverso. Per ogni taglia le colonne riportano rispettivamente i valori:

- Della lunghezza (diretta o perimetrale) della misura.
- Del passo di incremento della lunghezza da una taglia alla successiva.
- Delle proiezioni sull'asse X e Y della linea congiungente i punti estremi della misura.

ARREST AND A CONTRACTOR

Crea Misura Perimetrale permette di creare misure che definiscono la distanza perimetrale tra due punti del perimetro esterno oppure di una sagoma interna di un pezzo. I punti utili sono i punti di spigolo, i punti di curva e le tacche.

Per creare una misura perimetrale:

1. Cliccare sui due punti estremi del perimetro da misurare.

2. Nella casella di testo "Nome" scrivere il nome da assegnare alla misura.

Oppure scegliere un nome dall'elenco a discesa attivabile premendo il pulsante alla destra della casella di testo.

Oppure accettare il nome proposto dal sistema.

3. Cliccare con il pulsante sinistro per completare l'operazione.

Oppure cliccare con il pulsante destro o premere il tasto <ESC> per annullare l'operazione.

Ľ

Se il contorno della sagoma è chiuso, l'ordine in cui sono selezionati i due punti estremi – orario o antiorario – è rilevante. Prima di completare la creazione della misura potete controllare il tratto perimetrale misurato: è evidenziato in colore diverso.



Crea Formula permette di creare formule che combinano i valori di altre misure.

Per creare una misura composita:

1. Se sono aperti più modelli è necessario selezionare prima la linguetta relativa al modello per il quale si intende creare la misura.

Cre	a Formula		δ
	Nome: Misura #1		~
ſ	Formula		
	"Pala dietro manica"		
	4319 BRAD 367 JOHNNY	l	
	Misura 🕨	Pezzo	Materiale
	 Giro manica dosso davanti 	DAVANTI	1oTESSUTO
	 Sbraccio davanti dosso Cianalasta diata 		1oTESSUTO
	 Francrietta dietto Straccio davanti manica 	MANICA SO	
	Pala davanti manica	MANICA SO	1oTESSUTO
	Pala dietro manica	MANICA SO	1oTESSUTO
	+ • × / ()	Canc	<
	123456	789	0 . UK
			Dati>>

2. Nella casella di testo "Nome" scrivere il nome da assegnare alla misura.

Oppure scegliere un nome dall'elenco a discesa attivabile premendo il pulsante v alla destra della casella di testo.

Oppure accettare il nome proposto dal sistema.

3. Comporre la formula che si intende assegnare alla misura.

Per esempio per comporre la formula:

"Pala davanti manica" – "Giro manica dosso davanti" + 2

Nell'elenco delle misure cliccare su "Pala davanti manica", poi premere il pulsante "meno" della calcolatrice, poi cliccare su "Giro manica dosso davanti" e infine premere i pulsanti "più" e "2" della calcolatrice.

Crea Formula		×
Nome: Lentezza Formula "Pala davanti manica" - "Giro man	ica dosso davant	∨ "+2
4319 BRAD 367 JOHNNY		
Misura 🕨	Pezzo	Materiale
 Giro manica dosso davanti Sbraccio davanti dosso Fianchetta dietro Sbraccio davanti manica Pala davanti manica Pala dietro manica Lentezza 	DAVANTI DAVANTI FIANCHETTA MANICA SO MANICA SO 	1oTESSUTO 1oTESSUTO 1oTESSUTO 1oTESSUTO 1oTESSUTO 1oTESSUTO 1oTESSUTO
+ · × / () 1 2 3 4 5 6	Canc 7 8 9	< ОК
		Dati >>

4. Premere il pulsante "OK" della calcolatrice per salvare la formula.

Gli operatori disponibili per le formule sono: somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione. Inoltre è possibile utilizzare le parentesi per espressioni particolarmente complesse. I numeri possono essere interi o frazionari (il pulsante del "punto decimale" è tra "zero" e "OK" sulla calcolatrice). Operatori e numeri possono essere inseriti anche dalla tastiera del PC.

I pulsanti "Canc" e "←" servono per cancellare interamente o parzialmente la formula, in caso di errore durante la composizione. Eventuali errori nella formula sono segnalati dal sistema con un messaggio e l'evidenziazione del termine che ha causato l'errore.

Ø

Premendo il pulsante "Dati >>" si apre, nella parte inferiore della finestra del quadro dello strumento, una griglia simile a quella descritta in precedenza per lo strumento "Crea Misura Diretta". In questo caso i valori rappresentano i risultati della formula, calcolati al netto e al lordo delle cuciture e per le varie taglie.



Gestione Misure visualizza una finestra di riepilogo dove sono elencate tutte le misure.

Gestione Misure								
4319 BRAD 367 JOHNNY								
Misura	or conner	Por		Materiale				
Misura Pezzo Materiale Image: Construction of the state of the sta								
					_			
Stato								
Uk. La misura é	visibile.							
Tipo o Formula-								
<u>Pala davanti ma</u>	inica - <u>Giro m</u>	<u>anica dosso (</u>	<u>lavanti</u> - 5					
Usato nelle form	iule delle misu	ire						
Nessuna formul	Nessuna formula utilizza la misura.							
				D rive				
Rinomina		cella		Dati >>				
Netto		Lordo	1					
Taglie	Lungh.	Passo	X	Y				
46	0.0	-0.4	-34.3	49.7				
48	0.4	-0.4	-34.2	51.4				
50	50 0.9 = -34.2 53.2							
52 1.3 +0.4 -34.1 54.9								
54	54 2.4 +1.2 -33.4							
56 3.0 +0.6 -33.2 58.9								
58 3.2 +0.2 -33.3 60.7								



Per rendere più agevole l'ispezione dei valori delle misure durante l'utilizzo degli altri strumenti Cad, è possibile rendere sempre visibile una tabella delle misure in una finestra mobile in primo piano (vedi sopra il pulsante "Il quadro delle misure" nel paragrafo "Le funzioni della barra degli strumenti").

E' possibile visualizzare il quadro delle misure in due differenti viste:

4319 BRAD 🛛 🗙							
46 48 50 52 54 56 58							
	Lungh.	Passo	Х	Y			
Giro manica dosso davanti	176.8	=	165.2	48.6			
Sbraccio davanti dosso	66.1	=	44.2	43.7			
Fianchetta dietro	125.6	=	58.1	101.7			
Sbraccio davanti manica	55.1	=	30.0	43.0			
Pala davanti manica	182.7	=	136.0	106.8			
Pala dietro manica	108.6	=	50.4	92.0			
Lentezza	0.9	=	-34.2	53.2			
Netto Lordo Arrotonda Vista 1 Vista 2							

Figura 114: Il quadro delle misure - Vista 1

4319 BRAD							X
Lungh. Passo	X	Y					
	46	48	50	52	54	56	58
Giro manica dos	169.5	173.1	176.8	180.6	184.5	188.4	192.4
Sbraccio davani	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1
Fianchetta dietr	114.0	119.8	125.6	131.4	137.2	143.0	148.7
Sbraccio davani	49.0	52.0	55.1	58.2	60.6	63.5	66.8
Pala davanti ma	174.5	178.6	182.7	186.9	191.9	196.4	200.6
Pala dietro man	98.9	103.7	108.6	113.6	118.6	123.6	128.7
Lentezza	0.0	0.4	0.9	1.3	2.4	3.0	3.2
Netto Lordo Arrotonda Vista 1 Vista 2							

Figura 115: Il quadro delle misure - Vista 2

La casella di controllo "Arrotonda" serve per visualizzare o meno le cifre decimali.

Criteri di modifica degli sviluppi

Dal menù "Visualizza", selezionando la voce "Criteri di modifica degli sviluppi" (oppure premendo il tasto <F2>) si può visualizzare la finestra che permette di impostare come devono essere modificati gli sviluppi quando si eseguono operazioni di trasformazione su punti e linee appartenenti a taglie diverse dalla base.

Criteri di modificha degli sviluppi	×
🔘 La modifica viene ripetuta allo stesso modo	
dalla taglia corrente in poi	
🔿su tutte le taglie	
 La modifica è distribuita proporzionalmente 	
🔘dalla taglia base alla taglia corrente	
💿su tutte le taglie	
🔘 La modifica interessa solo la taglia corrente	

Figura 116: La finestra per i criteri di modifica degli sviluppi

Alcune funzioni per la trasformazione dei pezzi, (descritte nelle sezioni: "Punto" e "Linea") sono applicabili, oltre che alla taglia base, anche alle altre taglie. In questi casi, è possibile stabilire se la modifica che si sta operando debba interessare solo la taglia corrente (ultima opzione in basso), oppure debbano essere coinvolte alcune altre taglie.

La modifica viene ripetuta allo stesso modo dalla taglia corrente in poi. Applica la stessa modifica a tutte le taglie comprese tra quella corrente e quella estrema; se la taglia corrente è superiore alla base, quella estrema è la taglia più grande, viceversa quella più piccola.

La modifica viene ripetuta allo stesso modo su tutte le taglie. Applica la stessa modifica a tutte le taglie (esclusa la base).

La modifica è distribuita proporzionalmente dalla taglia base alla taglia corrente. La modifica è applicata nella misura richiesta, alla taglia corrente, ed in misura decrescente per tutte le taglie fino alla base (esclusa).

La modifica è distribuita proporzionalmente su tutte le taglie. La modifica è applicata nella misura richiesta, alla taglia corrente, ed in misura crescente o decrescente a tutte le altre taglie (esclusa la base).

La modifica interessa solo la taglia corrente. La modifica è applicata alla sola taglia corrente.

Piazzamento

Descrizione della finestra principale



Figura 117: La finestra principale

- 1. finestra dei pezzi piazzati (corrisponde alla superficie del tessuto)
- 2. finestra dei pezzi da piazzare
- 3. barre degli strumenti
- 4. margini (cimose) del tessuto
- 5. linea di consumo effettivo

- 6. linea di consumo medio preventivato
- 7. linea di riferimento verticale
- 8. linea di riferimento orizzontale
- 9. righelli centimetrati di riferimento
- 10. barra di stato

Sotto la barra del titolo della finestra è situata la barra dei menù; essa contiene le stesse funzioni che sono descritte sotto per la barra degli strumenti.

La barra degli strumenti

Le barra degli strumenti è divisa in tre parti che possono essere ancorate a proprio piacimento ai lati della finestra principale oppure disposte in qualsiasi altra parte dello schermo.



Salva. Memorizza il piazzamento attuale come versione principale. (***)



Stampa schermo. Riproduce la finestra del piazzamento sulla stampante predefinita.



Fumetto. Consente di attivare/disattivare la visualizzazione delle informazioni del pezzo quando il puntatore vi passa sopra.



Drittofilo. Serve per accendere/spegnere la riga del drittofilo sui pezzi.



Distanza pezzi. Visualizza la finestra di dialogo che permette di impostare la distanza minima di accostamento tra i pezzi.

Impostazion	e distanza minima t	ra i pezzi 🛛 🔀
-10 mm < =	5 🗘 < = 100mm	Ok Annulla

Per modificare il valore si può digitare direttamente il numero nella casella di testo oppure si può cliccare sui pulsanti 📄 disposti a lato

Il programma ammette anche l'immissione di valori inferiori a zero; ciò significa che i pezzi saranno accettati in parziale sovrapposizione.

I pulsanti **Ok** e **Annulla** servono rispettivamente per confermare il nuovo valore immesso oppure per annullare la modifica.

Attenzione! La nuova distanza minima di accostamento impostata vale per tutti i pezzi che saranno piazzati in seguito e non per quelli già disposti sul tessuto.

Nota

Durante la fase di collocazione, quando il pezzo è agganciato al movimento del mouse, è possibile tenere premuto il tasto <TAB> per effettuare l'accostamento del pezzo a distanza zero.



Varia altezza tessuto. Apre la finestra di dialogo che consente di cambiare l'altezza utile del tessuto.

Impostazione altezza tessuto	
100mm < = 1370 🛟 < = 2400mm	Ok Annulla

Per modificare il valore si può digitare direttamente il numero nella casella di testo oppure si può cliccare sui pulsanti 🔼 disposti a lato

I pulsanti Ok e Annulla servono rispettivamente per confermare il nuovo valore immesso oppure per annullare la modifica.

Attenzione! Nel caso in cui si diminuisca il valore dell'altezza, gli eventuali pezzi già disposti sul tessuto, potrebbero fuoriuscire dallo stesso.



Griglia tessuto. Serve per attivare/disattivare la visualizzazione della riga o quadro del tessuto.



Salva versione. Esegue il salvataggio di una nuova versione di piazzamento. **(***)**



Attiva versione. Apre la finestra che permette di scegliere la versione di piazzamento salvata precedentemente che si vuole rendere attiva. **(***)**

A	ttiva V	ersio	ne del	Piazza	amento		×
	EFF. 83% 83% 79% 84%	PIAZ. 6 6 12 15	FORZ. 0 0 0	RIM. 24 24 18 15	CONSUMO 829mm 829mm 1654mm 1662mm	DATA/ORA VERSIONE 27/10/2004 15:17:30 27/10/2004 15:17:21 27/10/2004 15:17:42 27/10/2004 15:17:58	
		Cancella	•			Annulla	

La finestra elenca tutte le versioni di piazzamento precedentemente salvate (massimo 10) con le relative informazioni di: efficienza, nr. di pezzi piazzati, nr. di pezzi forzati, nr. di pezzi rimanenti, consumo, data ed ora del salvataggio.

Per ripristinare una delle versioni elencate è sufficiente fare doppio clic sul rigo corrispondente.

Per eliminare una versione occorre selezionarla facendo clic sul rigo corrispondente e ciccare sul pulsante Cancella

Il pulsante

ante Annulla serve per chiudere la finestra.



Guida del programma. Serve per aprire la guida del programma (è realizzata nel formato PDF – Portable Document Format – ed è visualizzata dal programma Adobe Acrobat Reader).



Informazioni sul programma. Fornisce informazioni sulla versione del programma di piazzamento.



Imposta linea di riferimento verticale. Apre la finestra di dialogo che serve per impostare la linea di riferimento verticale per l'appoggio dei pezzi. Essa può risultare utile per realizzare piazzamenti dove tra una capo

e l'altro si desidera avere una linea di demarcazione precisa (per esempio per realizzare piazzamenti da tagliare su materassi a "gradino").

Impostazione linea di riferimento vert	icale 🛛 🔀
0 mm< = 2300 ♀ <=60000 mm ✓ Visualizza la linea ✓ Sposta pezzi con la linea	Ok Annulla

Per modificare il valore si può digitare direttamente il numero nella casella di testo oppure si può cliccare sui pulsanti 📄 disposti a lato

Per visualizzare la linea nella finestra di piazzamento, spuntare la casella di controllo "Visualizza la linea".

Per poter trascinare automaticamente i pezzi precedentemente appoggiati alla linea quando questa viene spostata, spuntare la casella di controllo "Sposta pezzi con la linea".

I pulsanti Ok e Annulla servono rispettivamente per confermare il nuovo valore immesso oppure per annullare la modifica.

Lo spostamento della linea di riferimento verticale può avvenire anche manualmente (con il puntatore del mouse):

- 1. tenere premuto il tasto <ALT>
- 2. cliccare sulla linea per agganciarla
- 3. muovere il puntatore per posizionare la linea
- 4. fare clic per fissarla nella nuova posizione

Attenzione! Per utilizzare la linea di riferimento come appoggio per i pezzi, non è sufficiente impostare la sua posizione e renderla visibile, ma occorre richederlo esplicitamente tramite l'apposito pulsante (vedi sotto).



Blocca i pezzi sulla linea di riferimento verticale. Abilita/disabilita, per la linea di riferimento verticale, la funzione di appoggio per i pezzi.



Imposta linea di riferimento orizzontale. Apre la finestra di dialogo che serve per impostare la linea di riferimento orizzontale per l'appoggio dei pezzi.

Impostazione linea di riferimento orizzo	ntale 🛛 🔀
0 mm< = 700 🛟 <=1400 mm	Ok
✓ Visualizza la linea ✓ Sposta pezzi con la linea	Annulla

Il significato delle opzioni della finestra e l'operatività associata è lo stesso descritto precedentemente per la "Linea di riferimento verticale".



Blocca i pezzi sulla linea di riferimento orizzontale. Abilita/disabilita, per la linea di riferimento orizzontale, la funzione di appoggio per i pezzi.



Linea di consumo medio. Serve per accendere/spegnere la linea che indica il consumo medio per capo previsto (solo se impostato durante la fase di preparazione dell'ordine di Piazzamento).



Linea di consumo. Accende/spegne la linea che indica il consumo del piazzamento (lunghezza).



Misura distanze. Consente di effettuare misurazioni all'interno della finestra di piazzamento. Occorre selezionare il pulsante e poi cliccare sui due punti da misurare. Il programma visualizza una casella che riporta la

posizione X e Y del primo e secondo punto (P1 e P2), la distanza X e Y tra i due punti e la distanza diretta. (*)

P1(1869.5,1007.6) - P2(2190.5,603.8) = (-321.0,403.8) Distanza = 515.9mm



Annulla il piazzamento. Permette di annullare tutti i pezzi piazzati. Viene richiesta conferma prima di procedere.



Piazzamento Automatico. Completa automaticamente la disposizione dei pezzi rimanenti da piazzare; prima di procedere chiede conferma per salvare il Piazzamento.



Ingrandimento. Aumenta il fattore di scala della finestra attiva.



Riduzione. Diminuisce il fattore di scala della finestra attiva.



Zoom a grandezza reale 1:1. Rappresenta i pezzi a video con le dimensioni reali.



Zoom a un terzo delle dimensioni reali. Rappresenta i pezzi a video ad un terzo delle dimensioni reali.



Zoom area selezionabile. Consente di ingrandire una particolare zona della finestra. Dopo aver cliccato sul pulsante occorre portarsi con il puntatore nella finestra di piazzamento e tracciare, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, una diagonale della zona rettangolare da ingrandire.

Zoom. Dopo aver cliccato sul pulsante occorre portarsi sulla finestra di piazzamento e, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, muoversi verso l'alto per ingrandire o verso il basso per rimpicciolire. (*)



Adatta alla finestra. Adegua il fattore di scala per la rappresentazione dei pezzi a video in modo da visualizzare l'intero contenuto della finestra



Sincronizza viste. Imposta il fattore di scala per le due finestre (pezzi piazzati e pezzi da piazzare) uguale a quello della finestra attiva.



Pan. Consente di scorrere la finestra in qualsiasi direzione. Dopo aver cliccato sul pulsante è sufficiente trascinare la finestra nella direzione desiderata. (*)



Colora sfondo. Permette di impostare il colore di riempimento dello sfondo della finestra: nero o bianco. (**)



Colora tessuto. Permette di attivare/disattivare il riempimento con colore dell'area del tessuto. (**)



Colora pezzi. Permette di attivare/disattivare il riempimento con colore delle sagome dei pezzi. (**)



Colore per pezzo. Imposta la colorazione dei pezzi con un colore diverso per ogni tipo di pezzo diverso. **(**)**



Colore per capo. Imposta la colorazione dei pezzi con un colore diverso per ogni capo diverso. (**)



Colore per modello. Imposta la colorazione dei pezzi con un colore diverso per ogni modello diverso. **(**)**

Nota (*)

Per sganciare lo strumento selezionato si può:

- 1 Cliccare nuovamente sul pulsante
- 2-Selezionare un altro strumento
- 3 Premere il tasto destro del mouse

Nota (**)

E' possibile salvare le impostazioni di visualizzazione in modo che siano applicate automaticamente ad ogni avvio del programma. Per fare ciò cliccare sulla voce "Salva impostazioni" del menù "Visualizza".

Nota (***)

Ogni Piazzamento prevede la memorizzazione di una versione "Principale" e fino ad un massimo di dieci versioni "Secondarie".

La versione Principale è quella che viene eseguita nel disegno, nel taglio del cartamodello e nel taglio del tessuto. I dati di consumo riportati nelle stampe e nelle liste della Gestione dati sono relativi alla versione Principale. Per salvare la versione Principale si deve usare il pulsante di comando "Salva" (vedi sopra: la "Barra degli strumenti").

Le versioni Secondarie, sono salvate e riattivate a discrezione dell'utente in qualunque momento durante la fase di piazzamento, per mezzo degli appositi pulsanti di comando (vedi sopra: la "Barra degli strumenti"). Per salvare una versione Secondaria come versione Principale, bisogna attivarla e salvarla per mezzo del pulsante di comando "Salva" (come descritto sopra).

La barra di stato

Nella parte in basso della finestra principale, sotto al righello orizzontale, è situata la barra di stato. Essa contiene le informazioni dinamiche del piazzamento.



Figura 118: La barra di stato

La barra dei menù

Immediatamente sotto la barra del titolo della finestra si trova la barra dei menù.

File Visualizza Pezzi Tessuto Piazzamento Strumenti Zoom ?

Salva	Ctrl+S
Imposta stampar Stampa schermo	ite
Esci	

File. Le voci "Salva" e "Stampa Schermo" corrispondono esattamente a quelle descritte sopra per la barra degli strumenti.

"Imposta Stampante" permette di scegliere la stampante di sistema da utilizzare, è visualizzata la

finestra seguente:



Lo spazio al centro riporta l'elenco di tutte le stampanti installate. Il pulsante di comando **Proprietà** serve per accedere alle impostazioni specifiche della stampante selezionata, mentre **Imposta come stampante di default** serve per scegliere la stampante selezionata come stampante predefinita.

La voce "Esci" serve per chiudere il programma di Piazzamento.

🗸 Barra Principale	
--------------------	--

- 🗸 Barra Strumenti
- 🖌 Barra Viste

Sfondo colorato Tessuto colorato

- 🖌 Pezzi colorati
- Colore diverso per ogni Pezzo
 Colore diverso per ogni Taglia
 Colore diverso per ogni Modello

Salva impostazioni

Visualizza. Le prime tre voci dell'elenco servono per accendere/spegnere le corrispondenti barre.

I due successivi gruppi di voci servono per stabilire i criteri di colorazione dei pezzi e delle aree di piazzamento (come descritto sopra per la barra degli strumenti).

La voce "Salva impostazioni" serve per memorizzare le opzioni di visualizzazione correnti in modo che siano riproposte automaticamente ai successivi avii.

Mostra I	fumetto
----------	---------

- 🖌 Mostra dritto filo
- 🖌 Mostra foro per gancio
- Distanza minima di accostamento
- 🗸 Sgancia i pezzi al lancio

Pezzi. Le voci "Mostra fumetto", "Mostra dritto filo", "Distanza minima di accostamento" corrispondono esattamente alle funzioni descritte sopra per la barra degli strumenti. La voce "Mostra foro per gancio" permette di visualizzare, se presente, il foro per

l'aggancio del modello all'intrno dei pezzi.

Il significato dell'opzione "Sgancia i pezzi al lancio" è descritto nella tabella sotto nel paragrafo "La selezione e il lancio dei pezzi".

Imposta altezza Visualizza quadro/riga **Tessuto**. Vedi le corrispondenti funzioni della barra degli strumenti.

Imposta linea consumo previsto Linea di consumo effettivo Imposta linea di riferimento verticale Imposta linea di riferimento orizzontale Allinea al riferimento verticale Allinea al riferimento orizzontale Pulisci Annulla chiave di taglio definitivamente **Piazzamento**. Vedi le corrispondenti funzioni della barra degli strumenti.

La voce "Annulla chiave di taglio definitivamente" serve per annullare permanentemente i vincoli di rotazione e ribaltamento dei pezzi imposti dalla chiave di taglio; opera in modo simile alla corrispondente funzione descritta in "Le

funzioni del menù a tendina" con la differenza che è applicata a tutti i pezzi ed in modo definitivo.

Distanza tra due punti	
Scorri visualizzazione	
Sincronizza viste	
Grialie utente	
Gestione versioni del piazzamento 🔸	Salva versione del piazzamenti
	Attiva versione del piazzament

Strumenti. Le prime tre voci dell'elenco corrispondono esattamente alle funzioni descritte sopra per la barra degli strumenti.

La voce "Griglie utente" seve per impostare la visualizzazione di righe o quadri nell'area del tessuto. Viene visualizzata la seguente finestra:

Griglie Uter	ite		
Griglia Uter	nte 1		~
Passo X Passo Y	25 0	mm mm	Cancella griglie utente Salva Impostazioni
Imposta	come griglia corr	ente	Annulla

Per mezzo della casella combinata in alto si effettua la selezione della griglia; sono gestibili, oltre alla griglia corrente, fino a tre griglie utente.

Le caselle "PassoX" e "PassoY" servono rispettivamente per la definizione della rigatura verticale ed orizzontale.

Il pulsante di comando Cancella griglie utente permette di eliminare tutte le griglie.

Il pulsante di comando Salva Impostazioni serve per memorizzare le scelte effettuate.

Il pulsante di comando Imposta come griglia corrente serve per rendere attiva la griglia utente selezionata.

Il pulsante Annulla serve per chiudere la finestra senza memorizzare le modifiche effettuate.

La voce "Gestione Versioni del Piazzamento" serve per accedere alle funzioni di salvataggio e recupero delle versioni del Piazzamento (vedi i corrispondenti pulsanti di comando della barra degli strumenti).

Zoom area
Intero piazzamento
1:1
1:3
Ingrandimento
Riduzione
Zoom libero
Vai all'inizio
Vai alla fine

Zoom. Contiene tutte le funzioni di visualizzazione descritte sopra per la barra degli strumenti; inoltre, con le voci "Vai all'inizio" e "Vai alla fine", consente rispettivamente di scorrere la vista all'inizio e alla fine del piazzamento.

Guida del programma Informazioni sul programma **?.** La voce "Guida del programma" serve per aprire la guida del programma (è realizzata nel formato PDF – Portable Document Format – ed è

visualizzata dal programma Adobe Acrobat Reader).

La voce "Informazioni sul programma" fornisce informazioni sulla versione del programma e sul Copyright:

Informazioni sul programma				
	ConfelMark 2.4 Release: 2009-09-25_08:14			
	Copyright © 2009 Confelettronica.			
	ОК			

La selezione e il lancio dei pezzi

Per selezionare un singolo pezzo (nella finestra dei pezzi da piazzare o nella finestra di piazzamento) è sufficiente cliccare sul pezzo stesso. Quando si vogliono selezionare più pezzi contemporaneamente (possibile solo nella finestra di piazzamento) si deve tenere premuto il tasto <Ctrl> mentre si clicca su di essi; un altro metodo è quello di schiacciare e trattenere il tasto <Shift> e tracciare, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, una diagonale della zona rettangolare che racchiude i pezzi da selezionare.

Quando un pezzo (o un gruppo di pezzi) è selezionato, viene agganciato al movimento del mouse e può essere spostato solo all'interno della finestra di piazzamento; se si tenta di fuoriuscire dal margine inferiore o laterale sinistro della finestra, il programma emette un suono ad indicare che ciò non è consentito.

La collocazione del pezzo (o del gruppo di pezzi) può essere comandata dal mouse, dalla tastiera del computer oppure dal menù a tendina che appare premendo il tasto destro del mouse.

Collocazione tramite mouse

Per collocare un pezzo nella precisa posizione stabilita dal puntatore è necessario fare doppio clic. Se il pezzo si trova in un'area libera, entro i margini del tessuto e ad una distanza da altri pezzi maggiore o uguale a quella minima impostata, esso è collocato regolarmente; in caso contrario è collocato forzato. I pezzi forzati sono rappresentati con una rigatura diagonale e segnalati nella apposita casella sulla barra di stato.

Quando la collocazione deve essere ottimizzata, si deve:

- 1. portare il pezzo in una zona del tessuto dalla quale sia possibile lanciarlo nella direzione richiesta
- 2. cliccare e tenere premuto il tasto sinistro del mouse

- 3. muovere il mouse nella direzione di lancio
- 4. rilasciare il tasto sinistro del mouse

Il programma provvede ad avvicinare il pezzo al bordo del tessuto o ad altri pezzi seguendo la direzione indicata. Per mezzo della voce "Sgancia i pezzi al lancio" del menù "Pezzi", è possibile controllare il comportamento del programma nel caso in cui la collocazione del pezzo non sia possibile. La tabella sottostante descrive le varie possibilità:

	Posizione finale del lancio			
Posizione di partenza del lancio	Libera	Sovrapposizione		
Libera (non in sovrapposizione ad altri pezzi)	Il pezzo viene sganciato dal mouse e collocato al mouse correttamente		o e ri mane agganciato	
Sovrapposizione ad altri pezzi	Il pezzo viene sganciato dal mouse e collocato correttamente	Opzione "Sgancia i pezzi al lancio" attivata	Opzione "Sgancia i pezzi al lancio" non attivata	
		Il pezzo viene collocato "Forzato" (in sovrapposizione agli stessi pezzi di partenza del lancio) ma allineato a tutti gli altri	Il pezzo non viene collocato e rimane agganciato al mouse	

Collocazione tramite tastiera

I tasti abilitati sono quelli del tastierino numerico che normalmente è situato sul lato destro della tastiera (occorre accertarsi che sia abilitato il tasto <BlocNum>).

nik	7	*	-
7	8	9	
4	5	6	+
1	2	3	
0			ent

Tasto 0Forza la collocazione del pezzo nella posizione attuale(equivale al doppio clic del mouse).

Tasto 1Lancia il pezzo verso il basso a sinistra.

Tasto 2	Lancia il pezzo verso il basso.
Tasto 3	Lancia il pezzo verso il basso a destra.
Tasto 4	Lancia il pezzo verso sinistra.
Tasto 5	Colloca il pezzo nell'intorno della posizione attuale.
Tasto 6	Lancia il pezzo verso destra.
Tasto 7	Lancia il pezzo verso l'alto a sinistra.
Tasto 8	Lancia il pezzo verso l'alto.
Tasto 9	Lancia il pezzo verso l'alto a destra.

Tasto puntoColloca il pezzo nella precisa posizione in cui si trova(solo se il pezzo si trova in un'area libera, entro i margini del tessuto e ad unadistanza da altri pezzi maggiore o uguale a quella minima impostata).

Collocazione tramite menù a tendina

La collocazione del pezzo (o del gruppo di pezzi) per mezzo del menù a tendina, avviene nel seguente modo:

- 1. cliccare con il tasto destro del mouse mentre il pezzo è selezionato per visualizzare il menù a tendina
- 2. portare il puntatore sulla voce "Colloca" per visualizzare il sottomenù
- 3. cliccare sulla voce desiderata del sottomenù

Le diverse modalità rispecchiano quelle descritte sopra per la collocazione tramite tastiera.

Le funzioni del menù a tendina

Durante la fase di movimentazione del pezzo prima del lancio, sono possibili alcune trasformazioni, compatibilmente con la chiave di taglio selezionata. Per visualizzare il menù a tendina si deve fare clic con il tasto destro del mouse mentre il pezzo è selezionato.

Ruota		۲
Modifica		۲
Colloca		۲
Zoom		۲
Info	н	

Le voci del menù che hanno una freccia sulla destra, indicano che per esse esiste un secondo livello; per accedervi basta posizionare il puntatore sulla voce e il sottomenù appare automaticamente. A fianco di ogni voce, è indicato il tasto scorciatoia che può essere premuto in alternativa all'uso del

menù a tendina.

Ruota	Þ	Ruota di 45°	F5
Modifica	•	Ruota di 90°	F6
Colloca	•	Ruota di 180°	F7
Zoom	•	Ruota di 1º antiorario	F8
Info	н	Ruota di 1º orario	F9

Ruota il pezzo di 45 gradi in senso antiorario.

Ruota	Þ	Ruota di 45°	F5
Modifica	•	Ruota di 90°	F6
Colloca	- •	Ruota di 180°	F7
Zoom	- •	Ruota di 1º antiorario	F8
Info	Н	Ruota di 1º orario	F9

Ruota il pezzo di 90 gradi in senso antiorario.

Ruota	Þ	Ruota di 45°	F5
Modifica	•	Ruota di 90°	F6
Colloca	- •	Ruota di 180°	F7
Zoom	- •	Ruota di 1º antiorario	F8
Info	н	Ruota di 1º orario	F9

Ruota il pezzo di 180 gradi.

Ruota	Þ	Ruota di 45°	F5
Modifica	×	Ruota di 90°	F6
Colloca	•	Ruota di 180°	F7
Zoom	•	Ruota di 1º antiorario	F8
Info	н	Ruota di 1º orario	F9

Ruota il pezzo di 1 grado in senso antiorario.

Ruota	Þ	Ruota di 45°	F5
Modifica	Þ	Ruota di 90°	F6
Colloca	•	Ruota di 180°	F7
Zoom	•	Ruota di 1º antiorario	F8
Info	н	Ruota di 1º orario	F9

Ruota il pezzo di 1 grado in senso orario.

Ruota	►		
Modifica	×.	Raddoppia	R
Colloca	Þ	Dimezza	D
Zoom	▶	Specchia asse X	Х
Info	н	Specchia asse Y	γ
		Rimetti dove era prima	Esc
		Rimetti da piazzare	Space
		Distanza di accostamento	S
		Bordatura	В
		Annulla chiave di taglio	С
		Annulla allineamento	A
		Imposta allineamento	L

Raddoppia il pezzo (se simmetrico).

Ducks 1				Dimezza il
Modifica I		Raddoppia	R	raddoppiato).
Colloca 🛛 🕽	·	Dimezza	D	11 /
Zoom 🔰	· "	Specchia asse X	Х	
Info H		Specchia asse Y	γ	
	1	Rimetti dove era prima	Esc	
		Rimetti da piazzare	Space	
		Distanza di accostamento	S	
		Bordatura	В	
		Annulla chiave di taglio	С	
		Annulla allineamento	A	
		Imposta allineamento	L	
	-			

l	il	pezzo	(se
int			

Ruota		Þ		
Modifica		Þ	Raddoppia	R
Colloca		Þ	Dimezza	D
Zoom		۶I	Specchia asse X	Х
Info	Н		Specchia asse Y	γ
			Rimetti dove era prima	Esc
			Rimetti da piazzare	Space
			Distanza di accostamento	S
			Bordatura	В
			Annulla chiave di taglio	С
			Annulla allineamento	A
			Imposta allineamento	L

Ribalta il pezzo sull'asse X.

Ruota	×.		
Modifica	•	Raddoppia	R
Colloca	•	Dimezza	D
Zoom	•	Specchia asse X	Х
Info	н	Specchia asse Y	Y
		Rimetti dove era prima	Esc
		Rimetti da piazzare	Space
		Distanza di accostamento	S
		Bordatura	В
		Annulla chiave di taglio	С
		Annulla allineamento	A
		Imposta allineamento	L

Ruota ۲ Modifica Þ Raddoppia R Dimezza D Colloca ۲ Zoom Specchia asse X Х Þ Info Specchia asse Y Y Н Rimetti dove era prima Esc Rimetti da piazzare Space Distanza di accostamento S Bordatura в Annulla chiave di taglio С Annulla allineamento A Imposta allineamento L

Colloca automaticamente il pezzo nella posizione ultima occupata.

Ribalta il pezzo sull'asse Y.

Ruota		١			
Modifica		Þ	Raddoppia	R	
Colloca		Þ	Dimezza	D	
Zoom		١	Specchia asse X	Х	
Info	Н		Specchia asse Y	γ	
			Rimetti dove era prima	Esc	
			Rimetti da piazzare	Space	
			Distanza di accostamento	S	1
			Bordatura	В	
			Annulla chiave di taglio	С	
			Annulla allineamento	A	
			Imposta allineamento	L	

Abbandona il pezzo riportandolo tra quelli da piazzare.

Ruota		١,		
Modifica		Þ	Raddoppia	R
Colloca		۲	Dimezza	D
Zoom		×	Specchia asse X	Х
Info	Н		Specchia asse Y	γ
			Rimetti dove era prima	Esc
			Rimetti da piazzare	Space
			Distanza di accostamento	S
			Bordatura	В
			Annulla chiave di taglio	С
			Annulla allineamento	A
			Imposta allineamento	L

Permette di cambiare temporaneamente la distanza minima di accostamento. A seguito della collocazione del pezzo è ripristinata la distanza minima in uso precedentemente.

Ruota	I			
Modifica	l		Raddoppia	R
Colloca	I		Dimezza	D
Zoom	I		Specchia asse X	Х
Info	Н		Specchia asse Y	Υ
		1	Rimetti dove era prima	Esc
			Rimetti da piazzare	Space
			Distanza di accostamento	S
			Bordatura	В
		1	Annulla chiave di taglio	С
			Annulla allineamento	A
			Imposta allineamento	L

Consente di assegnare al pezzo un bordo di protezione dove non possono essere collocati altri pezzi. E' simile alla distanza minima di accostamento, con la differenza che permette di distinguere la misura per i quattro quadranti. E' visualizzata la finestra che permette di effettuare le scelte.



Ruota		١.		
Modifica		×	Raddoppia	R
Colloca		۲	Dimezza	D
Zoom		×	Specchia asse X	Х
Info	Н		Specchia asse Y	Υ
			Rimetti dove era prima	Esc
			Rimetti da piazzare	Space
			Rimetti da piazzare Distanza di accostamento	Space S
			Rimetti da piazzare Distanza di accostamento Bordatura	Space S B
			Rimetti da piazzare Distanza di accostamento Bordatura Annulla chiave di taglio	Space S B C
			Rimetti da piazzare Distanza di accostamento Bordatura Annulla chiave di taglio Annulla allineamento	Space S B C A
			Rimetti da piazzare Distanza di accostamento Bordatura Annulla chiave di taglio Annulla allineamento Imposta allineamento	Space S B C A L

Annulla i vincoli imposti dalla chiave di taglio (solo per il pezzo selezionato). Prima di procedere è richiesta conferma. Tali vincoli sono nuovamente applicati se il pezzo è rimandato nella finestra dei pezzi da piazzare.

Ruota		۲		
Modifica		Þ	Raddoppia	R
Colloca		Þ	Dimezza	D
Zoom		×	Specchia asse X	Х
Info	Н		Specchia asse Y	γ
			Rimetti dove era prima	Esc
			Rimetti da piazzare	Space
			Distanza di accostamento	S
			Bordatura	В
			Annulla chiave di taglio	С
			Annulla allineamento	A
			Imposta allineamento	L

Annulla temporaneamente il vincolo di allineamento (solo per il pezzo selezionato). Prima di procedere è richiesta conferma. Tale vincolo è ripristinato dopo la collocazione del pezzo.

Ruota		١,		
Modifica		Þ	Raddoppia	R
Colloca		Þ	Dimezza	D
Zoom		×	Specchia asse X	х
Info	н		Specchia asse Y	γ
			Rimetti dove era prima	Esc
			Rimetti da piazzare	Space
			Distanza di accostamento	S
			Bordatura	В
			Annulla chiave di taglio	С
			Annulla allineamento	A
			Imposta allineamento	1

Apre la finestra che permette di impostare l'allineamento del pezzo selezionato.



Sulla destra è rappresentata un'anteprima del pezzo che evidenzia i punti con allineamento e la loro posizione sulla griglia del tessuto. Nel riquadro in alto a sinistra sono elencati i quattro possibili gruppi di allineamento (A,B,C,D). Nell'esempio della figura sopra, si può vedere che sul pezzo sono impostati i gruppi di allineamento B e C, il gruppo A è presente ma su un altro pezzo del Modello ed il gruppo D non è previsto e quindi è disabilitato.

All'apertura la finestra mostra le impostazioni correnti, cioè la posizione che il pezzo assumerà sulla griglia del tessuto quando sarà piazzato. Tale posizione è fissata dai pezzi precedentemente collocati e qualsiasi modifica sia eseguita, viene applicata a tutti quelli che saranno piazzati in seguito.



Applica

Memorizza le impostazioni dei gruppi di allineamento.

allineamento e chiude la finestra.



ОК

Memorizza le impostazioni dei gruppi di allineamento e chiude la finestra.

Annulla le modifiche effettuate alle impostazioni dei gruppi di

Ruota Modifica) 		
Colloca		×	Sinistra	Num Pad 4
Zoom		Þ	Alto sinistra	Num Pad 7
Info	Н		Alto	Num Pad 8
 			Alto destra	Num Pad 9
			Destra	Num Pad 6
			Basso destra	Num Pad 3
			Basso	Num Pad 2
			Basso sinistra	Num Pad 1
			Intorno	Num Pad 5
			Forzatura	Num Pad 0
			Verifica posizione	Num Pad .

Colloca il pezzo nella posizione prescelta (vedi sopra "Collocazione tramite menù a tendina").



Gestisce le stesse funzionalità di ingrandimento/riduzione descritte sopra per la barra degli strumenti.

Ruota		•
Modifica		•
Colloca		•
Zoom		•
Info	Н	

Visualizza la finestra che fornisce informazioni sulle impostazioni correnti dei gruppi di allineamento.


Appendice

Appendice – A

Installazione di rete

Le istruzioni che seguono servono per configurare il programma per il corretto funzionamento in una rete di computer.

Quando il programma Pro2CAD deve operare in un sistema composto da più postazioni di lavoro è necessario stabilire quale computer deve ospitare il file di database (archivio centralizzato dei dati); nelle istruzioni che seguono chiameremo tale computer "Server" e tutti gli altri computer della rete "Client".

Dopo avere eseguito l'installazione del programma (come descritto nel Capitolo 1 "Installazione") su tutti i computer della rete, seguire le istruzioni riportate sotto, distintamente per i "Client" e per il "Server".

Solo sul computer "Server"...

- 1. Creare una cartella condivisa nella rete (per esempio: "Lavoro", "Dati", "Archivio", ecc.).
- 2. Copiare nella cartella creata al punto precedente il file "Pro2CAD.mdb" presente nella cartella dove è stato precedentemente installato il programma (per esempio: "C:\Programmi\Pro2CAD").

Su tutti i computer "Client" e "Server"...

- 3. Clic su Start → Risorse di rete o Rete → Tutta la rete e fare doppio clic su Rete di Microsoft Windows.
- 4. Fare doppio clic sul nome della rete.
- 5. Fare doppio clic sul nome del computer designato precedentemente come "Server".
- 6. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella creata al punto 1 e scegliere **Connetti unità di rete...** .

- 7. Nella casella di testo **Unità** indicare una lettera non ancora utilizzata (per esempio "M"), mettere il segno di spunta sulla casella **Riconnetti** all'avvio ed infine cliccare su **OK** per uscire.
- 8. Fare clic su Start \rightarrow Tutti i programmi \rightarrow Pro2Dev.
- 9. Fare clic con il tasto destro su Pro2CAD e scegliere Proprietà.
- 10. Nella casella di testo **Destinazione**, aggiungere in coda a quanto già riportato, la seguente stringa:

M:\PRO2CAD.MDB

- ... dove **M** è la lettera di unità descritta al punto 7.
- 11. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra.
- 12. Ripetere i passi 9, 10 e 11 per l'icona di collegamento al programma presente sul desktop.
- **13**. Chiudere tutte le finestre aperte e riavviare il computer per rendere attive le modifiche.

Appendice

Appendice – B

II programma PlotServer

Il programma PlotServer è fornito con il pacchetto di programmi Pro2CAD e s'installa automaticamente con essi. PlotServer si preoccupa di trasmettere al plotter i disegni comandati dalle varie postazioni di rete. Esso è avviato automaticamente insieme al programma Pro2CAD se al computer è collegato un plotter, ed è visibile tramite l'apposita icona collocata nella task-bar di Windows (vedi la figura sotto).



Figura 119: La task-bar di Windows con il programma PlotServer

Facendo clic sull'icona di PlotServer, viene visualizzata la finestra del programma (può essere necessario ridurre ad icona Pro2CAD se ne impedisce la vista).

Plot Server
Cartella lavori: C:\SPOOL
Porta: COM1
1
Impagina Pausa Annulla Riduci ad icona Chiudi

Figura 120: La finestra del programma PlotServer

APPENDICE-B

Apre la finestra che permette di disporre a video i disegni sulla carta. Il Impagina pulsante è abilitato soltanto se l'esecuzione del programma PlotServer è sospesa (vedi sotto il pulsante "Pausa").



Il riquadro al centro della finestra rappresenta l'area di disegno del plotter; sul lato sinistro ed in basso sono presenti i righelli di riferimento con le misure in millimetri.

I disegni sono rappresentati in scala appropriata tramite dei rettangoli di colore bianco; al centro di ognuno di essi sono riportate le sue misure di altezza e lunghezza.

Cliccare su un disegno per agganciarlo e nuovamente per fissarlo nella posizione desiderata. Non sono ammesse posizioni che fuoriescano dai margini X0 e Y0.

I disegni sono eseguiti a coppie affiancate e la lunghezza di carta utilizzata è quella del disegno più lungo tra i due.

Per escludere un disegno dall'impaginazione è necessario selezionarlo e premere il tasto <CANC>.

Il pulsante "Annulla" serve per chiudere la finestra senza salvare l'impaginazione.

Il pulsante "OK" serve per salvare l'impaginazione e chiudere la finestra.

Pausa

Sospende l'esecuzione del programma PlotServer per consentire di effettuare l'impaginazione (per riprendere l'esecuzione del programma vedi sotto il pulsante "Riprendi").

Riprende l'esecuzione del programma PlotServer (il pulsante è visibile Riprendi

A P P E N D I C E - B

solo se il programma è in pausa).

Annulla

Annulla l'invio in corso del disegno al plotter (il pulsante è abilitato solo se è in corso l'invio di un disegno).

Riduce ad icona la finestra del programma PlotServer.



Chiude il programma PlotServer, e quindi termina l'attività d'invio dei disegni al plotter (il pulsante è abilitato solo se non è in corso l'invio di

un disegno).